

به نام خدا

دانشگاه تهران دانشکدگان فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



درس الکترونیک دیجیتال تمرین کامپیوتری چهارم

طراحی Layout مدارها با استفاده از نرمافزارهای L-Edit و S-Edit


دستيار آموزشي: سهند ديوسالار

بخش اول: L-Edit

۱- با استفاده از نرمافزار L-Edit طراحی Layout مربوط به مدار یک گیت NAND دو ورودی را انجام دهید و آن را به صورت یک فایل با پسوند tdb. ذخیره نمایید. همچنین نتیجهی طراحی Layout خود را در قالب یک فایل با پسوند sp. استخراج کنید و تصویر قطعه کد مربوط به آن را در گزارش خود اضافه کنید.

(فایلهای کتابخانهی μm در پوشهی Tech قرار دارند.)

مدار یک گیت NAND دو ورودی به صورت زیر است:




شکل ۱- مدار سطح ترانزیستور گیت NAND دو ورودی

- 7 ابتدا در فایل 9 د. یک منبع ولتاژ DC برای بایاس و همچنین دو منبع پالس (با تاخیر و دوره تناوب مناسب) به ورودی های مدار اعمال کنید و سپس آن را با نرمافزار HSPICE شبیه سازی نمایید. برای اطمینان از درست کار کردن مدار، نمودار ورودی و خروجی مدار را با یک نرمافزار رسم شکل موج رسم کنید و تصویر آنها را در گزارش خود بیاورید. مشخصات ترانزیستورها شامل 9 و خازنهای مهم را از نتایج شبیه سازی SPICE ذکر کنید.
- فایل کتابخانهی μm 0.5 برای نرمافزار HSPICE نیز در اختیار شماست که باید در همان پوشهی فایل sp. قرار داشته باشد. با استفاده از دستور inc. در فایل sp. باید آن را فراخوانی کنید.


بخش دوم: S-Edit

۱- با استفاده از نرمافزار S-Edit ابتدا مدار یک Master-Slave D Flip-Flop تکبیتی (که در شکل زیر آمده است) را در قالب یک Module طراحی کرده و قسمتهای Schematic و Symbol آن را طبق آموزش داده شده است کامل کنید.



شکل ۲- مدار سطح گیت Master-Slave D Flip-Flop

۲- چهار عدد از این DFFهای تکبیتی را به صورت زیر در کنار هم قرار دهید و یک Shift Register به چهاربیتی از نوع Serial Input-Serial Output بسازید. پدها و پورتهای ورودی و خروجی را در مدار خود با دقت قرار دهید. سپس طراحی خود را extract نموده و هر دو فایل sp. را ذخیره کنید.



شكل Serial Input-Serial Output Shift Register - ۳ شكل

به نرمافزار SPR به نرمافزار L-Edit به نرمافزار در نرمافزار L-Edit به نرمافزار در نرمافزار Layout به نرمافزار در نهایت شکل وسط Layout به نرمافزار در گزارش خود بیاورید.

*چند نکتهی مهم:

- برای بخش اول (طراحی با نرمافزار L-Edit) از کتابخانههای پوشهی 'Tech/Part1' استفاده کنید.
- برای بخش دوم، بعد از extract کردن فایل tpr. از نرمافزار S-Edit، وقتی وارد نرمافزار L-Edit شدید، browse کردن فایل Files -> Replace Setup و هم از منوی Files -> Replace Setup و هم از منوی مربوط به کتابخانه، فایل tdb. موجود در پوشهی 'Tech/Part2' را انتخاب کنید.

موفق باشيد