



درس سیستمهای نهفته مبتنی بر هسته

تکلیف کامپیوتری ۳: یادگیری استفاده از ابزار TCE برای پیادهسازی روی پردازنده TTA

پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دکتر احمد شعبانی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

نگارش: فرید حسینی (f.hosseiny96@gmail.com)

مقدمه: هدف از این تمرین کامیپوتری، پیادهسازی یک نمونه پردازنده ASIP مبتنی بر ساختار TTA برای یک کاربرد خاص است. کاربرد خاص مورد نظر در این تمرین، پیادهسازی الگوریتم تبدیل گسسته کسینوسی $8 \times 8 \times 8 \times 100$ است. تبدیل کسینوسی گسسته دنبالهای از اعداد را به صورت مجموع توابع کسینوسی با فرکانسهای متفاوت نمایش می دهد. این تبدیل در پردازش تصویر و ویدئو و فشردهسازی داده کاربردهای فراوانی دارد. از آنجا که پیادهسازی سخت افزاری مستقیم این تبدیل به دلیل بالا بودن تعداد ضرب کنندههای ممیز شناور، پیچیده و مستلزم زمان اجرای زیاد است، بررسی روشهای بهینهسازی و کاهش زمان اجرای این تبدیل برای یک کاربرد خاص منظوره مورد توجه است. در حالت کلی، میتوان تبدیل گسسته کسینوسی تک بعدی را برای یک بلوک با ابعاد 1×100 به شکل زیر بیان نمود که در این رابطه 1×100 به نمونههای داده ورودی و 1×100 به شروی می باشد.

$$X_{k} = \sum_{n=0}^{N-1} x_{n} \cos \left[\frac{\pi}{N} \left(n + \frac{1}{2} \right) k \right] \qquad for \ k = 0, 1, 2, ..., N-1$$

ابزار TCE که در این تمرین با آن آشنا می شویم به ما کمک می کند که الگوریتم موردنظر را روی پردازنده ی ابزار TTA پیاده سازی کنیم و در جهت بهبود پارامترهای طراحی و شخصی سازی پردازنده، تغییراتی را برای یک کاربرد خاص در این پردازنده انجام دهیم و نتایج مربوطه را استخراج نماییم. این ابزار علاوه بر فراهم ساختن امکاناتی برای مشاهده نحوه اجراء بر روی پردازنده مذکور، امکان اعمال تغییرات در سطح معماری را فراهم می سازد. ضمن اینکه، امکان پروفایل گیری بمنظور مشخص کردن نقاط هات اسپات در الگوریتم و اضافه کردن یکسری شتاب دهنده سخت افزاری وجود دارد.

گام اول:

ا مطابق دستورات فایل install_tutorial نرمافزار را نصب کنید و خروجی نهایی که نشان دهنده ی نصب کامل نرمافزار است را در گزارش خود بیاورید. ($^{\Delta}$)

گام دوم: حالا از پوشهی tce وارد پوشهی data و سپس mach شوید و فایل minimal.adf را کپی کنید. آن را در پوشهی DCT که از پیوست ذخیره کردهاید پیست کنید و در همان پوشه ترمینال جدیدی باز کنید. با اجرای خط کد زیر می توانید سیستم اولیه ی مینیمالی که در اختیار داریم را مشاهده کنید.

prode minimal.adf

حال میخواهیم الگوریتم موجود در کدهایی که به صورت آماده در فایل dct_8x8_16_bit.c در اختیار شما قرار داده شدهاست را بر روی این سیستم مینیمال پیاده کنیم.

tcecc -O2 -a minimal.adf -o dct.tpef dct_8x8_16_bit.c proxim minimal.adf dct.tpef

info proc cycles و در پایین صفحه دستور run و بنجره باز شده run باز شده باز شده باز و در پایین صفحه دستور info proc cycles و باز شده باز شده باز شده باز باز باز باز باز باز و در پایین صفحه دستور info proc stats باز آمار داده شده باز آمار داده شده باز آمار داده شده باز آمار داده شده باز منوی source می توانید profile data و سپس source و سپس source را در گزارش خود بیاورید. از منوی عداد انجام شدن دستورات را مشاهده کنید. در تمام قسمتها نتایج را در گزارش آورده و فایلها را با نام مناسب ضمیمه کنید. ($^{\wedge}$)

حال دوباره دستور prode minimal.adf را اجرا کنید و روی واحد RF:RF دبل کلیک کرده و مقدار size را از save as ما تغییر دهید و در قسمت ports گزینه α به α به α به α تغییر دهید و در قسمت add گزینه α added_registers.adf انتخاب کرده و با نام added_registers.adf ذخیره کنید.

تایج را مقایسه کرده و نتایج را مقایسه کرده و مراحل سوال 7 را برای سیستم جدید پیاده کرده و نتایج را مقایسه کنید. ($^{\wedge}$)

tcecc -O2 -a added_registers.adf -o dct.tpef dct_8x8_16_bit.c proxim added_registers.adf dct.tpef

سیستم مینیمالی که در اختیار داریم فقط یک باس برای اطلاعات دارد. prode added_registers.adf را اجرا کرده و از منوی add گزینه می و سپس add و سپس add انتخاب کنید. این کار را تکرار کرده تا زمانی که $^{\wedge}$ باس داشته باشیم. می توانید هر سوکت را به هر باس متصل یا جدا کنید اما در این تمرین کافی است از منوی tools گزینه ی fully connect IC را انتخاب کنید.

شید. و مراحل قبل را تکرار و نتایج را مقایسه کنید. * multiple_bus.adf فبل را تکرار و نتایج را مقایسه کنید. $(^{\wedge})$

استفاده شده بگویید آیا به $^{\Lambda}$ باس احتیاج داشتیم $^{\Delta}$ یا با توجه به نتایج و این که از هر باس چند درصد مواقع استفاده شده بگویید آیا به $^{\Lambda}$ باس احتیاج داشتیم یا با تعداد باس کمتر نیز به نتایج نسبتا مشابه می رسیدیم? با ذکر دلیل توضیح دهید چند باس برای بهبود کار ما کافی بود؟ تعداد باس را به مقدار پیشنهادی تغییر دهید و تعداد سیکل را مقایسه کنید. $(^{1})$

وارد می کنیم و این که مقایسه کنیم کدام دستورات پرتکرارترین هستند ابتدا دستوری که در ترمینال وارد می کنیم و این که مقایسه کنیم را به شکل زیر تغییر می دهیم و سپس highlight top execution counts را به شکل زیر تغییر می دهیم و سپس

tcecc -O2 -a multiple_bus.adf -o dct.tpef dct_8x8_16_bit.c --disable-inlining proxim multiple_bus.adf dct.tpef


گام سوم: حال میخواهیم واحد محاسباتی جدیدی معرفی کنیم که به صورت سخت افزار اختصاصی بخشهای پرتکرار الگوریتم را انجام دهد. در کد dct داده شده سه تابع مشخص شدهاند که ضرب و جمع و کسینوس را محاسبه میکنند.

جمع و ضرب به شکلی پیاده شدهاند که با وجود این که نوع دادهها بدون علامت است محاسبات علامتدار باشند. عملیات ضرب، خروجی را ۱۵ بار به راست شیفت می دهد که دلیل آن مرتبط با این است که هرجا عملیات ضرب داریم یکی از اپرندهای آن کسینوس است، بنابراین؛ می توان به جای کسینوس ۲^{۱۵} برابر آن را محاسبه کرد و بعد از ضرب تقسیم را انجام داد. بدین صورت مقادیر کسینوس به اندازه کافی بزرگ می شوند تا بتوانیم از نوع داده ی بدون علامت استفاده کنیم.

 $\frac{\pi}{16}$ با توجه به رابطهی dct میتوان مشاهده کرد که به تمام مقادیر کسینوس نیازی نداریم و فقط ضرایب فرد مورد نیاز هستند. پس کد را میتوان به گونهای نوشت که خروجی کسینوس برای این مقادیر را به صورت بدون علامت بدهد.

له چه طالعهی کد $dct_8x8_16_bit.c$ و سه تابع معرفی شده در انتهای آن توضیح دهید این سه تابع به چه شکل کار می کنند. (نیازی به جزئیات کامل نیست، کافی است توضیح دهیدعملکرد کلی این سه تابع با توجه به ورودی های مختلفی که می گیرند به چه صورت است) (۱۵)

برای اضافه کردن توابع مورد نظر در ترمینال osed را وارد کنید. در صفحهی باز شده root را باز کرده و مانند شکل زیر اولین خط آدرس محلی است که در آن قرار دارید. روی آن کلیک راست کنید و یک ماژول جدید به نام custom درست کنید.



شکل ۱ انتخاب مسیر مناسب در osed

سپس روی نام ماژول کلیک کرده و add operation را انتخاب کنید. نام عملگر را COS16 بگذارید و مانند شکل زیر یک ورودی و یک خروجی از نوع Uint word و با اندازه ۳۲ بیت برای آن اضافه کنید.

Operation properties	
Operation properties Name: COS16 Reads memory Writes memory Can trap Has side effects Clocked	
Affected by	Operation inputs
operation	operand type element width eleme
	1 UintWord 32 1
ABS • Add Delete	Add Modify Delete
operation	operand type element width eleme
ABS v Add Delete	2 Uintword 32 1
Operation behavior module not defined. Open Open DAG	OK Cancel

شکل ۲ اضافه کردن تابع جدید در osed

دو عملگر دیگر با نامهای MUL_16_FIX و ADD_16_FIX اضافه کنید که هر کدام دو ورودی و یک خروجی مانند قبل داشته باشند. روی یکی از این عملگرها کلیک راست کرده و modify behavior را انتخاب کنید و محتویات فایل custom.cc را در فایل custom.cc که باز شده کپی کنید.

سبس روی هریک از عملگرها کلیک راست کرده و build را بزنید و سپس روی هریک از عملگرها کلیک راست کنید و simulate بزنید و درستی آنها را بررسی کنید. (برای این کار باید توجه کنید هر عملگر چه ورودیهایی می تواند داشته باشد و خروجی آن به چه صورت تعبیر می شود.) (۱۳)

بعد از اطمینان از درستی عملگرها osed را ببندید و با دستور prode آخرین سیستمی که ساختید را باز کنید. از منوی edit گزینه add و سپس function unit را انتخاب کنید. نام آن را CUSTOM گذاشته و در قسمت سمت راست (پورتها) گزینهی add را انتخاب کنید و گزینهی trigger را انتخاب کنید. دو پورت دیگر نیز اضافه کنید بدون این که تریگر آنها را فعال کنید.

در قسمت operations گزینه ی add from Opset را انتخاب کنید و از لیست ADD_16_FIX را با add from Opset و انتخاب کنید. فرض می کنیم پس از 4 سیکل خروجی جمع کننده آماده می شود که در واقعیت احتمالا مقدار کمتری خواهد بود. همین کار را برای MUL_16_FIX و COS16 نیز تکرار می کنیم. کسینوس تنها یک ورودی دارد بنابراین از دو پورت استفاده می کند. هنگام اضافه کردن این عملگر اپرند 7 را به پورت 7 وصل می کنیم تا همهی خروجیها به پورت یکسان وصل باشند. سیستم جدید را با نام custom.adf ذخیره کنید.

حال سراغ کد dct_8x8_16_bit.c میرویم. باید توابع قبلی با توابع ساخته شده جایگزین شوند. در این مرحله به شکل زیر کدها را جایگزین کنید. در حالت اولیه داریم:

```
a = cos16(b)
a = fix_add_16(b,c)
a = fix_mul_16(b,c)

در حالت جدید این توابع به شکل زیر در می آیند. توجه کنید خروجیها آخر می آیند.

_TCE_COS16(b,a)

_TCE_ADD_16_FIX(b,c,a)

_TCE_MUL_16_FIX(b,c,a)
```

با توجه به این که نوع آرگومان گرفتن توابع متفاوت است و خروجی در آرگومانها میآید باید به دقت کد را اصلاح کنید و در صورت نیاز متغیرهای میانی جدید تعریف کنید.

 9 پس از ساختن واحد محاسباتی جدید و اضافه کردن آن کد را اصلاح کنید. یک بار فقط $\cos 16$ و بار دیگر فقط ضرب کننده و یک بار فقط جمع کننده را جایگزین کنید. یک بار نیز هرسه را با شتاب دهنده سخت افزاری ساخته شده جایگزین کنید. برای هر حالت مراحل قبل را تکرار کنید و نتایج را مقایسه کنید و در گزارش بیاورید. کدام تابع تاثیر بیشتری در تعداد سیکل داشت؟ (5)

تاريخ تحويل: ساعت 23:59 روز 30/2/1401

موفق و سلامت باشید