

دانشکده مهندسی برق تِئوری مدارهای الکتریکی زمستان 1397 گروه درس دکترمیرمحسنی

على محرابيان_96102331


سوال 1.

در این سوال از ما خواسته شده که فرکانس های طبیعی را حساب کنیم با توجه به نوع ورودی،می توانیم ماتریس ادمیتانس گره مدار را به دست بیاوریم همان طور که می دانیم،ریشه های دترمینان این ماتریس،فرکانسهای طبیعی غیر 0 را به ما می دهند.

```
12 - for i= 1:n-1
13 -
     Ė
          for j= 1:n-1
14 -
                       if(i~=j&&A(i,j)==0)
15 -
                         y(i,j)=0;
16
17 -
                       elseif(i~=j&&A(i,j)~=0)
18 -
                         y(i,j) = -(A(i,j)^{-1});
19 -
     Ė
20 -
                for k= 1:n
21 -
                     if (i==j&&A(i,k)~=0)
22 -
                         l=y(i,j)+A(i,k)^{-1};
23 -
                         y(i,j)=1;
24 -
                       end
25 -
                     end
26 -
                end
```

روی قطراصلی،مجموع ادمیتانس های متصل به گره و در در ایه (i,j)،ادمیتانس متصل بین دو گره را قرار می دهیم.

در مدار روبرو،ورودی و خروجی به صورت زیر هستند.




Command Window >> C C =

-3 -1

```
Z(s) = [0 1 0 1/s;1 0 1 1/s;0 1 0 1/s];
C=NF(Z);
```

و برای مدار روبرو،خروجی ها به صورت زیر هستند.



```
C =

-4.7379 + 0.0000i
-0.0507 + 0.0000i
-0.0057 - 0.3723i
-0.0057 + 0.3723i
Z(s) = [0 s 0 1/(3*s); s 0 1/(2*s) 4; 0 1/(2*s) 0 5*s];
```

سوال2.

در این جا میخواهیم یک مدار را با روش گره اصلاح شده تحلیل کنیم.چند نکته را ذکر می کنیم.چون صورت سوال به ما گره زمین را نمی دهد،ما به دلخواه بزرگترین گره مدار زمین می کنیم.ورودی های ما در هرسطر به صورت زیر هستند:(از چپ به راست) 1. نام 2. نوع 3. مقدار 4. مقدار اولیه 5. گره سر مثبت 6. گره سر منفی 7. وابستگی به عنصر دیگر 8. گره سر مثبت عنصر دیگر 9. گره سرمنفی عنصر دیگر .سر مثبت منبع جریان را نوک پیکان آن در نظر می گیریم.قراردادها به صورت زیر هستند.

مقاومت 🔷 RES

خازن 🔷 САР

سلف 🔷 ND

منبع ولتار 🔷 VS

منبع جریان 🔷 🔳

منبع جريان وابسته به ولتار (CSCV


منبع ولتار وابسته به ولتار والسته المالا والسنة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية


منبع جریان وابسته به جریان (CSCO

منبع ولتار وابسته به جریان 🔷 VSCO

در ماتریس ورودی،حداقل مقدار یکی از ورودی ها با نماد وارد شود،یعنی حتی اگر تمامی مقادیر اعداد ثابتی بودند،مقدار حداقل یکی از آنها با 0* همراه شود. جا های مهم با کامنت گذاری توضیح داده شده است.

در ابتدا بزرگترین گره مدار را پیدا کرده و آن را زمین می کنیم. متغیر ۹، تعداد جریان هایی که باید به مجهولات مدار اضافه شوند را مشخص می کند. سپس تعداد منابع ولتاژ وجریان و ابسته به جریان را شمارش می کنیم. پس از آن طبق نیاز ،گره هار ا جابه جا می کنیم. حال برای این منبع از یک الگوریتم استفاده می کنیم. در سر مثبت عنصری که منبع به آن و ابسته است، یک منبع و لتاژ صفر اضافه کرده و عدد گره ها یکی اضافه می کنیم.





متغیر ۱، گره مدار بوده که باوجود این منابع، مقدار اولیه آن عوض می شود.


طبق مهراین منابع،اگر منبع جریان وابسته به جریان داشته باشیم،یک عدد واگر منبع ولتاژ وابسته به جریان داشته باشیم،دو عدد مجهول به گره های مدار اضافه می شود. در آخرکه گره های مدار تغییر کرد،منبع ولتاژ اضافه شده را از ماتریس حذف می کنیم.

- ماتریس ادمیتانس اولیه 🔷 y
- ماتریس مجاورت ستونی 🔷 h
- ماتریس مجاورت سطری 🔷 u
- منابع نابسته و مقادیر اولیه 🔷 📗
- اسامي مجهو لات 🔷 🗅

با توجه به مهربقیه عناصر،مقدار نهایی و را به دست می آوریم از اینجا بعد فقط به محاسبه و ساخت ماتریس ادمیتانس گره اصلاح شده با توجه به مهر عناصر پرداختیم. توجه داریم که تمامی محاسبات انجام شده در حوزه لاپلاس بوده و پس از محاسبه مجهولات،به حوزه زمان برمی گردیم.

- ماتریس ادمیتانس نهایی 🔷 ۲
- ماتریس مجهو لات در حوزه لاپلاس 🔷 X
- ماتریس مجهولات در حوزه زمان 🔷 🔻
- ماتریس جواب نهایی و مطلوب مسئله 🔷 🛮


خروجی ها به ترتیب ۱ نام ۲ ولتاژ دو سر ۳ جریان ۴ توان هستند.



برای مدار روبرو ورودی و خروجی به شکل زیر هستند.

Command Window

```
[ R1, 102/5,
                                                               51/2500, 2601/6250]
L(t)=["R1", "RES", 1000, 0, 1, 2, "0", 0, 0;
                                            [ R2, -42/5, -21/2500,
                                                                         441/6250]
    "R2", "RES", 1000, 0, 1, 3, "0", 0, 0;
                                                        -6,
                                                               57/1250,
                                                                          -171/625]
                                            [ VS1,
    "VS1", "VS", 6, 0, 4, 1, "0", 0, 0;
                                            [ CC1,
                                                               -36/625,
                                                                         -1512/625]
                                                        42,
    "CC1", "CSCC", 2, 0, 5, 1, "R6", 2, 3;
                                            [ R3, -144/5,
                                                               -18/625, 2592/3125]
    "R3", "RES", 1000, 0, 2, 3, "0", 0, 0;
                                            [ R4,
                                                    12/5,
                                                               3/1250,
                                                                           18/3125]
    "R4", "RES", 1000, 0, 3, 4, "0", 0, 0;
                                            [ R5,
                                                        48,
                                                                 6/125,
                                                                           -288/1251
    "R5", "RES", 1000, 0, 4, 5, "0", 0, 0;
                                                        12,
                                                                39/500,
                                                                            117/125]
                                            [ VS2,
    "VS2", "VS", 12, 0, 2, 6, "0", 0, 0;
                                            [ VC1, 204/5, -171/2500, -8721/3125]
    "VC1", "VSCV", 2, 0, 3, 6, "R1", 1, 2;
                                            [ R6, -144/5,
                                                              -18/625, 2592/3125]
    "R6", "RES", 1000, 0, 2, 3, "0", 0, 0;
                                            [ R7, -48/5,
                                                                -6/625,
                                                                           288/3125]
     "R7", "RES", 1000, 0, 5, 6, "0", 0, 0];
```



برای مدار روبرو،خروجی و ورودی به صورت زیر هستند.

```
L(t) = ["R1", "RES", 2, 0, 1, 4, "0", 0, 0;

"C1", "CAP", 2, 0, 1, 2, "0", 0, 0;

"IS1", "CS", 1, 0, 1, 4, "0", 0, 0;

"VC1", "VSCV", 2, 0, 1, 3, "R3", 2, 3;

"R2", "RES", 2, 0, 2, 4, "0", 0, 0;

"R3", "RES", 2, 0, 2, 3, "0", 0, 0;

"R4", "RES", 2, 0, 3, 4, "0", 0, 0;

"CC1", "CSCV", 2, 0, 3, 4, "C1", 1, 2];
```

Command Window

```
M =
[ R1,
         (2*exp(-t/12))/3,
                                 \exp(-t/12)/3,
                                                                             (2*exp(-t/6))/9]
         2 - 2*exp(-t/12),
                                  exp(-t/12)/3,
                                                          -(\exp(-t/12)*(2*\exp(-t/12) - 2))/3]
[ C1,
[ IS1,
        -(2*exp(-t/12))/3,
                                             1,
                                                                           -(2*exp(-t/12))/3
          4 - 4 \exp(-t/12), 1 - (2 \exp(-t/12))/3, ((2 \exp(-t/12))/3 - 1) * (4 \exp(-t/12) - 4)]
[ VC1,
[ R2, (8*exp(-t/12))/3 - 2, (4*exp(-t/12))/3 - 1, ((4*exp(-t/12))/3 - 1)*((8*exp(-t/12))/3 - 2)]
[ R3,
         2 - 2 \exp(-t/12), 1 - \exp(-t/12),
                                                          (\exp(-t/12) - 1)*(2*\exp(-t/12) - 2)]
[ R4, (14*exp(-t/12))/3 - 4, (7*exp(-t/12))/3 - 2, ((7*exp(-t/12))/3 - 2)*((14*exp(-t/12))/3 - 4)]
[CC1, 4 - (14*exp(-t/12))/3, 4 - 4*exp(-t/12), (4*exp(-t/12) - 4)*((14*exp(-t/12))/3 - 4)]
```