## به نام خدا



# دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق

سیستمهای مخابراتی ـ دکتر بهروزی ـ گروه ۲و۳ نیمسال اول ۹۹-۹۸

# سری سوم تمرینهای کامپیوتری

تاریخ تحویل: ۴ دی ۹۸

#### نکات قابل توجه و مواردی که باید رعایت شود:

- تحویل تمرین در سامانه CW انجام می شود. تاریخ تحویل به هیچ وجه تمدید نخواهد شد؛ برای  $d \leq v$  روز تاخیر، نمره شما در ضریب تاخیر  $d \leq v$  انجام می شود.  $d \leq v$  بخواهد شد و با بیشتر از  $d \leq v$  روز تاخیر تحویل گرفته نخواهد شد.
  - فایل تحویلی باید به فرمت zip. یا rar. و حاوی موارد زیر باشد:
    - یک فایل m. شامل کدهای تمام سوالات
  - فایلهای تمام توابعی که نوشته اید و در کد خود استفاده کرده اید
- فایل گزارش به فرمت pdf. شامل پاسخ به تمام سوالات، نمودارها، نتایج خواسته شده، اثباتها و محاسبات دستی
  (در صورت لزوم)
  - نام فایلی که آپلود می کنید به صورت HW# Name StudentID باشد.
    - نمودارها باید عنوان مناسب داشته باشند.
  - سعى كنيد گزارشتان مختصر و كامل باشد، از توضيحات اضافي اجتناب كنيد.
  - کد خود را کامنت گذاری کنید و بخشهای مختلف آن را توسط %% جدا کنید.
- از کپی کردن تمرین دیگران و یا قراردادن تمرین خود در اختیار دیگران بپرهیزید؛ درصورت مشاهده برخورد جدی خواهد شد.
- ۴۵٪ نمره مربوط به اجرای بدون خطای کد و عملکرد درست آن است. ۴۵٪ نمره به پاسخ به سوالات و نتایج درست گزارش تعلق دارد. خوانا بودن کد و تمیز بودن گزارش نیز هر کدام ۵٪ نمره را تشکیل میدهند.
  - جهت رفع ابهام و اشكالات خود مى توانيد از طريق آدرس ايميل matlab.comsys@gmail.com آنها را مطرح كنيد.

### ۱ انتقال سیگنال صوتی توسط مدولاسیون ۴۰ نمره)

در این قسمت قصد داریم سیگنال صوتی ضمیمه شده را با مدولاسیون FM ارسال کنیم و سپس آن را بازیابی نماییم. در ابتدا یک روش برای آشکارسازی مدولاسیون FM استفاده مینماییم.


الف) در صورتی که:

$$x_c(t) = (1 + \mu x(t))cos(\Upsilon \pi f_c t)$$

نشان دهید که با فرض اینکه سیگنال x(t) پهنای باند محدود با حد  $f_m$  داشته باشد و با فرض اینکه:

$$f_m \ll f_c$$
,  $\cdot \ll (1 + \mu x(t))$ 

سیستم زیر پوش سیگنال  $x_c(t)$  را در خروجی می دهد. پهنای باند و ضریب ثابت فیلتر پایین گذر را بدست آورید. همچنین حدود  $t_m$  را تعیین کنید.




شکل ۱:

ب) در صورتی که:

$$x_c(t) = cos(\Upsilon \pi f_c t + \Upsilon \pi f_\Delta \int_1^t x(\tau) d\tau)$$

نشان دهید که سیستم زیر میتواند دمدولاسیون FM را انجام دهد. مشخصات فیلتر پایین گذر و حدود پهنای باند x(t) را بدست آورید.



شکل ۲:

### پ) انتقال سيگنال صوتى:

- ۱. سیگنال صوتی Audio.wav را در MATLAB بخوانید و تبدیل فوریه آن را رسم کنید. پهنای باند تقریبی سیگنال چقدر است؟
- ۲. سیگنال را از فیلتر پایینگذر با فرکانس قطع مناسب عبور دهید. برای تعیین فرکانس قطع مناسب، با روش آزمون و خطا، سیگنال را با چند فرکانس مختلف فیلتر کنید تا جایی که کیفیت سیگنال صوتی در آستانه کاهش قرار گیرد. این فرکانس را  $f_m$  نامگذاری می کنیم.

- ۳. برای افزایش دقت شبیهسازی، فرکانس نمونهبرداری سیگنال را ۱۰ برابر کنید. این سیگنال برای مدولاسیون استفاده خواهد شد.
  - دهید: x(t) را برابر سیگنال حاصل از بخش قبل قرار دهید:

$$x_c(t) = cos(\Upsilon \pi f_c t + \Upsilon \pi f_\Delta \int_{\cdot}^t x(\tau) d\tau)$$

$$\Delta f = max(|x|)f_{\Delta}$$
,  $\beta = \frac{\Delta f}{f_m}$   $f_c = \Delta \cdot KHz$ 

۵.  $\mathfrak{P}=\beta$  قرار دهید و عملیات مدولاسیون و دمدولاسیون را طبق بخشهای قبل انجام دهید. سیگنال حاصل از دمدولاسیون را Downsample کنید و به صوت حاصل گوش دهید. MSE را نیز محاسبه کنید. را در وی نمونههای آن، از فرمول زیر استفاده کنید:

$$\frac{dx}{dt}(t=mT_s) \approx \frac{x((n+1)T_s) - x((n-1)T_s)}{\Upsilon T_s}$$

و برای تقریب انتگرال از فرمول زیر و یا دستور cumtrapz استفاده کنید:

$$\int_{nT_s}^{mT_s} x(t)dt = \sum_{k=n}^{m-1} \frac{x((k+1)T_s) + x(kT_s)}{\mathbf{Y}} T_s$$

در این سوال می توانید از دستورات زیر یا دستورات مشابه کمک بگیرید: ... linspace، max، mean، downsample، interp، conv، fftshift، fft، Audioread،

## ۲ انتقال پیام تک فرکانس (Tone) توسط مدولاسیون FM (۶۰ نمره)

در این سوال هدف انتقال یک Tone یا پیام تک فرکانس با انجام مدولاسیون FM است. ابتدا طیف سیگنال مدوله و پهنای باند لازم بررسی میشود. سپس تاثیر اعوجاج غیرخطی و تداخل بر سیگنال مدوله FM مشاهده میشود.

الف) سیگنال پیام  $x(t)=\cos(\omega_m t)$  را با فرکانس حامل t الف $t_s=0$  و با فرکانس نمونهبرداری  $t_s=0$  برای مدّت  $t_s=0$  برای مدّت  $t_s=0$  مدوله کنید. راهنمایی:  $t_s=0$  برای مدّت  $t_s=0$  برای مدّت بین آن را به صورت FM با فرکانس حامل  $t_s=0$  و  $t_s=0$  مدوله کنید. راهنمایی:


$$f(t) = f_c + f_{\Delta}x(t) \Rightarrow v(t) = cos(\omega_c t + \Upsilon \pi f_{\Delta} \int_{\cdot}^{t} x(\tau) d\tau)$$

شکل سیگنال مدوله شده را در حوزه زمان (در یک نمودار به همراه سیگنال x) و در حوزه فرکانس رسم کنید. پهنای باند سیگنال مدوله را محاسبه کنید.

ب) سیگنال مدوله شده از بلوکی با اعوجاج غیرخطی (کانال، تقویت کننده، ...) عبور خواهد کرد. به طور کلی این تابع غیرخطی را میتوان به صورت جمع توابع کسینوسی بدست برسط تیلور را به خاطر بیاورید). خروجی  $y=\sum a_n v^n$  را به صورت جمع توابع کسینوسی بدست آورید (محاسبات دستی در گزارش آورده شود). با وجود چه شرطی در مورد سیگنال مدوله شده و با چه روشی میتوان اثر این بلوک غیرخطی را جبران کرد؟ مشاهده می شود که تاثیر اعوجاج غیرخطی سیگنال مدوله FM قابل جبران است این پدیده چه فایده مهمی میتواند داشته باشد؟

سیگنال مدوله شده قسمت (الف) را از یک بلوک با مشخصه ورودی\_خروجی  $y=v^\intercal$  عبور دهید و طیف آن را رسم کنید. با روشی که توضیح دادید اثر این بلوک غیرخطی را از بین ببرید و مجدداً طیف سیگنال بازسازی شده  $\tilde{v}$  را نیز رسم کنید.

پ) یک روش آشکارسازی مدولاسیون FM تبدیل تغییرات فرکانس به دامنه و آشکارسازی آن است. ابتدا با نوشتن روابط شرح دهید که بلوک دیاگرام شکل ۱ چگونه سیگنال پیام را بازیابی می کند. نقش هر یک از بلوک ها و دلیل وجود هر یک را توضیح دهید. مطابق بلوک دیاگرام زیر این دمدولاتور را پیادهسازی کنید. و سیگنال مدوله شده قسمت (الف) را دمدوله کنید.



شكل ٣: بلوك ديا گرام آشكارساز مدولاسيون FM

ت) در شرایط واقعی فرستنده های دیگری نیز ممکن است با کانال ما تداخل داشته باشند. اثر تداخل را به صورت یک سیگنال جمع شده با سیگنال مدوله اصلی با یک اختلاف فرکانس در نظر میگیریم.

$$v(t) = cos(\omega_c t + \Upsilon \pi f_\Delta \int_{\cdot}^t x(\tau) d\tau) + A_i cos((\omega_c + \omega_i)t + \phi_i)$$

فرضهای زیر را داریم:

$$\rho = \frac{1}{A_i} << 1$$

$$\theta(t) = \omega_i t + \phi_i$$

چیزی که در نهایت آشکارساز فرکانس آشکار می کند  $\dot{\phi} = \rho \omega_i cos\theta$  است که اثر کوچکی نیست. همانطور که مشاهده می شود اثر مزاحم سیگنال تداخلی در فرکانس های بالاتر داخل پهنای باند بیشتر است. برای حل این مسئله از یک فیلتر پایین گذر درجه ۱ در گیرنده استفاده می شود و برای اینکه در فرکانس بالا اطلاعات سیگنال از دست نرود در فرستنده نیز از یک فیلتر بالاگذر استفاده می کنیم (در واقع فرکانسهای بالاتر را قبل از ارسال در کانال و اضافه شدن تداخل تقویت می کنیم) به طوری که اثر فیلتر گیرنده را خنثی کند. به این جفت فیلتر ه فیلتر های پیش تأکید و واتأکید گفته می شود.

ابتدا یک سیگنال تداخلی با فرکانس  $u_i=1\cdot Hz$  و  $\omega_i=1$  تولید و به سیگنال مدوله شده قسمت (الف) اضافه کنید. بدون استفاده از فیلترهای پیش تأکید و واتأکید اثر تداخل را بعد از دمدوله کردن مشاهده کنید.

حال یک جفت فیلتر پیش تأکید و واتأکید مناسب با توجّه به پهنای باند سیگنال طراحی کنید و بررسی کنید چه مقدار اثر تداخل کمتر میشود.