bno055_support

+BNO055_I2C_bus_read(u8, u8, u8*, u8) : : s8
+BNO055_I2C_bus_write(u8, u8, u8*, u8) : : s8
+I2C_routine() : : s8
+BNO055_delay_msek(u32) : : void
+bno055_init_readout() : : s32
+bno055_read_routine(s_bno055_data*) : : s32

uses   uses

BNO055

-BNO055_WR_FUNC_PTR : function pointer
-BNO055_RD_FUNC_PTR : function pointer
-BNO055_BRD_FUNC_PTR : function pointer
-delay_msec : function pointer
-dev_addr : u8
-chip_id : data type not provided

«external»
s_bno055_data