Traitement de signal TP : Modélisation autorégressive

1. Modélisation autorégressive d'un signal de bruit de structure

Le signal à modéliser b(t) est issu du contrôle non destructif ultrasonore d'une pièce d'acier. Il s'agit d'un signal de bruit de structure. En utilisant l'instruction load bruit_structure, le signal b(t), le vecteur des temps et la fréquence d'échantillonnage sont chargés dans l'environnement de travail.

- 1. Déterminez un estimateur de la fonction d'autocorrélation du signal à l'aide de la fonction *xcorr.m* utilisée avec l'argument d'entrée 'biased'.
- 2. Proposez un modèle autorégressif à 10 coefficients du signal de bruit de structure à partir des fonctions levinson.m, randn.m et filter.m.
- 3. Afin de vérifier la pertinence de la modélisation dans un premier temps dans le domaine temporel, calculez la fonction d'autocorrélation du signal autorégressif synthétisé et comparez-la à la fonction d'autocorrélation du bruit de structure. Vous pourrez les superposer sur la même figure.
- 4. Vous allez comparer les contenus fréquentiels du bruit de structure et du signal autorégressif synthétisé. A partir des coefficients du modèle et de la variance du bruit blanc d'entrée, déterminez la densité spectrale de puissance (DSP) théorique $S_{th}(f)$ du signal modélisé. Calculez également les périodogrammmes de Welch $\hat{S}_b(f)$ du bruit de structure et $\hat{S}_{\hat{b}}(f)$ du signal synthétisé à l'aide de la fonction pwelch.m. L'utilisation est la suivante :

$$[\hat{S}, f] = pwelch(x, hanning(K), K/2, K, f_e);$$

Le premier argument contient le signal à étudier, le deuxième stipule la fenêtre de pondération utilisée avec son nombre de points K, le troisième indique le nombre de points de recouvrement, le quatrième le nombre de points pour l'algorithme FFT et le cinquième, la fréquence d'échantillonnage.

5. Vous allez maintenant chercher l'ordre N du modèle le plus pertinent pour la modélisation en utilisant le critère d'Information d'Akaike (AIC) ou celui de l'erreur de prédiction finale (FPE).

$$FPE(N) = \sigma^2(\frac{M+N+1}{M-N-1})$$

$$AIC(N) = ln(\sigma^2) + 2N/M$$

N désigne l'ordre du modèle, M le nombre de points du signal et σ^2 la variance du bruit blanc à l'entrée du modèle autorégressif. Ensuite pour l'ordre sélectionné, affichez la densité spectrale de puissance du signal synthétisé.

Note : ici pour simplifier la programmation vous pouvez faire appel à la fonction aryule.m pour obtenir directement les coefficients du modèle autorégressif.