به نام خدا

درس طراحی سیستمهای مبتنی بر ASIC/FPGA

دکتر مهدی شعبانی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تمرین سری سوم نیمسال دوم ۱۴۰۳–۱۴۰۲

- برای تحویل تمرین، تمامی فایلها از جمله ماژولها و تستبنچ ها به همراه گزارشی از نحوهی انجام کار به همراه نتایج مربوطه را در سامانه آپلود کنید. برای تحویل کدها، فقط فایلهای مربوط به ماژولها و تستبنچها را در فولدرهای جداگانه قرار دهید(هر فولدر مربوط به هر سؤال و هر بخش نیز در فولدر جداگانه). برای سؤالات دارای فایلهای اضافی مثل فایل مموری یا txt آنها را نیز تحویل دهید. از ارسال کل پروژه پرهیز کنید.
- کد تحویل داده شده توسط شما باید قابل سنتز و شبیه سازی باشد و در صورت این که کد سنتز و شبیه سازی نشود، نمرهای به آن تعلق نمی گیرد.
- مشورت و کمک گرفتن از یکدیگر، جستجو در اینترنت و کتابها و.... کاملاً جایز میباشد ولی تمرین باید توسط خود شما انجام شود. در صورت مشاهده شباهت غیرعادی نمره سؤال برای همهی افراد کاملاً صفر در نظر گرفته میشود.
- سعی کنید در تمرین برنامهنویسی، هم از سطح رفتاری و هم سطح جریان داده استفاده کنید تا به هر دو سطح مسلط شوید.
- توجه کنید که برای هر سؤال باید یک گزارش از نحوهی انجام کار به همرا بلوک دیاگرام ساختار پیادهسازی شده به همراه توضیحات خواسته شده و نتایج شبیهسازی بیان و صحت عملکرد با استفاده از تست بنج تأیید شود.
- این تمرین برای تمرین کدزنی و شبیه سازی شما در نظر گرفته شده است و صرفاً صورت سؤالات طولانی است و هدف اصلی افزایش تسلط شما در کدزنی میباشد؛ از انجام این تمرین نهایت لذت را ببرید!

در این تمرین با IP Core و مزایای استفاده از آنها آشنا میشوید. توصیه میشود برای این تمرین از نرمافزار ISE استفاده کنید و برای این تمرین نیاز به سنتز، شبیهسازی به منظور بررسی عملکرد و محاسبه توان و فرایند پیاده سازی به همراه ایجاد قید فرکانس کلاک و به دست آوردن سرعت مدار خود دارید.

بخش اوّل)

الف- با استفاده از IP Core ضرب و جمع ممیز شناور زایلینکس، یک ALU ماتریسی با قابلیت ضرب، جمع و تفریق را پیاده سازی نمایید. در این مرحله نیاز است تا کد شما از لحاظ مصرف منابع بهینه باشد؛ بنابراین فقط از یک ضرب کننده و یک جمع کننده استفاده کنید. توجه کنید که هر بعد ماتریسها کمتر از ۴ درایه نباید باشد و درایههای ماتریسها را ممیز شناور ۳۲ بیتی(Single-Precision Floating Point) در نظر بگیرید.

ب- کد قبلی خود را با استفاده از ModelSim یا Isim شبیه سازی نمایید و از صحت عملکرد مدار خود اطمینان حاصل کنید.

ج- با استفاده از شبیه سازی، توان ایستا و پویای مدار خود را به دست آورید. برای این کار نیاز دارید تا چند خط کد به تست بنچ نوشته شده در قسمت قبلی اضافه شود که با کمی جستجو یافت می شود. سپس با استفاده از نرمافزار Analyzer توان مصرفی محاسبه می شود.

د- حال مدار خود را سنتز نمایید و منابع مصرف شده(مساحت) مدار خود را گزارش کنید.

ه- حال با استفاده از ایجاد Constraint مربوط به سرعت کلاک، بیشترین فرکانس و سرعت مدار خود را با آزمایش و خطا به دست آورید. توجه نمایید که کد زده شده باید تا حدامکان برای سرعت بالا بهینه باشد؛ بنابراین سعی کنید مدار خود را به صورت Sequential پیاده سازی کنید و از تکنیکهایی مثل PipeLine نیز استفاده کنید.

بخش دوم) حال قسمت اوّل را بدون استفاده از IP Core انجام دهید و تفاوت در نتایج را توجیه کنید. توجه کنید که با مراجعه به سندهای فنی مربوط به IP Core تمامی قیدهای طراحی مثل مدیریت Exceptionها را باید پیاده سازی کنید. راهنمایی: در واقع برای این قسمت از همان ساختار بخش قبل استفاده نمایید با این تفاوت که ضرب و جمع دو عدد ممیز شناور نیز باید توسط خودتان پیادهسازی شود. برای این بخش نیز نیاز است تا مساحت، سرعت و توان مصرفی به همراه شبیهسازیهای مربوطه که در بخش اوّل انجام دادید، تکرار شود.

بخش سوم) سعی کنید با تحقیق و بررسی و استفاده از مباحث طرح شده در تمرین قبل، مزایای استفاده از IP Coreها را مطرح و در مورد آنها بحث کنید.

توجه: ورودیها به صورت Stream وارد بلوک میشوند و برای محاسبات خود نیاز دارید تا بعد از مدت زمانی ماتریس خروجی را به صورت Stream تولید نمایید. توجه کنید که مدار شما باید دارای بلوک کنترلی باشد و استفاده از حلقههای for و while به دلیل عدم امکان پیادهسازی و یا پیادهسازی به صورت Combinational مجاز نیست. توجه کنید که اگر از حلقه ی for و تساویهای blocking استفاده کنید، مدار شما به شدت کند خواهد شد.