"计算机组装与维护" MOOC

拆卸计算机

主讲人:杨泉波

准备工作






通常通过接 触接地金属物释 放自身所带的静 电,然后戴上防 静电手套。

拆卸原则



建议步骤



<u>.</u>

• 切断主机电源

2

• 拔下主机箱的所有外部连线


3

• VGA线、打印机等螺钉固定的线缆应先松开螺钉,再拔出线缆插头

4

• 键盘、鼠标、USB、音箱等不用螺钉固定的线缆插头,可直接拔出

建议步骤




机箱内部

通常机箱盖的螺钉大多在 机箱后侧或左右两侧的边缘上。 用螺丝刀拧开螺钉,注意观察 螺丝刀的抓取方法和旋转方向, 取下机箱盖。打开机箱后,就 可以看到内部结构。



建议步骤



1

• 拔掉硬盘电源线、数据线

· 2 • 卸掉紧固硬盘的螺钉


3


• 小心取下硬盘。

4

• 用同样的方法拆卸光驱


建议步骤






卸掉独立显卡的紧固螺钉,用双手竖直向上拔出。 可以用同样的方法卸掉其他扩展卡。


建议步骤







用双手掰开内存条插槽两边的卡扣,取出内存条。





建议步骤





拔掉主板上CPU风扇的电源线,拆除CPU风扇。





CPU风扇电源线

拆除CPU风扇


松开CPU固定装置,向上拔出CPU,用清洁纸小心擦去CPU上的导热硅脂,可以看到CPU上面的标识。标识向下小心放在工作台上,以免受损。







建议步骤




用手指压紧电源插头卡扣,竖直向上取出,拧下紧固主机电源的螺钉,取出电源。









建议步骤



拔掉主板上的其他连接线,如电源指示灯线、电源按钮连线、复位按钮 连线等.






拧下紧固主板的所有螺钉,取出主板,再拧下主板与机箱间的铜柱。





拆卸下的主机部件通常需要进行清洁,清洁方法如用软毛刷除去各部件上的积尘,用橡皮擦拭去除内存条和各扩展卡金手指上的氧化膜,使金手指光亮。





注意

拆卸过程中部件要轻拿轻放,各种螺 钉、铜柱要放入工具盒并分类管理。

