Семинар 1.

Построение кривой распределения давления однофазного флюида в вертикальной трубе на языке Python. Технологический режим нагнетательной скважины

План занятия


- Нагнетательные скважины и зачем они нужны.
- Построение кривой распределения давления однофазного флюида в вертикальной трубе на языке Python
- Домашнее задание

ППД

Нагнетательные скважины применяются:

- Поддержания пластового давления;
- Подача в законтурное/внутриконтурное пространство пласта технической жидкости, газа;
- Закачка газа в пласт для хранения (ПХГ).

Нагнетательные скважины могут переводиться в добывающие и наоборот.




Нагнетательные скважины

Зачем моделировать?

Хотим закачать определенный объем воды, но не допустить при этом разрушения ПЗС и авто-ГРП.

Коэффициент приемистости:

$$K\pi = \frac{Q}{Pwf - Pres}$$



Уравнения одномерного установившегося однофазного течения:



$$\frac{\partial (\rho_m v_m^2)}{\partial x} = \rho_m g \cdot \cos \alpha - \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial \tau}{\partial x}$$

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \rho_m g \cdot \cos \alpha - \frac{\partial \tau}{\partial x} + \frac{\partial (\rho_m v_m^2)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \rho_m g \cdot \cos \alpha - \frac{\partial \tau}{\partial x} + \frac{\partial (\rho_m v_m^2)}{\partial x}$$

где α — угол между стволом скважины и вертикалью (зенитный угол), рад; ρ_m - плотность флюида, кг/м³; х – аксиальная оси

трубопровода координата, м; g – ускорение св. падения, м/с²;

$$\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_{aray} \quad \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_{fric} \quad \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_{acc}$$

р – давление, Па; $\frac{\partial \tau}{\partial x}$ - потери давления на трение флюида, Па.

Коэффициент трения по Moody:

1. Определение числа Рейнольдса:

$Re = \frac{\rho_m v_m d(x)}{u}$

где μ - вязкость флюида, Па·с, d(x) – диаметр сечения в точке x,м

2. Определение режима течения

- Re < 3000 => режим течения ламинарный
- Re > 3000 => режим течения турбулентный

3. Определение коэффициента трения воды:

3.1. Для ламинарного потока:

$$f = \frac{64}{Re}$$

3.2. Для турбулентного потока (по Джейн):

$$f = \frac{1}{\left(1,14 - 2\log\left(\frac{\epsilon}{d} + \frac{21,25}{Re^{0.9}}\right)\right)^2}$$

Эмпирическое соотношение Дарси-Вейсбаха:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_{fric} = \frac{f \cdot \rho_m}{d(x)} \frac{v_m^2}{2}$$

где f – коэффициент трения, д .ед.. d(x) – диаметр сечения в точке x,м

Замыкающие соотношения для физикохимических свойств воды:

4.1. Плотность воды:

$$\rho_m(P,T) = \frac{\rho_m(P_{sc}, T_{sc})}{1 + \frac{T - 273}{10000} (0.269(T - 273)^{0.637} - 0.8)}$$

где $\rho_m(P_{SC}, T_{SC})$ - плотность воды в ст.у., кг/м³; Т – температура, К.

Уравнения одномерного установившегося однофазного течения

4.2. Вязкость пресной воды (Matthews and Russel):

$$\mu_m(P,T) = A(1,8T - 460)^{-B}(0,9994 + 0,0058P + 0,6534 \cdot 10^{-4} \cdot P^2)$$

$$A = 109,574$$

$$B = 1,1217$$

где Т – температура, К; Р – давление, МПа.

Решение уравнения установившейся однофазной фильтрации:

$$\frac{\partial(v_m)}{\partial x} = \frac{v_m}{\rho_m} \frac{\partial(\rho_m)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \rho_m g \cdot \cos\alpha - \frac{f \cdot \rho_m}{d(x)} \frac{v_m^2}{2} + \frac{\partial(\rho_m v_m^2)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \rho_m g \cdot \cos\alpha - \frac{f \cdot \rho_m}{d(x)} \frac{v_m^2}{2} + \frac{\partial(\rho_m)}{\partial x} \cdot (v_m^2 + 2v_m)$$

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \rho_m g \cdot \cos\alpha - \frac{f \cdot \rho_m}{d(x)} \frac{v_m^2}{2} + \frac{\partial(\rho_m)}{\partial x} \cdot (v_m^2 + 2v_m)$$

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \rho_m g \cdot \cos\alpha - \frac{f \cdot \rho_m}{d(x)} \frac{v_m^2}{2}$$

Решение задачи расчёта распределения давления в нагнетательной скважине:

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \rho_m g \cdot \cos\alpha - \frac{f \cdot \rho_m}{d(x)} \frac{v_m^2}{2}$$
$$\frac{\partial T}{\partial x} = const$$
$$p(0) = P_{buf}$$

Численное итеративное решение (методы Эйлера, Эйлера-Коши, Рунге-Кутта и т.д.):

$$p_{i+1} = p_i + \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{\partial p}{\partial x}(x, p) dx$$

Пример использования метода Эйлера-Коши:

$$\widetilde{p_{i+1}} = p_i + (x_{i+1} - x_i) \left(\rho_m(p_i, T_i) g \cdot \cos\alpha - \frac{f(p_i, T_i) \cdot \rho_m(p_i, T_i)}{d(x_i)} \frac{v_m^2}{2} \right)$$

$$\begin{aligned} p_{i+1} &= p_i \\ &+ \frac{(x_{i+1} - x_i)}{2} \left(\left[\rho_m(p_i, T_i) g \cdot cos\alpha - \frac{f(p_i, T_i) \cdot \rho_m(p_i, T_i)}{d(x_i)} \frac{v_m^2}{2} \right] \end{aligned}$$

Алгоритм расчета многофазного потока

- 1. Выбираем корреляцию. Расчет начинается от известного давления. Задаемся шагом
- 2. Рассчитываем свойства для известного давления и температуры
- 3. Рассчитываются расходы, скорости фаз, дополнительные параметры корреляции, плотности эмульсии
- 4. По эмпирическим соотношениям в корреляции определяется структура потока в данном сечении
- 5. Рассчитывается трение
- 6. Рассчитываем перепад давления на выбранном шаге и новое давление.
- 7. Возвращаемся к шагу 2 и повторяем процедуру

Алгоритм расчета однофазного потока

- 1. Расчет начинается от известного давления. Задаемся шагом
- 2. Рассчитываем свойства для известного давления и температуры
- 3. Рассчитываются расходы, скорости фаз
- 4. Рассчитывается трение
- 5. Рассчитываем перепад давления на выбранном шаге и новое давление.
- 6. Возвращаемся к шагу 2 и повторяем процедуру

Доп.слайды

Инклинометрия скважины

