HYDROTEAM · SIM-STAND FTI

TECHNISCHE HANDLEIDING

Voor wie de simulator aan de stand opstelt of helpt als er iets misloopt. De stand draait volledig alleen: een bezoeker drukt op een knop op het stuur, rijdt één ronde Spa in onze V0, typt zijn naam en ziet op het tweede scherm op welke plaats hij eindigt. Er is geen internet nodig.

De drie dingen om te onthouden

Bijna alles lost zichzelf op

Elk programma herstart vanzelf. Een vastgelopen rit stopt na 45 s stilstand of 7 minuten.

Admin code = toetsenbord vrij

Typ de code gewoon op het toetsenbord. 10 minuten vrij, nog eens typen = weer op slot.

Twijfel? Herstart de pc

Meld je aan als USR02_ADM (wachtwoord KUL74432); daarna start alles vanzelf. Tijden en namen gaan nooit verloren.

Admin code: staat op het briefje bij de pc en in `autopilot\autopilot.ini` (regel `admin_code`, in de map **hydrosim** op het bureaublad). Zonder code krijg je het toetsenbord niet vrij. Geef ze niet aan bezoekers.

Ctrl en Alt werken niet, ook niet na de admin code. Alles in deze handleiding lukt zonder die toetsen (met `Win` + `R`, `Enter` en eventueel een muis). Ze komen pas terug na **ONTGRENDELEN na de beurs** en een herstart, op het einde van de beurs.

Aanmelden op de pc

Na elke herstart of het aanzetten van de pc vraagt Windows om aan te melden:

Gebruiker	**USR02_ADM**
Wachtwoord	`KUL74432` (hoofdletters: gebruik `Shift`; Ctrl en Alt werken niet)

Staat een andere gebruiker klaar? Kies onderaan links **USR02_ADM** (zonder muis: `Tab` en de pijltjestoetsen, dan `Enter`). Na het aanmelden start de stand vanzelf; raak daarna de muis niet meer aan.

Wat staat er aan de stand

ONDERDEEL	WAT HET DOET
Sim-pc	Windows-pc met Assetto Corsa, Steam (offline) en de HydroSim-software.
Scherm 1	Het spel. Tussen twee ritten toont het een HydroTeam-scherm met "Druk op ✕ op het stuur". Bij het starten van een rit is het bureaublad heel even zichtbaar (normaal).
Scherm 2	Het klassement en de instructies voor de bezoeker. Moet altijd aan staan.
Stuur + pedalen	De **✕-knop** op het stuur start een rit (de andere bovenste knoppen werken ook).
Toetsenbord	Alleen om de naam te typen. Alle andere toetsen worden geblokkeerd. **Ctrl en Alt zijn op deze pc volledig uitgeschakeld**, dus ook Ctrl+Alt+Del werkt niet. Dat is bewust.
Muis	**Niet aansluiten** tijdens de beurs. Enkel nodig om iets in te stellen.

Op de pc draaien drie geminimaliseerde vensters op de taakbalk: **HydroSim server**, **HydroSim collector** en **HydroSim autopilot**. Sluit ze niet. Ze tonen ook wat er gebeurt (handig als je belt met HydroTeam).

De map op het bureaublad

Alles van de stand staat in één map: **hydrosim** op het bureaublad van de sim-pc. Daar staan veel bestanden in; jij hebt er maar een paar nodig. Dubbelklikken volstaat (met een muis, na de admin code).

BESTAND	WANNEER
HANDLEIDING.pdf	Deze handleiding.
START-STAND	Start alles: klassement op scherm 2, stuurknop, vergrendeling. Gebeurt ook vanzelf bij het opstarten van de pc.
STOP-STAND	Stopt alles en geeft het toetsenbord vrij. Nodig om iets in te stellen.
ONTGRENDELEN na de beurs	Enkel op het einde van de beurs: zet Ctrl, Alt en de Windows-menu's terug. Daarna herstarten.
INSTALLEREN	Niet gebruiken aan de stand. Enkel voor HydroTeam bij de eerste installatie.
VERGRENDELEN	Niet gebruiken aan de stand. Is al gebeurd.
AC-KLIK-INSTELLEN	Niet gebruiken aan de stand. Is al gebeurd (leert waar het spel automatisch moet klikken).

Verplaats of hernoem de map niet en verwijder er niets uit. De software, de instellingen en alle tijden staan erin. Verplaatsen maakt de installatie stuk.

Opstellen ter plaatse

De software is vooraf geïnstalleerd door HydroTeam. Jij sluit alles aan en controleert met één testrit.

1. **Sluit alles aan vóór je de pc aanzet:** scherm 1 en 2, stuur, pedalen, toetsenbord. Geen muis. Gebruik dezelfde poorten als thuis (scherm 1 = hoofdscherm, scherm 2 rechts ervan).

2. **Zet de pc aan en meld je aan als USR02_ADM met wachtwoord** `KUL74432` (zie Aanmelden). Daarna start alles vanzelf: na ongeveer een minuut verschijnt op scherm 2 het klassement met **DRUK OP × OP HET STUUR**.
3. **Zie je** **De simulator start op...**? Wacht nog 30 seconden. Blijft het staan, kijk bij "blijft op De simulator start op".
4. **Testrit:** druk op de knop op het stuur. Scherm 1 laadt Spa (dat duurt 20 à 60 s), scherm 2 toont **HANDEN AAN HET STUUR** en daarna een lopende klok.
5. **Rij de ronde uit.** Na de finish sluit het spel na 5 seconden vanzelf.
6. **Typ een testnaam**, bv. `TEST`, en druk `Enter`. Scherm 2 toont je plaats.
7. **Gooi de testrit weg** via de admin-pagina (zie Admin-taken), zodat ze niet in het klassement blijft.

Elke ochtend: pc aanzetten, aanmelden als USR02_ADM, wachten tot scherm 2 het klassement toont, één knopdruk om te controleren dat het spel start (je mag de rit laten lopen; na 45 s stilstand stopt hij vanzelf).

Er loopt iets mis

Zoek op wat je ziet. Elke kaart begint met wat er op het scherm staat.

Start op… | Scherm 2 leeg | Knop doet niets | Spel start niet | Spel hangt | Ronde telt niet | Stuur raar | Toetsenbord | Foute naam | Windows zichtbaar | Stroom weg

JE ZIET OP SCHERM 2

De simulator start op… en het blijft zo staan

De autopilot draait niet of herstart. **Normaal na opstarten: max. 1 minuut.**

1. Wacht 1 minuut. De autopilot herstart vanzelf als hij gecrasht is.
2. Nog steeds? Herstart de pc (zie Herstarten).
3. Nog steeds? Typ de admin code, open op de taakbalk het venster **HydroSim autopilot** en maak er een foto van. Die tekst zegt wat er mis is. Bel HydroTeam met de foto.

JE ZIET

Scherm 2 is zwart, toont het bureaublad of het klassement staat op scherm 1

Kabel los, of het venster van het klassement is gesloten. **Het venster gaat binnen 10 seconden vanzelf weer open.**

1. Controleer of scherm 2 aan staat en de kabel goed vast zit.
2. Wacht 10 seconden.
3. Staat het klassement op het verkeerde scherm? Herstart de pc met scherm 2 al aangesloten. Blijft het fout, dan moet `position` in `autopilot\autopilot.ini` aangepast worden (linkerbovenhoek van scherm 2, bv. `1920,0`; links van scherm 1: `-1920,0`).

JE ZIET

Bezoeker drukt op de knop, maar er gebeurt niets

Een rit start alleen als scherm 2 **DRUK OP ×** of een resultaat toont. Tijdens het naam typen werkt de knop bewust niet.

1. Kijk wat scherm 2 toont. Staat er een naamveld? Dan eerst `Enter` of wachten (90 s).
2. Controleer de USB-kabel van het stuur. Na opnieuw insteken wordt het stuur binnen 10 s herkend.
3. Probeer een andere knop op het stuur. Is er één bepaalde knop ingesteld, dan werkt alleen die (regel `buttons` in `autopilot.ini`; leeg = elke knop).
4. Werkt het nog niet: herstart de pc.

JE ZIET OP SCHERM 2

De simulator kon niet starten

Meestal draait **Steam** niet. Assetto Corsa start niet zonder Steam (offline is goed).

1. Typ de admin code (toetsenbord 10 minuten vrij) en sluit een muis aan.
2. Kijk rechtsonder in de taakbalk of het Steam-icoon er is. Zo niet: start Steam via het startmenu.
3. Vraagt Steam om in te loggen of zegt het "geen verbinding": kies **Offline starten**. Lukt dat niet, bel HydroTeam (offline modus moet vooraf met internet ingesteld zijn).
4. Druk op de knop op het stuur om opnieuw te proberen. Muis weer los.

JE ZIET

Het spel hangt, blijft laden of scherm 1 is zwart

De stand ruimt dit zelf op: een rit stopt na **45 s zonder beweging** of na **7 minuten**, en een spel dat niet opstart wordt na 2 minuten gestopt.

1. Wacht tot scherm 2 weer **DRUK OP ×** toont (max. 2 minuten).
2. Sneller: typ de admin code, dan `Win` + `R`, typ `taskkill /F /IM acs.exe` en `Enter`. Het spel sluit; de stand gaat terug naar het begin.
3. Gebeurt het telkens opnieuw: herstart de pc en bel HydroTeam.

JE ZIET

Bezoeker is over de finish, maar de klok op scherm 2 loopt door

Scherm 2 toont eerst **RIJ NAAR DE STARTLIJN**: de tijd loopt pas vanaf de streep. De ronde was te kort (bv. een stuk afgesneden of door de pitstraat) en telt niet. Track limits tellen niet mee, alleen een minimum rondetijd.

1. Laat de bezoeker gewoon nog een ronde rijden. De eerstvolgende normale ronde telt.
2. Na 7 minuten stopt de rit sowieso.

JE MERKT

Stuur trekt scheef, geen force feedback, of gas/rem werkt niet in het spel

1. Controleer de stroomkabel en USB-kabel van stuur en pedalen. Herstart de pc daarna.
2. Nog fout? Typ de admin code, sluit een muis aan en dubbelklik **STOP-STAND** in de map **hydrosim** op het bureaublad.
3. Start Assetto Corsa via Steam, ga naar **Options → Controls**, kalibreer en sla op. Sluit het spel.
4. Dubbelklik **START-STAND** en koppel de muis los.

JE MERKT

Het toetsenbord typt geen naam

Typen werkt alleen als scherm 2 het witte naamveld toont. Is de admin code net getypt, dan gaan de toetsen naar Windows en niet naar het naamveld.

1. Staat het naamveld er? Typ de admin code nog eens: het toetsenbord gaat weer op slot en de naam werkt.
2. Controleer de USB-kabel. Probeer een ander toetsenbord.

JE ZIET

Een foute of ongepaste naam in het klassement

1. Volg Admin-taken → naam aanpassen of rit verwijderen.

JE ZIET

Er staat een Windows-venster of melding open die er niet hoort

1. Typ de admin code, sluit een muis aan en sluit het venster.
2. Typ de admin code nog eens om meteen weer te vergrendelen (anders na 10 minuten vanzelf). Muis los.

NA

Een stroomuitval of de pc is uitgevallen

1. Zet de pc weer aan en meld je aan als **USR02_ADM** met wachtwoord `KUL74432`. Daarna start alles vanzelf; alle tijden en namen zijn bewaard.
2. Een rit die bezig was, telt niet. Laat die bezoeker opnieuw rijden.

Admin-taken

Herstarten of uitzetten

1. Typ de admin code.
2. `Win` + `R`, typ `shutdown /r /t 0` (herstarten) of `shutdown /s /t 0` (uitzetten), `Enter`.

Het afsluitmenu van Windows is bewust weggehaald. Lukt het niet: houd de aan-knop 5 seconden ingedrukt.

Naam aanpassen of rit verwijderen

1. Typ de admin code, sluit een muis aan.
2. `Win` + `R` → `http://127.0.0.1:8088/admin` → `Enter`.
3. Wachtwoord: `ADMIN_PASSWORD` uit het bestand `.env` in de map **hydrosim** op het bureaublad (of op het briefje).
4. Bij het event: **Laps**. Pas de naam aan en klik **Save**, of klik **Discard** om de rit weg te halen.
5. Sluit het venster, typ de admin code opnieuw, muis los.

Alles stoppen en weer starten

In de map **hydrosim** op het bureaublad (na de admin code, met een muis):

STOP-STAND stopt spel, klassement en toetsenbordvergrendeling. **START-STAND** start alles weer.

Einde van de beurs

1. Admin code, muis aansluiten, dubbelklik **STOP-STAND**.
2. Dubbelklik **ONTGRENDELEN na de beurs** en klik **Ja** bij de vraag om administratorrechten (zet Taakbeheer, afmelden, afsluiten en de Ctrl- en Alt-toetsen terug). Herstart daarna de pc.
3. Verwijder de snelkoppeling **HydroSim expo** uit de Opstarten-map (`Win` + `R` → `shell:startup`).

Handig om te weten

WAT	WAAR
Windows-aanmelding	**USR02_ADM** / `KUL74432`
Programmamap	Map **hydrosim** op het bureaublad
Instellingen stand	`hydrosim\autopilot\autopilot.ini` : wagen, startknop, time-outs, admin code
Admin-wachtwoord	`hydrosim\.env` → regel `ADMIN_PASSWORD`
Klassement in browser	`http://127.0.0.1:8088/expo`
Admin-pagina	`http://127.0.0.1:8088/admin`
Alle tijden	`hydrosim\data\hydrosim.db` . Niet verwijderen. Export: admin-pagina → **Export CSV**
Time-outs	45 s stilstand · 7 min per rit · 90 s naam typen · 25 s resultaat

Hulp van HydroTeam

Naam: _____ Telefoon: _____

Bel met een foto van het venster **HydroSim autopilot** erbij: daar staat wat er mis is.