# Formulario di Dispositivi itps

13 September 2024

# Indice dei Contenuti

1	Valvole cardiache 4
	1.1 Effective Orifice Area (EOA) 4
	1.2 Discharge Coefficient (DC) 4
	1.3 Performance Index (PI) 4
	1.4 Reverse Flow (RF%) 5
	1.5 Numero di Reynolds (Re) 5
2	Stents e protesi vascolari 6
	2.1 Fraction Flow Reserve (FFR) 6
	2.2 Sforzo dato da allungamento $(\varepsilon)$
dilata	2.3 Pressione generata dal vaso con placca dopo zione7
	2.4 Sforzo in uno stent 8
stent)	2.5 Sforzo massimo da momento flettente (nello
	2.6 Rigidità Stent
3	Farmacocinetica 12
	3.1 Volume apparente 12
	3.2 Clearance Plasmatica (CL <sub>plasma</sub> )

	3.3 Coefficiente di eliminazione $(k_{\text{tot}})$
	3.4 Concentrazione e Tempo: Infusione non continua
13	
	3.5 Concentrazione e Tempo: Infusione continua 13
assor	3.6 Concentrazione e Tempo: Infusione continua + bimento
Docum	nent made with typst: Link to typst documentation

#### 1.1 Effective Orifice Area (EOA)

$$EOA(Q, \Delta p) = \frac{10^4}{516} \frac{Q}{\sqrt{\Delta p}} \to \text{cm}^2$$

- $Q \rightarrow \frac{\mathrm{dm}^3}{s}$   $\Delta p \rightarrow \mathrm{mmHg}$

## 1.2 Discharge Coefficient (DC)

$$ext{DC} = rac{ ext{EOA}}{A_{ ext{int}}} 
ightarrow [ ext{adim.}]$$

- EOA  $\rightarrow \text{ cm}^2$   $A_{\text{interna}} \rightarrow \text{ cm}^2$

#### 1.3 Performance Index (PI)

$$\mathrm{PI} = rac{\mathrm{EOA}}{A_{\mathrm{est}}} 
ightarrow [\mathrm{adim.}]$$

- $\begin{array}{ll} \bullet & \mathbf{EOA} \rightarrow & \mathrm{cm}^2 \\ \bullet & A_{\mathrm{esterna}} \rightarrow & \mathrm{cm}^2 \end{array}$

#### 1.4 Reverse Flow (RF%)

$$ext{RF\%} = rac{V_{ ext{rigurgitato}}}{V_{ ext{elettato}}} \cdot 100$$

ullet  $V_{
m rigurgitato}$ :

Figure del grafico Portata-Tempo nel ventricolo sinistro.(Left-Ventricle)

•  $V_{\rm eiettato}$ : • E l'area positiva del grafico Portata-Tempo nel ventricolo sinistro (Left-Ventricle).

## 1.5 Numero di Reynolds (Re)

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot d}{\mu}$$

- $\rho$  : densità sangue 1  $\frac{g}{\text{cm}^3}$
- v: velocità del sangue cm
- d: diametro del condotto cm
- $\mu$ : viscosità dinamica del sangue 0.03Poise = 0.03  $\frac{g \cdot \text{cm}}{s}$

Nota: Interpretazione del numero di Reynold

- → flusso laminare • Re < 2000
- 2000 < Re < 4000  $\rightarrow \text{Regime di transizione}$
- $\rightarrow$  Regime turbolento • Re > 4000

#### 2 STENTS E PROTESI VASCOLARI

Come unità di misura vengono riportate quelle usate nelle esercitazioni oppure del SI.

#### 2.1 Fraction Flow Reserve (FFR)

$${\rm FFR} = \frac{P_d}{P_p} \ \to [{\rm adim.}]$$

- $P_d$ : Pressione Distale rispetto all'occlusione  $\rightarrow$  mmHg
- $P_p$ : Pressione Prossimale rispetto all'occlusione  $\rightarrow$  mmHg

#### 2.2 Sforzo dato da allungamento (ε)

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \rightarrow [\text{MPa}]$$

- E: Modulo di Young  $\rightarrow$  MPa
- $\sigma: \operatorname{Sforzo} \to \operatorname{MPa}$
- $\varepsilon$ : Allungamento  $\rightarrow$  adim.

Con  $\varepsilon$ :

$$\varepsilon = \frac{\Delta D}{D}$$

- $\Delta D$ : Variazione Diametro  $\rightarrow$  mm
- $D: Diametro\ Iniziale \rightarrow mm$

# 2.3 Pressione generata dal vaso con placca dopo dilatazione

Lo sforzo che deve esercitare lo Stent per mantenere il lume ridotto dalla placca ateromasica.

Lo Stent viene applicato nella parte di vaso in cui vi è un'occlusione parziale del lume, per cui si distinguono dei valori prima e dopo l'installazione dello stent.

$$p = \left(E_{\rm pl} + E_{\rm par}\right) \cdot \frac{D_t - D_l}{D_0} \ \to [{\rm MPa}] \ {\rm or} \ \left[\frac{N}{{\rm mm}^2}\right]$$


- $D_0$ : Diametro Esterno del Vaso  $\rightarrow$  mm
- $D_t$ : Diametro post-trattamento  $\rightarrow$  mm
- $D_l$ : Diametro minimo della parte stenotica  $\rightarrow$  mm
- $E_{\rm pl}$ : Modulo di Young della placca  $\to$  MPa
- $E_{\rm par}$ : Modulo di Young della parete vasale  $\to$  MPa

#### 2.3.1 Strain ( $\varepsilon$ )

$$\varepsilon = \frac{D_t - D_l}{D_0} \rightarrow [\text{adim.}]$$

#### 2.4 Sforzo in uno stent

Questo parametro è necessario quando si vuole sapere la pressione del palloncino tale per raggiungere lo snervamento nella sezione dello Stent che si flette.



#### 2.4.1 Asse neutro

È la linea che separa le fibre in trazione da in compressione e dove il momento flettente si annulla.

# 2.5 Sforzo massimo da momento flettente (nello stent)

$$\sigma_{\mathrm{M,n}} = \sigma_M + \sigma_n$$

Dove  $\sigma_M$  è lo sforzo massimo causato dal momento flettente:

$$\sigma_M = \frac{M_f \cdot \frac{h}{2}}{I}$$

•  $\frac{h}{2}$ : distanza dall'asse neutro  $\rightarrow$  mm

Con J inerza della sezione rispetto all'asse neutro:

$$J = \frac{b \cdot h^3}{12} \to \left[ m^4 \right]$$

\*h è la lunghezza parallela all'asse neutro

E  $\sigma_n$  è lo sforzo normale alla sezione causato dalla forza circonferenziale F:

$$\sigma_n = \frac{F}{\pi r^2}$$

#### 2.6 Rigidità Stent

$$K_p = rac{P}{\Delta r} 
ightarrow [ ext{MPa/mm}] ext{ or } \left[rac{N}{ ext{mm}^3}
ight]$$

- P: Pressione interna per espandere lo stent  $\rightarrow$  MPa
- $\Delta r$ : Variazione del raggio dello stent  $\rightarrow$  mm

Con  $\Delta r$ :

$$\Delta r = \frac{d_s - D_t}{2}$$

- $d_s$ : diametro stent dopo dilatazione  $\rightarrow$  mm
- $D_t$ : diametro interno dopo trattamento  $\rightarrow$  mm

#### 2.6.1 Rigidità Minima

Si ottiene eguagliando la pressione interna necessaria per dilatare l'occlusione con una certa riduzione % target del lume.

#### Esempio:

Se viene chiesto di calcolare la rigidità minima di uno stent, la si può calcolare in funzione della pressione interna necessaria a dilatare il lume di un certo  $\varepsilon$ .

Cioè si eguaglia la pressione necessaria a dilatare fino a raggiungere il diametro post trattamento con la pressione esercitata dallo stent.

Lo stent dovrà avere una rigidità maggiore di quella calcolata.

#### Ricavando la formula

$$K_{\mathrm{p \; min}} = \frac{2}{d_s - D_t} \cdot p$$

Sostituendo p con la pressione del vaso con placca

$$\begin{split} K_{\text{p min}} &= \frac{2}{d_s - D_t} \cdot \left( E_{\text{pl}} + E_{\text{par}} \right) \cdot \frac{D_t - D_l}{D_0} = \\ &= 2E_{\text{pl,par}} \cdot \frac{D_t - D_l}{D_0 \cdot (d_s - D_t)} = \\ &= 2E_{\text{pl,par}} \cdot \frac{\Delta \operatorname{Diam}_{\text{lume}}}{D_0 \cdot \Delta \operatorname{Diam}_{\text{stent}}} \end{split}$$

#### Formula:

$$\Rightarrow \\ K_{\rm p \; min} = 2E_{\rm pl,par} \cdot \frac{D_t - D_l}{D_0 \cdot (d_s - D_t)}$$

#### - U.M. vaso -

•  $D_0$ : Diametro Esterno del Vaso  $\rightarrow$  mm

•  $D_t$ : Diametro post-trattamento  $\rightarrow$  mm

•  $D_l$ : Diametro minimo della parte stenotica  $\rightarrow$  mm

-  $E_{\mathrm{pl}}$ : Modulo di Young della placca ightarrow MPa

-  $E_{\rm par}$ : Modulo di Young della parete vasale ightarrow MPa

#### - U.M. stent -

•  $d_s$ : Diametro iniziale dello stent  $\rightarrow$  mm

 $^*d_s$  con iniziale ci si riferisce al diametro che assumerebbe senza carico (carico del vaso occluso).

# <u>\_3 Farmacocinetica</u>

## 3.1 Volume apparente

• In generale è volume plasma + volume interstiziale

$$V_{\rm app} = M \cdot V_d$$

- $M: \text{massa paziente} \to \text{Kg}$
- $V_d$  : volume di distribuzione  $\to$  L/Kg

## 3.2 Clearance Plasmatica (CL<sub>plasma</sub>)

• Simbolo:

$$\mathrm{CL}_{\mathrm{plasma}}$$

• Unità di misura:

$$\frac{\mathrm{mL}}{\mathrm{min}} = \frac{\mathrm{cm}^3}{\mathrm{min}}$$

$$\mathrm{CL}_{\mathrm{plasma}} = rac{D}{\mathrm{AUC}} 
ightarrow \left[rac{\mathrm{mL}}{\mathrm{min}}
ight]$$

- $D: \text{dose farmaco} \rightarrow \text{mg}$
- AUC : area under the curve  $\rightarrow$  (mg · min) / mL

#### 3.3 Coefficiente di eliminazione $(k_{tot})$

$$k_{\rm tot} = \frac{{\rm CL_{plasma}}}{V_{\rm app}} \rightarrow \left[\frac{1}{\rm min}\right]$$

# 3.4 Concentrazione e Tempo: Infusione non con-

Basata sul modello monocompartimentale, tiene conto di:

- concentrazione iniziale
- concentrazione finale
- volume di distribuzione del farmaco
- clearance plasmatica per quel farmaco

$$C(t) = C_0 \cdot e^{-k_{\rm tot}t} \rightarrow \left[\frac{mg}{ml}\right]$$

## 3.5 Concentrazione e Tempo: Infusione continua

$$C(t) = \frac{I_0}{k_{\mathrm{tot}} V_{\mathrm{app}}} \big(1 - e^{k_{\mathrm{tot}} t}\big) \rightarrow \left[\frac{\mathrm{mg}}{\mathrm{ml}}\right]$$

- $I_0$ : portata massica del farmaco  $\rightarrow$  mg/mL
- $V_{\rm app}$ : volume apparente  $\to$  mL

# 3.6 Concentrazione e Tempo: Infusione continua + assorbimento

$$C(t) = \frac{f \cdot D}{V_{\rm app}} \cdot \frac{k_a}{(k_{\rm tot} - k_a)} \big( e^{-k_a t} - e^{-k_{\rm tot} t} \big) \to \left[ \frac{\rm mg}{\rm ml} \right]$$

$$*f \cdot D = A_0$$

- $k_a : \text{costante di assorbimento} \rightarrow \text{min}^{-1}$
- f: frazione della dose (D) efficacie  $\rightarrow$  adim.
- D: quantità della dose  $\rightarrow$  mg
- $A_0$ : dose assorbita  $\rightarrow$  mg