Emodialisi

Concentrazione soluto

$$C = \frac{\dot{m}}{Q}$$

Cleareance

$$Q_{\rm cleareance} = Q_{\rm plasma} \bigg(1 - \frac{C_{\rm finale}}{C_{\rm iniziale}} \bigg)$$