Esercitazione: Valvole

Def -- Effective Orifice Area

È la sezione efficace/effettiva della valvola, si usa per valutare il grado di ostruzione che la valvola provoca.

Si possono confrontare valvole dello stesso diametro per capire quale è migliore. Un EOA più grande implica più basse cadute di pressione e quindi a perdite energetiche minori.

Effective Orifice Area (EOA)

$$\mathrm{EOA} = \frac{Q_{\mathrm{peak}}}{v_2}$$

- Q_{peak} : Portata massima, si ha durante il picco di pressione massimo
- v_2 : Velocità a valle della valvola

$$v_2 = \sqrt{\frac{2}{\rho} \cdot (p_1 - p_2)} = \sqrt{\frac{2}{\rho} \cdot \Delta p}$$

Nota: Si ricava dalla eq. di Bernoulli trascurando v1, ovvero la velocità a monte della valvola.

- p_1 : pressione a valle della valvola
- p_2 : pressione a monte della valvola

Poichè ρ è costante del sangue (1003 kg/m³) si ha:

$$\sqrt{\frac{2}{1003}}. = 51.6\sqrt{\frac{\mathrm{cm}^2}{s^2 \cdot \mathrm{mmHg}}}$$

- $Q_{\rm peak}$: va messa in ${\bf m^3/s}$
- Pressioni: vanno messe in mmHg

Analisi dimensionale EOA

$$= \frac{\frac{m^3}{s}}{\sqrt{\frac{2}{1000\frac{\text{Kg}}{m^3}} \cdot \text{mmHg} \cdot 133\frac{\text{Pa}}{\text{mmHg}}}}$$

$$= \frac{m^3}{s} \cdot \frac{1}{\sqrt{0.266\frac{N}{m^2} \cdot \frac{m^2}{\text{Kg}}}}$$

$$= \frac{m^3}{s} \cdot \frac{1}{0.516\sqrt{\cancel{N} \cdot \frac{m}{\cancel{N} \cdot s^2}}}$$

$$= \frac{m^3}{s} \cdot \frac{1}{0.516\sqrt{\frac{m^2}{s^2}}}$$

$$= \frac{1}{0.516} \cdot \frac{m^2 \cdot m}{s} \cdot \frac{s}{m}$$

$$= m^2$$

$$\mathrm{EOA} = \frac{Q\left(\frac{L}{s}\right) \cdot 10^4 \frac{\mathrm{cm}^2}{m^2}}{516 \frac{\frac{L}{s}}{m^2 \sqrt{\mathrm{mmHg}}} \cdot \sqrt{\Delta p(\mathrm{mmHg})}}$$

Formula Definitiva EOA

$$EOA = \frac{10^4}{516} \frac{Q}{\sqrt{\Delta p}} \to cm^2$$

•
$$Q: \frac{L}{s}$$

• $\Delta p: \text{mmHg}$

•
$$\Delta p : \text{mmHg}$$