Formulario di Fisica Tecnica ITPS

CONTENTS

Irasformazioni	4
1.1 Trasformazione Politropica	4
13 Lavoro durante una Trasformazione Politronica	1 1
1.5 Lavoro durante una Trasformazione i ontropica	4
Macchine	6
2.1.2 1 onipa	
Cicli Termodinamici	7
3.1 Cicli Simmetrici	7
Aria Umida (miscela bicomponente)	11
4.1 Umidità Assoluta	11
Conduzione del calore: Regime non Stazion	ario
3	
5.2 Lunghezza Caratteristica	13
5.3 Tempo di Raffreddamento	13
5.4 Temperatura finale al tempo t	14
Scambiatori di Calore	15
6.1 Temperatura Media Logaritmica	15
	1.1 Trasformazione Politropica 1.2 Casi Particolari

6.2	Potenza terminca scambiata dal fluido freddo	15
6.3	Coefficiente globale di scambio	16

1 TRASFORMAZIONI

1.1 Trasformazione Politropica

$$p \cdot V^n = \text{costante}$$

Dove:

- p: la pressione
- V: il volume
- n: l'indice politropico

1.2 Casi Particolari

- Per $n=0 \to \mathbf{Isobara}$: $p=\mathrm{costante}$
- Per $n = \pm \infty \rightarrow$ Isocora: V = costante
- Per $n=1 \to \mathbf{Isoterma}$: $T=\mathrm{costante}$
- Per $n=k \to \mathbf{Adiabatica}$: $k=\frac{C_p}{C_n}$

1.3 Lavoro durante una Trasformazione Politropica

Caso Generale $(n \neq 1)$:

$$L_v = \frac{p_1 \cdot V_1}{n-1} \left(\left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{n-1} - 1 \right)$$

Caso Isotermico (n=1):

$$L_v = -p_1 \cdot V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

2 MACCHINE

2.1 Rendimenti

*rendimenti isoentropici

2.1.1 Turbina adiabatica

$$\eta = \frac{\text{Lavoro}_{\text{Reale}}}{\text{Lavoro}_{\text{Isoentropico}}} = \frac{h_2 - h_1}{h_2^{\text{iso}} - h_1}$$

2.1.2 **Pompa**

$$\eta = \frac{\text{Lavoro}_{\text{tecnico isoentropico}}}{\text{Lavoro}_{\text{tecnico reale}}} = \frac{h_2^{iso} - h_1}{h_2 - h_1}$$

3 CICLI TERMODINAMICI

3.1 Cicli Simmetrici

Per i cicli simmetrici valgono le seguenti equazioni:

$$v_1 v_3 = v_2 v_4$$

$$p_1 p_3 = p_2 p_4$$

$$T_1 T_3 = T_2 T_4$$

Seguono lo schema: $indici\ dispari=indici\ pari$

3.2 Rendimenti

Formula generale (cicli diretti):

$$\eta = rac{|w_{
m utile}|}{q_H}$$

3.2.1 Carnot (Gas)

• 2 isoterme + 2 adiabatiche isoentropiche

$$\eta = 1 - \frac{T_{min}}{T_{max}}$$

Si ricorda che 4 \rightarrow 1 e 2 \rightarrow 3 sono trasformazioni isoterme.

3.2.2 Ciclo frigorifero Carnot (Gas) (Indiretto)

Coefficient Of Performance (COP):

$$\begin{split} COP_{\rm frigo} &= \frac{\Delta s_{12} \cdot T_{\rm min}}{\Delta s_{34} \cdot T_{\rm max} - \Delta s_{12} \cdot T_{\rm min}} \\ COP_{\rm frigo} &= \frac{T_{\rm min}}{T_{\rm max} - T_{\rm min}} \end{split}$$

N.B.
$$\Delta s_{12} = \Delta s_{34}$$

3.2.3 Pompa di Calore (Gas) (Indiretto)

Si ottiene invertendo il cicli di Carnot diretto.

Coefficient Of Performance (COP):

$$\begin{split} COP_{\text{pompa calore}} &= \frac{\Delta s_{34} \cdot T_{\text{max}}}{\Delta s_{12} \cdot T_{\text{min}} - \Delta s_{34=12} \cdot T_{\text{max}}} \\ &COP_{\text{frigo}} = \frac{T_{\text{max}}}{T_{\text{max}} - T_{\text{min}}} \end{split}$$

N.B.
$$\Delta s_{12} = -\Delta s_{34}$$

3.2.4 Brayton Joule (Gas)

2 adiab. isoentropiche: (pompa $1\rightarrow 2$ + turbina $3\rightarrow 4$)

+ 2 isobare:

 $q_h: 2 \rightarrow 3$

 $q_c{:}\, 4{\longrightarrow} 1$

$$\eta = 1 - \frac{c_p \cdot (T_4 - T_1)}{c_p \cdot (T_3 - T_2)} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

3.2.5 Brayton Joule con rigenerazione (Gas)

La rigenerazione la si può sfruttare se T4>T2, sostanzialmente il gas uscente dalla turbina è più caldo di quello uscente dal compressore.

Dall'uscita della turbina senza rigenerazione si deve portare il gas da T4 a T1, la rigenerazione permette di raffreddare da T4 a Ty (con T1<Ty<T4) quindi il calore da cedere sarà solo quello per portare il gas da Ty a T1.

Dall'uscita del compressore senza rigenerazione si deve portare il gas da T2 a T3, la rigenerazione permette di riscaldare da T2 a Tx (con T2<Tx<T3) quindi si riesce a recuperare del calore che altrimenti verrebbe disperso nell'ambiente per alimentare la trasformazione T2 → T3

$$\begin{split} \eta &= \frac{Q_{\text{prodotto}} - Q_{\text{ceduto}}}{Q_{\text{prodotto}}} \\ &= 1 - \frac{c_p \cdot \left(T_y - T_1\right)}{c_p \cdot \left(T_3 - T_x\right)} \end{split}$$

- Ty: temperatura di uscita dallo scambiatore lato turbina. (parte raffreddata)
- Tx: temperatura di uscita dallo scambiatore lato compressore (parte riscaldata)

3.2.5.1 Come calcolare Tx e Ty

Nello scambiatore verrà scambiata una quantità di calore che dipende in primo luogo dal Δ di temperatura tra uscente dalla turbina e uscente dal compressore, ammesso che abbiano stessa portata massica e dovrebbe visto che il circuito è chiuso e la massa si conserva, la velocità dovrebbe varia solo la sezione dei due condotti.

In secondo luogo dipende dall'efficienza dello scambiatore ε (epsilon).

$$\varepsilon = rac{Q_{ ext{ scambiato}}}{Q_{ ext{ potenzialmente}}}$$

$$\begin{array}{c} \varepsilon = \frac{Q_{ ext{ scambiato}}}{Q_{ ext{ potenzialmente}}} \\ & \text{scambiabile} \\ & \text{se efficienza} = 100\% \end{array}$$

Massimo calore scambiabile:

$$Q_{\rm max} = c_p (T_4 - T_2)$$

Calore scambiato effettivamente:

$$Q_{\rm rigenerato} = c_p \ |T_x - T_2| = c_p \ |T_1 - T_y|$$

Il ΔT causato dallo scambiatore è uguale da ambe due le parti. Perciò:

$$\begin{split} T_x &= T_2 + \Delta T_{\text{scambiatore}} \\ T_y &= T_4 - \Delta T_{\text{scambiatore}} \end{split}$$

Dove $\Delta T_{
m scambiatore}$ è calcolabile come:

$$\Delta T_{\rm scamb.} = \varepsilon \cdot (T_4 - T_2)$$

3.2.5.2 Efficienza

$$\eta_{\rm rig.} = 1 - \frac{|T_1 - T_y|}{T_3 - T_x}$$

Oppure:

$$\eta_{ ext{rig.}} = 1 - rac{|T_1 - (T_4 - \Delta T_{ ext{scamb.}})|}{T_3 - (T_2 + \Delta T_{ ext{scamb.}})}$$

3.2.6 Rankine (Vapore)

$$\eta = \frac{|w|}{q_H} = 1 - \frac{|h_1 - h_4|}{h_3 - h_2}$$

4 Aria Umida (miscela bicomponente)

4.1 Umidità Assoluta

$$U_A = 0.622 \cdot \frac{p_{vapore\%}}{p_{totale} - p_{vapore\%}} = 0.622 \cdot \frac{\varphi \cdot p_S}{p_{\text{totale}} - \varphi \cdot p_S}$$

- U_A : Umidità assoluta
- φ : Umidità relativa
- p_S : Pressione di saturazione del vapore alla data T
- p_{totale} : Pressione totale

Formule correlate:

$$U_A = \frac{m_{H2O}}{m_{Aria~Secca}}$$

$$0.622 = \frac{R}{Mm_{H2O}} \cdot \frac{Mm_{Aria\ Secca}}{R}$$

4.2 Umidità Relativa

$$\varphi = \frac{P_v}{P_{sat}}$$

- φ : Umidità relativa
- P_V : Pressione parziale vapore
- P_{sat} : Pressione di saturazione del vapore

4.3 Entalpia

Se
$$U_a < U_{sat}$$

$$h = c_{p_{AS}} \cdot T + U_a \cdot \left(c_{p_v}T + h_{0,v}\right)$$

Dove:

- + $c_{p_{AS}} = 1.007 \frac{kJ}{kg}$: calore specifico aria secca
- + $c_{p_v} = 1.86 \frac{kJ}{kg}$: calore specifico vapore
- $\,h_{0,v}=2506.1rac{kJ}{kg}\,$: entalpia vapore a 0 C°
- ullet T : temperatura in Celsius
- U_a : umidità assoluta

5 CONDUZIONE DEL CALORE: REGIME NON STAZIONARIO

5.1 Numero di Biot

$$Bi = \frac{R_k}{R_h} = \frac{hL_{caratteristica}}{k}$$

- $h \frac{W}{m^2K}$: coeff. di scambio termico convettivo (fluidi)
- $k \frac{W}{mK}$: coeff. di scambio termico conduttivo (solidi)
- L: lunghezza caratteristica
- R_k : Resistenza alla conduzione
- $\,R_h\,:$ Resistenza alla convezione

5.2 Lunghezza Caratteristica

$$L_{\rm car.} = rac{V}{S}$$

- V : Volume dell'oggetto
- S: Superficie dell'oggetto a contatto con il fluido termovettore

5.3 Tempo di Raffreddamento

N.B. Valida solamente se il numero di Biot ≤ 0.1

$$t = \tau \ln \frac{T_i - T_\infty}{T_f - T_\infty}$$

 T_i : iniziale

 T_f : finale

 T_{∞} : temperatura riferita al fluido in cui è immerso il corpo.

Con

$$\tau = \frac{\rho c}{h} L_{\rm caratteristica}$$

$$\tau = \frac{M \cdot c}{h \cdot S}$$

5.4 Temperatura finale al tempo t

Dato l'istante t, data T_{∞} (temperatura fluido convettivo) e τ . La temperatura finale è pari a:

$$T_f = (T_i - T_\infty) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + T_\infty$$

6 SCAMBIATORI DI CALORE

6.1 Temperatura Media Logaritmica

$$\Delta T_{ml} = \frac{\Delta T_i - \Delta T_u}{\ln \frac{\Delta T_i}{\Delta T_u}}$$

$$\Delta T_i = T_{max_ingresso} - T_{min_ingresso}$$

$$\Delta T_u = T_{max_uscita} - T_{min_uscita}$$

i: ingressou: uscita

6.2 Potenza terminca scambiata dal fluido freddo

fluido freddo:

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c_{pf} \cdot \left(T_{fu} - T_{fi} \right)$$

fu: fluido Freddo-Uscita fi: fluido Freddo-Ingresso

fluido caldo:

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c_{pc} \cdot (T_{cu} - T_{ci})$$

cu: fluido Caldo-Uscita ci: fluido Caldo-Ingresso

6.3 Coefficiente globale di scambio

$$U_{tot} = \frac{\Delta T_{ml}}{\dot{Q}} \quad \left[\frac{K}{W}\right]$$