## **Esercitazione: Valvole**

## **Def** -- Effective Orifice Area

È la sezione efficace/effettiva della valvola, si usa per valutare il grado di ostruzione che la valvola provoca.

Si possono confrontare valvole dello stesso diametro per capire quale è migliore. Un EOA più grande implica più basse cadute di pressione e quindi a perdite energetiche minori.

## **Effective Orifice Area (EOA)**

$$\mathrm{EOA} = \frac{Q_{\mathrm{peak}}}{v_2}$$

- $Q_{\mathrm{peak}}$ : Portata massima, si ha durante il picco di pressione massimo
- $v_2$ : Velocità a valle della valvola

$$v_2 = \sqrt{\frac{2}{\rho} \cdot (p_1 - p_2)} = \sqrt{\frac{2}{\rho} \cdot \Delta p}$$

Nota: Si ricava dalla eq. di Bernoulli trascurando v1, ovvero la velocità a monte della valvola.

- $p_1$ : pressione a valle della valvola
- $p_2$ : pressione a monte della valvola

Poichè  $\rho$  è costante del sangue (1003 kg/m³) si ha:

$$\sqrt{\frac{2}{1003}}. = 51.6\sqrt{\frac{\mathrm{cm}^2}{s^2 \cdot \mathrm{mmHg}}}$$

- $Q_{\rm peak}$ : va messa in  ${\bf m^3/s}$
- Pressioni: vanno messe in mmHg

Analisi dimensionale EOA

$$\frac{m^3}{s} \cdot \left(\frac{m}{s}\right)^{-1} = \frac{m^3}{s} \cdot \frac{s}{m} = m^2$$