# Formulario di Dispositivi itps

13 September 2024

## Indice dei Contenuti

1	Valvole cardiache 4
	1.1 Effective Orifice Area (EOA) 4
	1.2 Discharge Coefficient (DC) 4
	1.3 Performance Index (PI) 4
	1.4 Reverse Flow (RF%) 5
	1.5 Numero di Reynolds (Re) 5
2	Stents e protesi vascolari 6
	2.1 Fraction Flow Reserve (FFR) 6
	2.2 Sforzo dato da allungamento $(\varepsilon)$
dilata	2.3 Pressione generata dal vaso con placca dopo zione7
	2.4 Sforzo in uno stent 8
stent)	2.5 Sforzo massimo da momento flettente (nello
	2.6 Rigidità Stent
3	Farmacocinetica 12
	3.1 Volume apparente 12
	3.2 Clearance Plasmatica (CL <sub>plasma</sub> )

3.3 Coefficiente di eliminazione $(k_{\text{tot}})$
3.4 Concentrazione e Tempo: Infusione non continua 13
3.5 Concentrazione e Tempo: Infusione continua 13
3.6 Concentrazione e Tempo: Infusione continua + assorbimento
3.7 Tempo di picco concentrazione
4 Ecografia 15
4.1 Schema
4.2 Ritardo di attivazione
Document made with typst: Link to typst documentation

## 1.1 Effective Orifice Area (EOA)

$$EOA(Q, \Delta p) = \frac{10^4}{516} \frac{Q}{\sqrt{\Delta p}} \to \text{cm}^2$$

- $Q \rightarrow \frac{\mathrm{dm}^3}{s}$   $\Delta p \rightarrow \mathrm{mmHg}$

## 1.2 Discharge Coefficient (DC)

$$ext{DC} = rac{ ext{EOA}}{A_{ ext{int}}} 
ightarrow [ ext{adim.}]$$

- EOA  $\rightarrow \text{ cm}^2$   $A_{\text{interna}} \rightarrow \text{ cm}^2$

## 1.3 Performance Index (PI)

$$\mathrm{PI} = rac{\mathrm{EOA}}{A_{\mathrm{est}}} 
ightarrow [\mathrm{adim.}]$$

- $\begin{array}{ll} \bullet & \mathbf{EOA} \rightarrow & \mathrm{cm}^2 \\ \bullet & A_{\mathrm{esterna}} \rightarrow & \mathrm{cm}^2 \end{array}$

## 1.4 Reverse Flow (RF%)

$$ext{RF\%} = rac{V_{ ext{rigurgitato}}}{V_{ ext{elettato}}} \cdot 100$$

ullet  $V_{
m rigurgitato}$ :

Figure del grafico Portata-Tempo nel ventricolo sinistro.(Left-Ventricle)

•  $V_{\rm eiettato}$ : • E l'area positiva del grafico Portata-Tempo nel ventricolo sinistro (Left-Ventricle).

## 1.5 Numero di Reynolds (Re)

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot d}{\mu}$$

- $\rho$  : densità sangue 1  $\frac{g}{\text{cm}^3}$
- v: velocità del sangue cm
- d: diametro del condotto cm
- $\mu$ : viscosità dinamica del sangue 0.03Poise = 0.03  $\frac{g \cdot \text{cm}}{s}$

**Nota:** Interpretazione del numero di Reynold

- → flusso laminare • Re < 2000
- 2000 < Re < 4000  $\rightarrow \text{Regime di transizione}$
- $\rightarrow$  Regime turbolento • Re > 4000

## 2 STENTS E PROTESI VASCOLARI

Come unità di misura vengono riportate quelle usate nelle esercitazioni oppure del SI.

## 2.1 Fraction Flow Reserve (FFR)

$$FFR = \frac{P_d}{P_p} \rightarrow [adim.]$$

- $P_d$ : Pressione Distale rispetto all'occlusione  $\rightarrow$  mmHg
- $P_p$ : Pressione Prossimale rispetto all'occlusione  $\rightarrow$  mmHg

## 2.2 Sforzo dato da allungamento (ε)

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \rightarrow [\text{MPa}]$$

- E: Modulo di Young  $\rightarrow$  MPa
- $\sigma: \text{Sforzo} \to \text{MPa}$
- $\varepsilon$ : Allungamento  $\rightarrow$  adim.

Con  $\varepsilon$ :

$$\varepsilon = \frac{\Delta D}{D}$$

- $\Delta D$ : Variazione Diametro  $\rightarrow$  mm
- $D: Diametro\ Iniziale \rightarrow mm$

## 2.3 Pressione generata dal vaso con placca dopo dilatazione

Lo sforzo che deve esercitare lo Stent per mantenere il lume ridotto dalla placca ateromasica.

Lo Stent viene applicato nella parte di vaso in cui vi è un'occlusione parziale del lume, per cui si distinguono dei valori prima e dopo l'installazione dello stent.

$$p = \left(E_{\rm pl} + E_{\rm par}\right) \cdot \frac{D_t - D_l}{D_0} \ \to [{\rm MPa}] \ {\rm or} \ \left[\frac{N}{{\rm mm}^2}\right]$$


- $D_0$ : Diametro Esterno del Vaso  $\rightarrow$  mm
- $D_t$ : Diametro post-trattamento  $\rightarrow$  mm
- $D_l$ : Diametro minimo della parte stenotica  $\rightarrow$  mm
- $E_{\rm pl}$ : Modulo di Young della placca  $\to$  MPa
- $E_{\rm par}$ : Modulo di Young della parete vasale  $\to$  MPa

#### 2.3.1 Strain ( $\varepsilon$ )

$$\varepsilon = \frac{D_t - D_l}{D_0} \rightarrow [\text{adim.}]$$

## 2.4 Sforzo in uno stent

Questo parametro è necessario quando si vuole sapere la pressione del palloncino tale per raggiungere lo snervamento nella sezione dello Stent che si flette.



#### 2.4.1 Asse neutro

È la linea che separa le fibre in trazione da in compressione e dove il momento flettente si annulla.

# 2.5 Sforzo massimo da momento flettente (nello stent)

$$\sigma_{\mathrm{M,n}} = \sigma_M + \sigma_n$$

Dove  $\sigma_M$  è lo sforzo massimo causato dal momento flettente:

$$\sigma_M = \frac{M_f \cdot \frac{h}{2}}{I}$$

•  $\frac{h}{2}$ : distanza dall'asse neutro  $\rightarrow$  mm

Con J inerza della sezione rispetto all'asse neutro:

$$J = \frac{b \cdot h^3}{12} \to \left[ m^4 \right]$$

\*h è la lunghezza parallela all'asse neutro

E  $\sigma_n$  è lo sforzo normale alla sezione causato dalla forza circonferenziale F:

$$\sigma_n = \frac{F}{\pi r^2}$$

## 2.6 Rigidità Stent

$$K_p = rac{P}{\Delta r} 
ightarrow [ ext{MPa/mm}] ext{ or } \left[rac{N}{ ext{mm}^3}
ight]$$

- P: Pressione interna per espandere lo stent  $\rightarrow$  MPa
- $\Delta r$ : Variazione del raggio dello stent  $\rightarrow$  mm

Con  $\Delta r$ :

$$\Delta r = \frac{d_s - D_t}{2}$$

- $d_s$ : diametro stent dopo dilatazione  $\rightarrow$  mm
- $D_t$ : diametro interno dopo trattamento  $\rightarrow$  mm

## 2.6.1 Rigidità Minima

Si ottiene eguagliando la pressione interna necessaria per dilatare l'occlusione con una certa riduzione % target del lume.

#### Esempio:

Se viene chiesto di calcolare la rigidità minima di uno stent, la si può calcolare in funzione della pressione interna necessaria a dilatare il lume di un certo  $\varepsilon$ .

Cioè si eguaglia la pressione necessaria a dilatare fino a raggiungere il diametro post trattamento con la pressione esercitata dallo stent.

Lo stent dovrà avere una rigidità maggiore di quella calcolata.

#### Ricavando la formula

$$K_{\mathrm{p \; min}} = \frac{2}{d_s - D_t} \cdot p$$

Sostituendo p con la pressione del vaso con placca

$$\begin{split} K_{\text{p min}} &= \frac{2}{d_s - D_t} \cdot \left( E_{\text{pl}} + E_{\text{par}} \right) \cdot \frac{D_t - D_l}{D_0} = \\ &= 2E_{\text{pl,par}} \cdot \frac{D_t - D_l}{D_0 \cdot (d_s - D_t)} = \\ &= 2E_{\text{pl,par}} \cdot \frac{\Delta \operatorname{Diam}_{\text{lume}}}{D_0 \cdot \Delta \operatorname{Diam}_{\text{stent}}} \end{split}$$

#### Formula:

$$\Rightarrow \\ K_{\rm p \; min} = 2E_{\rm pl,par} \cdot \frac{D_t - D_l}{D_0 \cdot (d_s - D_t)}$$

#### - U.M. vaso -

- $D_0$ : Diametro Esterno del Vaso  $\rightarrow$  mm
- $D_t$ : Diametro post-trattamento  $\rightarrow$  mm
- $D_l$ : Diametro minimo della parte stenotica  $\rightarrow$  mm
- $E_{\mathrm{pl}}$ : Modulo di Young della placca ightarrow MPa
- $E_{\mathrm{par}}$ : Modulo di Young della parete vasale  $\rightarrow$  MPa

#### - U.M. stent -

- $d_s$ : Diametro iniziale dello stent ightarrow mm
- $^*d_s$  con iniziale ci si riferisce al diametro che assumerebbe senza carico (carico del vaso occluso).

## <u>\_3 Farmacocinetica</u>

## 3.1 Volume apparente

• In generale è volume plasma + volume interstiziale

$$V_{\rm app} = M \cdot V_d$$

- $M: \text{massa paziente} \to \text{Kg}$
- $V_d$  : volume di distribuzione  $\to$  L/Kg

## 3.2 Clearance Plasmatica (CL<sub>plasma</sub>)

• Simbolo:

$$\mathrm{CL}_{\mathrm{plasma}}$$

• Unità di misura:

$$\frac{\mathrm{mL}}{\mathrm{min}} = \frac{\mathrm{cm}^3}{\mathrm{min}}$$

$$\mathrm{CL}_{\mathrm{plasma}} = rac{D}{\mathrm{AUC}} 
ightarrow \left[rac{\mathrm{mL}}{\mathrm{min}}
ight]$$

- $D: \text{dose farmaco} \rightarrow \text{mg}$
- AUC : area under the curve  $\rightarrow$  (mg · min) / mL

## 3.3 Coefficiente di eliminazione $(k_{tot})$

$$k_{\rm tot} = \frac{{\rm CL_{\rm plasma}}}{V_{\rm app}} \rightarrow \left[\frac{1}{\rm min}\right]$$

#### 3.4 Concentrazione e Tempo: Infusione non continua

Basata sul modello monocompartimentale, tiene conto di:

- concentrazione iniziale
- concentrazione finale
- volume di distribuzione del farmaco
- clearance plasmatica per quel farmaco

$$C(t) = C_0 \cdot e^{-k_{\rm tot}t} \rightarrow \left[\frac{mg}{ml}\right]$$

## 3.5 Concentrazione e Tempo: Infusione continua

$$C(t) = \frac{I_0}{k_{\mathrm{tot}} V_{\mathrm{app}}} \big(1 - e^{k_{\mathrm{tot}} t}\big) \rightarrow \left[\frac{\mathrm{mg}}{\mathrm{ml}}\right]$$

- $I_0$ : portata massica del farmaco  $\rightarrow$  mg/mL
- $V_{\rm app}$ : volume apparente  $\to$  mL

# 3.6 Concentrazione e Tempo: Infusione continua + assorbimento

$$C(t) = \frac{f \cdot D}{V_{\text{add}}} \cdot \frac{k_a}{(k_{\text{tot}} - k_a)} \left(e^{-k_a t} - e^{-k_{\text{tot}} t}\right) \rightarrow \left[\frac{\text{mg}}{\text{ml}}\right]$$

$$\ast \ f \cdot D = A_0$$

- $k_a$ : costante di assorbimento  $\rightarrow \min^{-1}$
- f: frazione della dose (D) efficacie  $\rightarrow$  adim.
- D: quantità della dose  $\rightarrow$  mg
- $A_0$ : dose assorbita  $\rightarrow$  mg

## 3.7 Tempo di picco concentrazione


• Modello ad un compartimento

$$T_{\rm max} = \frac{1}{k_a - k_{\rm tot}} \ln\!\left(\frac{k_a}{k_{\rm tot}}\right) \rightarrow [{\rm min}]$$

## 4 Ecografia

I cristalli si attivano in sequenza, da una parte all'altra. Ci si riferisce ad un array (schieramento) di cristalli uno posizionato accanto all'altro, non c'è spazio tra un cristallo e l'altro.

#### 4.1 Schema



#### 4.2 Ritardo di attivazione

#### 4.2.1 Descrizione

Il ritardo di attivazione dei cristalli per generare un'onda inclinata.


In funzione di angolo di deflessione, spessore del cristallo e velocità di propagazione del suono nel mezzo specifico.

#### 4.2.2 Formula

$$R = \frac{S}{v}\sin\alpha$$


- **R**: ritardo
- S: spessore cristallo (i cristalli sono adiacenti senza spazi tra loro)
- v: velocità di propagazione del suono
- $\alpha$ : angolo di deflessione (inclinazione del fronte d'onda rispetto alla normale della superficie di schieramento dei cristalli)Il ritardo di attivazione dei cristalli per generare un'onda inclinata.

#### 4.2.3 Come è stata ricavata



- S1 e S2 sono gli spessori dei cristalli, ma sono tutti uguali a S, quindi la distanza tra il centro di due cristalli è pari allo spessore S.
- 1. Da cui si ha:

$$S = i_1 - i_2$$



- $\Delta t_1$  è il tempo che impiega il primo cristallo a raggiungere un fronte d'onda comune a tutti i cristalli.
- $\Delta t_2$  è invece il tempo che necessita l'onda del cristallo adiacente a raggiungere lo stesso fronte, deve essere compreso nel tempo che impiega il primo cristallo perchè devono raggiungere il fronte allo stesso tempo t\*.
- 2. Da qui è facile vedere che il ritardo (che indico con R) è dato da:

$$R = \Delta t_1 - \Delta t_2$$

3. I tempi di arrivo al fronte per definizione sono definiti come il tempo necessario all'onda generata dal cristallo a percorrere la distanza fino al fronte:

$$\Delta t_1 = \frac{d_1}{v} \qquad \qquad \Delta t_2 = \frac{d_2}{v}$$

\*Con v velocità di propagazione del suono nel mezzo specifico e le relative distanze d1 e d2 che si trovano nell'immagine a sinistra

4. Andando a sostituire queste definizioni nella formula del ritardo:

$$R=\left(\frac{d_1}{v}-\frac{d_2}{v}\right)=\frac{1}{v}(d_1-d_2)$$

5. Si può notare la relazione dello spessore dei cristalli con i lati  $i_1 \ {\rm e} \ i_2$ :

$$S = i_1 - i_2$$

6. Si può ricavare i in funzione della distanza d come segue:

$$i = \frac{d}{\sin \alpha}$$

7. Sostituendo nella relazione di S, si ottiene:

$$S = \frac{1}{\sin \alpha} (d_1 - d_2)$$

8. Si può quindi isolare  $(d_1-d_2)$  e sostituirlo in R:

$$(d_1-d_2)=S\cdot\sin\alpha$$

$$R = \frac{1}{v}(S \cdot \sin \alpha) = \frac{S}{v}\sin \alpha$$