# Trasmissione del calore: Regime Stazionario

# Coefficiente di conduzione (k)

- Si indica con k
- Si misura in  $\frac{W}{mK}$
- Si usa per i vari strati della parete
- Differente per ogni materiale, gas, solido, liquido.

# Coefficiente di convezione (h)

- Si indica con h
- Si misura in  $\frac{W}{m^2K}$
- Si usa per i fluidi convettivi
  - prima della parete
  - ▶ dopo la parete

# Coefficiente di scambio termico globale (U)

- È un coefficiente equivalente che tiene conto dei vari coefficienti di convezione e conduzione.
- Si indica con U
- Si misura in  $\frac{W}{m^2K}$

# Conduttanza termica

- Si misura in  $\frac{W}{K}$
- È l'inverso della resistenza termica

### Caso: Parete Piana

#### Resistenza termica

#### Di Conduzione

- Si indica con  $R_k$
- Si misura in  $\frac{K}{W}$

$$R_k = \frac{L}{S \cdot k}$$

- L [m]: spessore dello strato
- k  $\left[\frac{W}{mK}\right]$ : coeff. di conduzione
- S  $[m^2]$ : superficie di scambio dello strato

## Di Convezione

- Si indica con  $R_h$
- Si misura in  $\frac{K}{W}$

$$R_k = \frac{1}{S \cdot h}$$

- h  $\left[\frac{W}{mK}\right]$ : coeff. di conduzione
- S  $[m^2]$ : superficie di scambio dello strato

### Potenza Termica

$$\dot{Q} = rac{\Delta T}{R_{
m tot}}$$

$$\dot{Q} = U \cdot S \cdot \Delta T$$

Dove S è una superficie rettangolare:

$$S = a \cdot b$$

### Caso: Parete Cilindrica

### Potenza Termica

$$\dot{Q} = -\frac{2\pi Lk \cdot (T_e - T_i)}{\ln \left(\frac{r_e}{r_i}\right)}$$

- $^{\star}$ è positivo se  $T_{i}$  >  $T_{e}$  cioè uscente rispetto all'interno del cilindro
- **SEGNO**: Per il II° principio della term. il calore va da un corpo più caldo a uno più freddo. Una volta che si sa quale delle temperature tra esterne ed interna si capisce qual è il verso. In alternativa si assume un verso a scelta e se esce negativo il verso effettivo è l'opposto rispetto a quello scelto.

### Calcolo resistenze

### Serie

### **Parallelo**

# Complessiva

• Si misura in  $\frac{K}{W}$ 

$$R_{\rm tot} = \frac{1}{S \cdot U}$$

- S: superficie di scambio
- U: coeff. globale di scambio

$$R_{\rm tot} = \frac{\Delta T}{\dot{Q}}$$

- $\dot{Q}$  : potenza termica scambiata
- $\Delta T$  : differenza di temperatura tra interno ed esterno