به نام خدا

آزمایشگاه کنترل صنعتی 2 گزارش شماره

تهیه کننده: علیرضا امیری

شماره دانشجویی: 982151028

استاد درس: دكتر سيدطبايي

ازمایش شماره 2: کار با برد DAQ از محیط سیمولینک

پس از انجام مراحل ذکر شده در دستور کار ازمایش شماره 2 ، و نصب درایور مد نظر در محیط سیمولینک شروع به انجام این ازمایش و تست آن پرداختیم .


طبق مطالب ارائه شده در دستور کار ، برد DAQ دارای حداکثر جریان دهی10 میلی امپر در پرت های خروجی و حداکثر فرکانش های نمونه برداری 500 هرتز می باشد . دارای 6 ورودی انالوگ با دقت 12 بیت ، 8 ورودی و 8 خروجی دیجیتال با سطح منطقی TTL ، 4 خروجی PWM در دو حالت کاری مختلف برای اعمال فرکانس دقیق با تنظیم دقیق DUTY CYCLE ، 2 انکدر افزایشی با قابلیت محاسباتی سرعت و موقعیت و جهت حرکت و است . حال به سراغ انجام از مایش و دریافت نتایج ان می رویم :

سوال 2-1: تولید ارسال دریافت و نمایش سیگنال سینوسی

با استفاده از برنامه های در فایل Lab02daq اجرا می نماییم: مدار زیر در بخش اول قابل مشاهده است




طبق خواسته دستور کار به کمک مولد سیگنال سینوسی خود یک سیگنال سینوسی با فرکانس 5 هرتز که دامنه برابر با 1 تولید میکند را تولید میکنیم و سپس و آن را به برد ارسال کرده و خروجی را روی اسکوپ نظاره میکنیم . و پس از آن پین adc0 طبق گفته دستور کار به پین adc0 وصل میکنیم و دکمه رآن آن را فعال می نماییم . نتیجه به صورت زیر نمایان خواهد بود :




سوال 2-2: توليد دريافت و ارسال سيگنال ديجيتالي

برای داشتن این مدار ئ بستن ان انیز با استفاده از lan02daq این مدار را که در ان یک سیگنال دیجیتالی را روی اسکوپ پس از تولید و دریافت ارسال خواهیم کرد ، میبینیم .



در این ازمایش و با استفاده از این مدار نیز ، مقدار پریود T را در پالس ژنراتور طبق خواسته دستورکار برابر 2 قرار می دهیم . همچنین دامته را برابر با 5 و نسبت عرض پالس ها را 50 در نظر میگیریم . در اخر پین DO0 را به پین DIO متصل می نماییم و برنامه را اجرا می نماییم . که در نتیجه در اسکوپ شماره 1 شکل موج دریافتی به صورت زیر خواهد بود :



سوال 2-3: توليد دريافت و ارسال سيگنال PWM

برای انجام این ارمایش نیز با استفاده از Lib02daq مدار مربوطه را بسته یا انتخاب می نماییم که این مدار به صورت زیر نمایان خواه شد:



با انتخاب فرکانس 100 هرتز و 50 duty cycle درصد و سپس متصل کردن پین PWM0 به DIO با فشردن دکمه ران نتیجه را در اسکوپ شماره 2 خواهیم دید . طبق نکته ای که دستور کار در ان اشاره کرده است برا اینکه مدار بتواند در فرکانس 100 هرتز صحیح کار کند مقدار Ts=5e-3 که قبلاً برابر Ts=5e-3 را به مقدار Ts=1ms تبدیل می نماییم . نتیجه حاصل به صورت زیر خواهد بود : (یاداوری : duty cycle در واقع نسبت زمان کاری سیستم به کل بازه زمانی است Ts=1ms)

ممنون از توجه حضرتعالی