

کنترل پیش بین مدل تمرین سری چهارم

امير جهانگرد تكالو	نام و نام خانوادگی
4.410474	شمارهٔ دانشجویی
دكتر اميرحسين نيكوفرد	استاد درس
دیماه ۲۴۰۳	تاريخ



فهرست مطالب


٢	ول	سوال او	١
۲	بخش اول	1.1	
٩	بخش دوم	۲.۱	
14	بخش سوم	۳.۱	
14	۱.۳.۱ طراحی MPC Explicit		
۱۸	۲.۳.۱ طراحی MPC Tube Explicit طراحی		
۲.		tı	J
١ ٠	و م	سوال د	- 7



١ سوال اول

۱.۱ بخش اول

بلوک سیمولینک مربوط به این بخش در شکل ۱ قابل مشاهده است.



شکل ۱: بلوک دیاگرام سیستم دارای MPC Linear


تابع متلب ما مطابق سيستم گفته شده در صورت سوال تعريف شده است:

```
function [xdot,y] = fcn(x,u,d)
2 % Parameter values
3 Ms = 2500; % Vehicle mass (kq)
  Mu = 320; % Unsprung mass (kg)
  ks = 80000; % Suspension stiffness (N/m)
6 kt = 500000; % Tire stiffness (N/m)
  cs = 350; % Suspension damping (Ns/m)
7
  8
9
  % State-space matrices
10
  A = [0 	 1
11
                                      0;
12
      0 -cs/Ms
                   -ks/Ms
                                   cs/Ms;
      0 1
13
                                      -1;
     -kt/Mu cs/Mu (ks+kt)/Mu -(cs+ct)/Mu];
14
15
16 B = [0;
17
      1/Ms ;
18
       0;
19
       -1/Mu ];
20
21 E = [0;
```



```
22
         (cs*ct)/(Ms*Mu);
23
         -ct/Mu;
24
         (ct/Mu)*((kt/ct)-(cs/Mu)-(ct/Mu))];
25
26
   C = [1 \ 0 \ 0 \ 0;
27
        0 1 0 0;
         0 0 1 0];
28
29
30 D = [0;
31
        0;
32
         0];
33
34 | F = [0; 0; 0];
35
36 \mid xdot = A*x + B*u + E*d;
37 \mid y = C*x + D*u + F*d;
```

شكل اغتشاش نيز طبق سوال مطابق شكل ٢ مي باشد.



شكل ٢: اغتشاش وارده بر سيستم

حال در ادامه به تنظیمات MPC می پردازیم. ابتدا باید پارامترهای MPC را مشخص کنیم که در شکل ۳ مشاهده می شوند.



Sample time:	0.1
Prediction horizon:	80
Control horizon:	20
HORIZON	


شکل ۳: پارامترهای MPC

در ادامه وزن های MPC را مطابق شکل ۴ تنظیم می کنیم.

Channel	Тур	e '	Weight	Rate	Weig	Target
u(1)	MV	0		0.01		nominal
output We	eights ((dimen	sionless)	1		
•		(dimen			14	/oight
Output Wo		(dimen	sionless) Type		V	Veight .
Char		(dimen			V 10	Veight
Char y(1) y(2)						Veight

شكل ۴: وزن هاى MPC


خروجي سيستم MPC ما مطابق شكل ۵ مي باشد.



شکل ۵: نمودارهای بلوک MPC



حال خروجی سیستم را در ۱۰۰ ثانیه اول در شکل ۶ مشاهده می کنیم. هر یک از خروجی های این سیستم پس از نوسانات زیاد به پایداری مدنظر رسیده اند. پس کنترلر MPC ما به خوبی عمل کرده است. در ادامه می توان با روش های بهینه این میزان نوسانات را کاهش داد.




شكل ۶: نمودار خروجي سيستم

در ادامه باید میزان عملکرد RMSE سیستم را بررسی کنیم. برای این کار بلوک شکل ۷ را باید به هر کدام از متغیرهایی که می خواهیم اعمال کنیم. در نهایت شکل بلوک دیاگرام ما مطابق شکل ۸ می باشد.




شكل ٧: بلوك دياگرام RMSE




شکل ۸: بلوک دیاگرام سیستم دارای MPC Linear




خروجی نمودار RMSE برای X۱ و x۳ و u به ترتیب در شکل ۹ و شکل ۱۱ و شکل ۱۱ مشاهده می شود. مشاهده می کنیم که این سیستم عملکرد مناسبی دارد.



شکل ۹: خروجی x۱




شکل ۱۰: خروجی x۳




شكل ۱۱: خروجي u

حال باید یک سیستم جدید و پایه طراحی کنیم و به مقایسه عملکرد سیستم بپردازیم. برای این کار ما برای سیستم یک کنترلر PID اعمال می کنیم. بلوک دیاگرام سیستم در شکل ۱۲ قابل مشاهده است.




شكل ١٢: بلوك دياگرام سيستم پايه


خروجی نمودار RMSE برای x۱ و x۳ و u به ترتیب در شکل ۱۳ و شکل ۱۴ و شکل ۱۵ مشاهده می شود.



شکل ۱۳: خروجی x۱



شکل ۱۴: خروجی x۳




شكل ۱۵: خروجي u

در بررسی نمودار RMSE باید به این نکته دقت کنیم که هر چه نقطه نهایی به ۰ نزدیک باشد سیستم ما عملکرد خوبی دارد. با بررسی نمودارهای مربوط به MPC مشاهده می کنیم که مقادیر نهایی x۱ و x۳ به ۱ نزدیکتر هستند و میزان خطای ما بسیار کمتر از میزان خطای موجود در سیستم با کنترلر PID می باشد. پس این نشان می دهد عملکرد MPC خیلی بهتر است.

۲.۱ بخش دوم

در این قسمت باید MPC Tube را طراحی کنیم. بلوک دیاگرام مربوطه مطابق شکل ۱۶ می باشد. (دقت شود که با توجه به این شکل به بررسی RMSE نیز پرداخته می شود.)



شكل ۱۶: بلوك دياگرام مربوط به MPC Tube



متلب فانكشن مربوطه مطابق دستور زير است:

```
function [xdot,y] = fcn(x,u,d)
2 % Parameter values
3 Ms = 2500; % Vehicle mass (kg)
4 Mu = 320;  % Unsprung mass (kg)
  ks = 80000; % Suspension stiffness (N/m)
  kt = 500000; % Tire stiffness (N/m)
7
   cs = 350; % Suspension damping (Ns/m)
   8
9
10
   % State-space matrices
11
  A = [0 	 1
                    0
                                       0;
12
      0 -cs/Ms
                  -ks/Ms
                                   cs/Ms;
      0 1
                    0
13
                                       -1;
14
     -kt/Mu cs/Mu (ks+kt)/Mu -(cs+ct)/Mu];
15
16 B = [0;
17
      1/Ms ;
18
       0;
19
       -1/Mu ];
20
21
  E = [0;
22
       (cs*ct)/(Ms*Mu);
23
       -ct/Mu;
       (ct/Mu)*((kt/ct)-(cs/Mu)-(ct/Mu))];
24
25
26
  C = [1 \ 0 \ 0 \ 0;
27
      0 1 0 0;
       0 0 1 0];
28
29
30 D = [0;
31
      0;
32
       0];
33
34 | F = [0; 0; 0];
35
```



```
36 xdot = A*x + B*u + E*d;

37 y = C*x + D*u + F*d;

38 y1 = y(1);
```

ابتدا باید ضرایب PID را بیابیم که از قسمت تیونر آن استفاده می کنیم. یارامترهای PID در شکل ۱۷ دیده می شود.


Proportional (P): 3778852.63684228

Integral (I): 12426817.657415

Derivative (D): 195850.591939797

شکل ۱۷: پارامترهای PID

سپس باید پارامترهای MPC را تنظیم کنیم. پارامترهای ما مطابق شکل ۱۸ می باشد.




شکل ۱۸: یارامترهای MPC


حال می توان به بررسی نمودارهای مربوطه پرداخت. ابتدا نمودار خروجی سیستم را در شکل ۱۹ مشاهده می کنیم. می بینیم که نوسانات سیستم ما بسیار کاهش یافته است و در نهایت همه خروجی های ما پایدار شدند. همچنین خروجی اول را که کنترل کردیم در شکل ۲۰ مشاهده می کنیم. همانطور که می بینیم این خروجی به خوبی پایدار می شود.

امير حهانگرد تكالو







شكل ١٩: نمودار خروجي سيستم




شكل ۲۰: نمودار خروجي اول سيستم

در ادامه به بررسی خطای RMSE سیستم می پردازیم. خروجی نمودار RMSE برای x او x و u به ترتیب در شکل ۲۱ و شکل ۲۲ و شکل ۲۲ و شکل ۲۲ و شکل ۲۸ مشاهده می شود. مشاهده می کنیم که در حالتی که سیستم ما MPC Tube دارد میزان این خطا کمتر از قبل است که این معیار نیز نشان دهنده مناسب بودن MPC Tube نسبت به بقیه MPC ها می باشد. (میزان RMSE نزدیکتر به ۰ می باشد. در ضمن با توجه به کنترل شدن خروجی اول






شکل ۲۱: خروجی x۱



شکل ۲۲: خروجی x۳

امير جهانگرد تكالو





شكل ۲۳: خروجي u

٣.١ بخش سوم

۱.۳.۱ طراحی MPC Explicit

ابتدا باید دستور زیر را در متلب اجرا کنیم. پارامترهای این دستور طبق قسمت الف می باشند.

```
%%
  clc
  clear
4 close all;
6 Ms = 2500; % Vehicle mass (kg)
8 ks = 80000; % Suspension stiffness (N/m)
9 kt = 500000; % Tire stiffness (N/m)
10 cs = 350; % Suspension damping (Ns/m)
11 ct = 15020; % Tire damping (Ns/m)
12
13 % State-space matrices
14 \mid A = [0 \quad 1 \quad 0
                                   0;
15 0 -cs/Ms -ks/Ms
                        cs/Ms;
```



```
16
         0
               1
                          0
                                              -1;
17
       -kt/Mu cs/Mu (ks+kt)/Mu -(cs+ct)/Mu];
18
   B = [0 ;
19
20
         1/Ms ;
21
         0;
22
         -1/Mu ];
23
24
   E = [0;
25
         (cs*ct)/(Ms*Mu);
26
         -ct/Mu;
27
         (ct/Mu)*((kt/ct)-(cs/Mu)-(ct/Mu))];
28
29
   C = [1 \ 0 \ 0 \ 0;
         0 1 0 0;
30
31
         0 0 1 0];
32
33
   D = [0;
34
         0;
35
         0];
36
   F = [0; 0; 0];
37
38
39
   System=ss(A,B,C,D);
40 Ts=0.1;
   Np=80;
41
   Nc=20;
42
43
   M0=struct('min',-1.1,'max',1.1);
   MV=struct('min',-2.5,'max',2.5);
44
   R=0.01;
45
   Q = diag([10, 1, 5]);
46
   S = 0.1;
47
   Weights=struct('ManipulatedVariables',R, 'ManipulatedVariablesRate' ,S, '
       OutputVariables',Q);
49
   MPCobj=mpc(System, Ts, Np, Nc, Weights, MV, MO);
```



```
51
  %%
52
   range=generateExplicitRange(MPCobj);
53
   range = generateExplicitRange(MPCobj);
   range.State.Min(:) = [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1];
55
   range.State.Max(:) = [1, 1, 1, 1, 1, 1];
56
57
58
   range.ManipulatedVariable.Min = -0.8;
59
   range.ManipulatedVariable.Max = 0.03;
60
   range.reference.Min = [-1,-1,-1,-1];
61
   range.reference.Max = [1,1,1,1];
62
63
   EMPCobj=generateExplicitMPC(MPCobj , range);
64
65
   EMPCobj_simple=simplify(EMPCobj, 'exact');
66
67
   disp('EMPCobj_simple');
68
69
   params=generatePlotParameters(EMPCobj);
71
   params.Reference.Index(1)=1;
72
   params.Reference.Value(1)=0;
   params.Manipulatedvariable.Index(1)=1;
73
74
   params.Manipulatedvariable.Value(1)=0;
75
   params.State.Index=1;
76
  params.State.Value=0;
```


حال که طراحی کنترل کننده MPC با موفقیت انجام شده است میتوانیم از این کنترلر استفاده کرده و در محیط شبیه سازی سیمولینک کار خود را برای شبیه سازی ادامه دهیم. نحوه شبیه سازی با این بلوک مقدار زیادی گنگ بود که مجبور بودیم با سرچ کردن نحوه کار کردن با آنها را متوجه شویم. در ابتدا بایستی بصورت بالا و بصورت اسکریپت کنترل کننده ExplicitMPC را طراحی کنیم. سپس در محیط سیمولینک بلوک کنترل کننده ExplicitMPC را به محیط اضافه کرده و در قسمت تنظیمات آن بلوک نام کنترلری که بصورت اسکریپ طراحی شده است را وارد کنیم تا با ارور مواحه نشه به.

همانطور که در بالا دیدید با دستور زیر کنترلر ExplicitMPC ما طراحی شد و با ساده سازی آن، نام نهایی کنترلر طراحی شده بصورت شکل ۲۴ در آمده است:

```
EMPCobj_simple=simplify(EMPCobj, 'exact');
```


امير حهانگرد تكالو





شکل ۲۴: تنظیم ExplicitMPC


حال که موفق شدیم بدون دادن ارور بصورت زیر یک ExplicitMPC طراحی کنیم و خروجی آن بصورت شکل ۲۵ تنظیم گردیده است.



شكل ۲۵: بلوك دياگرام ExplicitMPC

در ادامه در شکل ۲۶ خروجی سیستم را مشاهده می کنیم. اگر مقداری دقیق تر مشاهده کنیم متوجه میشویم که پاسخ کنترل کننده MPC خطی و Explicit تقریبا یکی شده است و روی هم قرار گرفته اند. که مطابق انتظار ما بوده است. در واقع مسئله بهینه سازی چه بصورت افلاین و چه بصورت انلاین باید به یک جواب برسد.


امير حهانگرد تكالو



شکل ۲۶: خروجی ExplicitMPC


۲.۳.۱ طراحی MPC Tube Explicit

با اضافه شدن کنترلر PID طراحی جدیدی را مشاهده می کنیم که حالت tube است. این طراحی در شکل ۲۷ می باشد.




شکل ۲۷: بلوک دیاگرام MPC Tube Explicit

در ادامه در شکل ۲۸ پارامترها و خروجی PID را مشاهده می کنیم.



شكل ۲۸: پارامترها و خروجي PID


حال در شکل ۲۹ خروجی سیستم را مشاهده می کنیم. می بینیم که نتایج این قسمت نیز مانند بخش MPC Tube است. PID نوسانات سیستم را کم کرده است و باعث پدید آمدن نتیجه مطلوب تری نسبت به MPC Explicit شده است. به طور کلی برای نتیجه می توان گفت بهبودی که استفاده از کنترلر MPC Explicit در سیستم ایجاد می کند، صرفا سرعت بالاتر محاسبات است.



شكل ۲۹: خروجي ExplicitMPC


۲ سوال دوم

ابتدا باید به طراحی سیستم در سیمولینک بپردازیم. شمای کلی آن در شکل ۳۰ قابل مشاهده می باشد. در ضمن فضای حالت های ما در شکل ۳۱ و چارت مربوط به سویییچ ما در شکل ۳۲ مشاهده می شود.




شکل ۳۰: بلوک دیاگرام MPC Hybrid






شکل ۳۱: فضای حالت سیستم دارای MPC Hybrid



شكل ٣٢: چارت مربوط به سوييچ


حال که سیستم را طراحی کردیم تنظیمات MPC مدنظر را اعمال می کنیم. این پارامترها طبق گفته سوال هستند و در شکل ۳۳ قابل مشاهده می باشند.



شكل ٣٣: تنظيمات MPC




حال پس از اجرای برنامه می توانیم نمودارهای خواسته شده را مشاهده کنیم. نمودار ورودی رفرنس ((r(t))) در شکل (r(t)) در شکل (y(t)) در شکل (u(t)) در شکل




شکل ۳۴: نمودار (r(t







شکل ۳۵: نمودار (y(t



شکل ۳۶: نمودار (u(t



شکل ۳۷: نمودار (S(t



شکل ۳۸: نمودار (r(t و (y(t



با بررسی این نمودارها متوجه می شویم که خروجی ما به خوبی ورودی ما که نمودار سینوسی است را ردیابی می کند یعنی کنترلر ما به خوبی عمل می کند. در نقاط ۵ و ۵- ما شاهد یک شیفت هستیم زیرا در این نقاط مدل سیستم تغییر می کند و از مد ۱ به مد ۲ و مد ۲ به مد ۱ تغییر پیدا می کند. به همین دلیل باعث ایجاد تغییرات کمی در ردیابی ورودی می شود. چون در نقاط ۵- میزان شیفت ما بیشتر است پس می توان گفت که مدل دوم ما عملکرد مناسب تری نسبت به مدل اول دارد.