سوال اول:

الف)

دستور `LDIR' در معماری برخی از پردازنده ها و کامپایلرها ممکن است به معنای خاصی بیان شود. اما اگر این سوال در مورد معماری میکروکنترلرهای Intel 8080 یا Zilog Z80 باشد، دستور `LDIR' یک دستور تکراری است که برای تکرار دستورات حافظه به حافظه (memory block transfer) استفاده می شود.

دستور `LDIR` به معنای "Load Indirect Repeat" است و برای انتقال بلوکی از حافظه از یک مکان به مکان دیگر از طریق دستورات (STM` (Store Memory to Memory) ستفاده می شود.

اگر به عنوان مثال بخواهیم 255 بایت از یک حافظه به حافظه دیگر منتقل کنیم، میتوانیم از دستور 'LDIR' به شکل زیر استفاده کنیم:

assembly```

تعداد بایتهایی که قرار است انتقال داده شود ; LDI R16, 255

ادرس مبدا ; LDI R17, SourceAddress

نرس مقصد ; LDI R18, DestinationAddress

LDIR ; انجام انتقال بلوکی از مبدا به مقصد

این دستورات بر اساس معماری Z80 تعبیه شدهاند و ممکن است در معماریهای دیگر با نامها یا ترکیبهای متفاوت دیده شوند.

ب)

در میکروکنتر لرهای ATmega با معماری 8 بیتی (مانند ATmega32)، هر رجیستر 8 بیتی است. بنابر این، بیشترین مقداری که میتوان در یک رجیستر ذخیره کرد، برابر با \(8^2 - 1\) یا 255 است.

حالا نگاهی به گزینه ها بیندازیم:

1. گزینه اول) بیت های بیشتر از حد دارد و معتبر نیست.

2. گزینه دوم) متاسفانه مقدار در سیستم هگزادسیمال، معادل با 15 است و این یک مقدار نادرست برای نمایش حداکثر مقدار در یک رجیستر 8 بیتی است.

گزینه سوم) این نیز مشکلات مشابه گزینه دوم دارد.

4. گزینه چهارم) این معادل با 16 در دهدهی است و نیز یک مقدار نادرست برای نمایش حداکثر مقدار در یک رجیستر 8 بیتی است.

پس گزینه صحیح این است:

گزینه اول) - معادل با 255 (11111111 در دودویی) که بیشترین مقدار ممکن در یک رجیستر 8 بیتی میباشد.