

 Организацияработы Специалист должен знать и понимать: Законодательство в области охраны труда и техники безопасности, обязанности, правила и документацию; Ситуации, когда необходимо использовать индивидуальные средства защиты; 	5
 Законодательство в области охраны труда и техники безопасности, обязанности, правила и документацию; Ситуации, когда необходимо использовать 	
 Необходимость соблюдения правил техники безопасности при использовании и хранении оборудования и рабочих инструментов; Необходимость соблюдения правил техники безопасности при использовании и хранении рабочего материала; Значимость содержания рабочего места в чистоте; Экологически безопасные методы и материалы, используемые для строительных работ; 	
• Значимость планирования, аккуратности и внимательности к деталям во время работы.	
 Специалист должен уметь: Соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности; Обеспечить безопасность труда на рабочем месте; Правильно определить и использовать соответствующие индивидуальные средства защиты, спецобувь, защитные наушники, защитные очки и пылезащитную маску; Выбирать, использовать, чистить, хранить все ручные и механические инструменты, а также следовать инструкциям производителей используемого оборудования; Безопасно использовать и хранить рабочие материалы; Планировать рабочее место для максимизации эффективности труда и развития дисциплины, поддержания чистоты; Измерять аккуратно и стараться минимизировать 	



2	Бизнес, способы коммуникации и навыки межличностного общения	5
	 Специалист должен знать и понимать: Невербальную коммуникацию при помощи чертежей и спецификаций; Роль и требования архитекторов, а также представителей других профессий, работающих в данной сфере, и наиболее эффективные способы коммуникации с ними. 	
	 Специалист должен уметь: Определять необходимые параметры и количества материала; Положительно реагировать на комментарии и замечания коллег, руководителей и заказчиков и действовать соответствующим образом. 	
3	Умение преодолевать трудности и креативность	10
	 Специалист должен знать и понимать: Общие типы проблем, которые могут возникнуть в процессе работы, например, дефекты древесины; Методы, позволяющие определить тип проблемы; Тенденции и новые разработки в данной отрасли, например, эффективность энергоиспользования. 	
	Специалист должен уметь: • Регулярно проверять свою работу на соответствие стандартам	
	 и аккуратность исполнения; Оперативно определить и понять проблемы, разработать процесс их решения; Проверять недостоверную информацию для предотвращения 	
	проблем; • Следить за изменениями и нововведениями в отрасли.	
4	Чтение и интерпретация чертежей и инструкций	10
	 Специалист должен знать и понимать: Взаимосвязь между составляющими проекта; Как трактовать изображения и проекции; Геометрию, тригонометрию и триангуляцию; Математические модели и процесс решения задач; Пределы допустимых отклонений в процессе работы над проектами и выполнения заданий. 	10
	 Специалист должен уметь: Точно интерпретировать изображения и проекции: ортогональные, вспомогательные и перспективные проекции, 3D изображения и детальные чертежи; Определить по чертежам, каким образом элементы соединены друг с другом; 	



	• Obootionium onitibrit to tromposeou titti to obe orange mask	
	 Обозначить ошибки на чертежах или же объекты, требующие уточнений; 	
	• Рассчитать и проверить количества материалов для	
5	выполнения того или иного проекта.	10
5	Измерения и маркировка	10
	Специалист должен знать и понимать:	
	• Необходимость «продумать» все детали проекта до того, как	
	приступить к работе;	
	• Возможные последствия для бизнеса/предприятия в случае	
	ошибок в измерениях;	
	• Расчеты, необходимые для осуществления измерений и	
	проверки работы;	
	• Различные виды соединений: соединение на прямой сквозной	
	шип, несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост»,	
	шпунтовое соединение, соединение внакладку, вертикальный	
$\vdash \vdash$	рез, горизонтальный рез и др.	
	Специалист должен уметь:	
	• Представлять и продумывать работу заранее, определять и	
	предотвращать потенциальные трудности;	
	• Делать расчеты и измерения точно и аккуратно;	
	• Заранее определить, какие параметры необходимо измерить,	
	какие углы, соединения и детали будут необходимы;	
	• Использовать геометрический подход для определения	
	сложных углов, соединений и пересечений;	
	• Выполнять стандартные виды соединений: соединение на	
	прямой сквозной шип, несквозное шиповое соединение,	
	«ласточкин хвост», шпунтовое соединение, соединение	
	внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез и др.;	
	• Отметить все детали и узлы;	
	• Аккуратно перенести маркировку, замеры и углы на рабочий	
	материал (древесину);	
	• Делать замеры непосредственно на древесине, если это	
	возможно;	
	• Установить соединения, используя вспомогательные	
	измерительные приборы;	
	• Определить молдинги, бордюры и др.;	
	• Четко обозначить «отходы».	
6	Выполнение соединений и подготовка деталей для сборки	20
	Специалист должен знать и понимать:	
	• Тип материала: дерево, метал и пластик;	
	• Свойства древесины, а также и других материалов,	
	изготовленных на основе дерева;	



	Всего	100
	отходных материалов.	
	• Организовать безопасную утилизацию и переработку	
	карандашной разметки, пятен и прочих недоделок;	
	• Демонстрировать работу с минимальным количеством	
	• Аккуратно установить крепеж;	
	выступов и зазубрин);	
	• Аккуратно обработать торцевую сторону деталей (отсутствие	
	• Устанавливать изделия очень аккуратно;	
	• Устанавливать соединения без зазоров;	
	Специалист должен уметь:	
	спецификации.	
	• Значимость выполнения финишной обработки согласно	
	Специалист должен знать и понимать:	20
8	Финишная обработка	20
	 Использовать другие виды крепежа, такие как: болты, диски, скобы, шарниры и шпонки. 	
	шурупов; • Использовать пругие виль препеука, такие как: болты, писки	
	• Аккуратно установить соединения при помощи гвоздей и	
	Специалист должен уметь:	
	• Как эффективно использовать отверстия для крепежа.	
	Специалист должен знать и понимать:	
7	Сборка и крепеж всех элементов структуры (установка)	20
	• Выполнять соединения аккуратно, в соответствии с чертежом.	
	• Резать материалы аккуратно и ровно;	
	отрезная дисковая пила, пильный станок, фрезер и дрели;	
	инструменты для сокращения расхода материалов, такие как:	
	• Безопасно использовать ручные и механические режущие	
	Специалист должен уметь:	
	стыковых накладок, наконечников для балок, анкерных болтов/дюбелей, стяжек изубчатых дисков.	
	• Использование крепежа: гвоздей, винтов, угловых скоб,	
	рез, горизонтальный рез и др.;	
	шпунтовое соединение, соединение внакладку, вертикальный	
	шип, несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост»,	
	• Различные виды соединений: соединение на прямой сквозной	