







	Раздел	Ba
		ж
		но
		ст
		Ь
		(
		%
)
	Техника безопасности	16
Г	Специалист должен знать:	
	• общие требования охраны труда	
	• требования пожарной безопасности и электробезопасности	
	• инструкцию по охране труда по оказанию первой доврачебной помощи	
	Специалист должен уметь:	
	• пользоваться средствами индивидуальной защиты	
	• выполнять работу с измерительными приборами	
	• пользоваться средствами пожаротушения в соответствии с	
	действующими нормами пожарной безопасности.	
	• правильно применять знания, навыки по оказанию первой доврачебной	
	помощи	
	Приемка локомотива	10
	Специалист должен:	
	•знать конструкцию локомотива (мотор-вагонного поезда);	
	• правила подготовки электровоза (электропоезда) к поездке;	
	классификацию ремонтов электровозов (электропоездов), их	
	характеристики; виды и объёмы работ, выполняемых локомотивными	
	бригадами, технологию ремонта, приказы и распоряжения ОАО «РЖД»	
	по улучшению качества ремонта и обслуживания локомотивов;	
	•профиль обслуживаемого участка, расположение на нем постоянных	
	сигналов, сигнальных указателей и знаков и их назначение;	

VIII Открытый чемпионат профессионального мастерства

«MOCKOBCKNE MACTEPA»

по стандартам WorldSkills Russia 2019







- •расписание движения поездов на обслуживаемом им участке;
- •убедиться в его исправности, обратив особое внимание на действие тормозов, песочниц и радиосвязи, приборов для подачи звукового сигнала;
- •убедиться в исправном действии локомотивных устройств автоматической локомотивной сигнализации и устройств безопасности, проверить наличие сигнальных принадлежностей, противопожарных средств
 - правила пожарной безопасности и внутреннего распорядка;
 - правила гигиены труда и производственной санитарии.

Специалист должен уметь:

• проверить годность средств индивидуальной защиты

Управление локомотивом

30

Специалист должен:

- зарядить тормозную магистраль сжатым воздухом
- убедиться в том, что падение давления не превышает установленных норм, и опробовать автотормоза;
- получить справку об обеспечении поезда тормозами, сверить указанный в ней номер хвостового вагона с натурным листом и убедиться в соответствии тормозного нажатия в поезде установленным нормам;
- ознакомиться по натурному листу с составом грузового и грузо- пассажирского поезда наличием вагонов, занятых людьми
- правила формирования поездов, подсчета веса поезда, числа осей и тормозного нажатия;
- следить за свободностью железнодорожного пути, сигналами, сигнальными указателями и знаками, выполнять их требования и повторять друг другу все сигналы, подаваемые светофорами, сигналы остановки и уменьшения скорости, подаваемые с железнодорожного пути и поезда;









- следить за состоянием и целостностью поезда, а на электрифицированных участках, кроме того, и за состоянием контактной сети;
- наблюдать за показаниями приборов, контролирующих бесперебойность и безопасность работы локомотива, специального самоходного подвижного состава;
- при входе на железнодорожную станцию и проходе по станционным железнодорожным путям подавать установленные сигналы, следить по стрелочным указателям за правильностью маршрута, за свободностью железнодорожного пути и сигналами, подаваемыми работниками железнодорожных станций,
- за движением поездов и маневровыми передвижениями на смежных железнодорожных путях, немедленно принимая меры к остановке при угрозе безопасности движения.

Специалист должен:

- иметь тормозные устройства всегда готовыми к действию, проверять их в пути следования, не допускать падения давления в главном резервуаре и в магистрали ниже установленных норм;
- при запрещающих показаниях постоянных сигналов, показаниях сигналов уменьшения скорости и других сигналов, требующих снижения скорости, применяя служебное торможение, останавливать поезд, не проезжая сигнала остановки, а сигнал уменьшения скорости проследовать со скоростью, не более установленной для данного сигнала;
- проследовать сигнальный знак, ограждающий нейтральную вставку (во избежание остановки на ней локомотива), со скоростью не менее 20 км/ч;
- при внезапной подаче сигнала остановки или внезапном возникновении препятствия немедленно применить средства

«MOCKOBCKUE MACTEPA»







- экстренного торможения для остановки поезда
- Не превышать скорости, установленные настоящими Правилами, приказом владельца инфраструктуры, а также выданными предупреждениями и указаниями сигналов;
- отвлекаться от управления локомотивом, мотор-вагонным поездом, его обслуживания и наблюдения за сигналами и состоянием железнодорожного пути;
- отключать исправно действующие устройства безопасности или вмешиваться в их работу; отправляться на перегон при отказе на локомотиве, тягового оборудования, обеспечивающего ведение поезда, и невозможности устранения причины отказа.

Коммуникация

10

Специалист должен знать:

• Регламент переговоров при поездной и маневровой работе на железн одорожном транспорте Российской Федерации устанавливает поря док переговоров между машинистом и помощником машиниста локо мотива, моторвагонного и специального самоходного железнодоро жного подвижного состава, а также переговоров машиниста и помощ ника машиниста локомотива по радиосвязи с работниками хозяйс тва перевозок во время движения по участку

Специалист должен:

- выполнить регламент "Минута готовности" в виде диалога, при к отором помощник машиниста контролирует и объявляет машинисту:
 - 1) о наличии поездных документов и бланка предупреждений;
 - 2) о включении приборов безопасности и радиостанции;
 - 3) об отпуске ручного тормоза (при приемке на станционных жел езнодорожных путях); 4) о наличии справки формы ВУ-
 - 45 об обеспечении поезда тормо-зами;

VIII Открытый чемпионат профессионального мастерства

«MOCKOBCKNE MACTEPA»

по стандартам WorldSkills Russia 2019







- 5) о соответствии номера хвостового вагона в справке ВУ-
- 45 и натурном листе поезда;
- б) времени стоянки от последнего опробования тормозов (для грузовы х поездов- о плотности тормозной магистрали поезда ... сек.);
- 7) о давлении в тормозной и напорной магистралях;
- 8) о показании локомотивного светофора или блока индикации ко мплексного локомотивного устройства безопасности (КЛУБ) (далее локомотивный светофор);
- 9) о проверке целостности тормозной магистрали пассажирского ил и грузового поезда путем кратковременной постановки ручки крана м ашиниста в первое положение;
- 10) о показании выходного (маршрутного) светофора с железнодор ожного пути отправления;
- 11) об установленной скорости следования по маршруту отправления . . . км/час;
- 12) об отсутствии сигналов остановки с железнодорожного пути и пое зда и о том, что время стоянки пассажирского поезда согласно расписанию закончилось.
- иметь навыки слесарной работы
- провести замер шаблонами

ПТЭ

24

Специалист должен знать и понимать:

- правила технической эксплуатации железных дорог РФ;
- инструкцию по движению поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте РФ
- инструкцию по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ

Специалист должен уметь:

• применять на практике инструкции правила ПТЭ для выхода из нестандартных ситуаций, а также действия в случаи неисправностей

VIII Открытый чемпионат профессионального мастерства

«МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА»

по стандартам WorldSkills Russia 2019







устройств СЦБ.

Знание конструкций локомотива

10

Специалист должен знать и понимать:

- •конструкции автосцепки СА-3
- •конструкцию, устройство и работу автотормозов
 - конструкцию, устройство и работу крана машиниста
- альбомные размеры колесной пары
- браковочные размеры
- неисправности колесных пар
- требования ПТЭ к колёсным парам

Специалист должен уметь:

- иметь навыки слесарной работы
- провести замер шаблонами
- выполнять проверки действия крана машиниста, согласно требованиям правил технического обслуживания, тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава
- разобрать и собрать кран машиниста
- обнаружить неисправности колесной пары
- при замере колесной пары выявить браковочные размеры
- провести замер шаблонами

Всего

10

0