基础-5-PWM呼吸灯

5.1 章节导读

本章将实现 PWM(脉宽调制)呼吸灯效果,即控制 LED 灯的亮度在一个周期内从暗到亮再从亮到暗,形成如人呼吸般的灯光变化。通过该实验可以掌握 PWM 占空比调节以及 FPGA 控制 LED 的基本方法。

5.2 理论学习

呼吸灯在我们的生活中很常见,在电脑上多作为消息提醒指示灯而被广泛使用,其效果是小灯在一段时间内从完全熄灭的状态逐渐变到最亮,再在同样的时间段内逐渐达到完全熄灭的状态,并循环往复。这种效果就像"呼吸"一样。而实现"呼吸"的方法就是PWM技术。

PWM (Pulse Width Modulation) 是一种常用的控制技术,其核心思想是通过控制一个周期内信号为高电平的时间比例(占空比)来实现输出电压或亮度的变化。也就是说只要我们在小时间段内,led灯的亮度依次增加,然后依次减小,即可实现"呼吸"的效果。

5.3 实战演练

5.3.1 实验目标

实现 LED 呼吸灯效果,亮度逐渐变亮再逐渐变暗,周而复始,整体周期约为2秒,视觉上更加自然流畅。

5.3.2 硬件资源

实验板提供 32 颗 LED 灯,本实验选用其中的 1 颗绿色 LED 进行 PWM 控制



图1.LED扩展板

通过原理图可以得知,本试验箱的LED灯为高电平时点亮。




图2.LED扩展板原理图

5.3.3 程序设计

本模块的设计事实上是两个计数器,所以肯定需要时钟信号sysclk,也需要一个rstn复位信号,同时需要一个IO口驱动LED。所以模块的端口如下表所示:

端口名称	端口位宽	端口类型	功能描述
sysclk	1Bit	Input	输入时钟,频率27M
rstn	1Bit	Input	复位信号,低电平有效
led	1Bit	Output	LED控制信号

为了实现一个视觉上柔和自然的 LED 呼吸效果,我们设定完整的呼吸周期为 2 秒,即 LED 亮度在 1 秒内逐渐增强,接着在另 1 秒内逐渐减弱。整个过程由占空比(duty cycle)的变化来控制 PWM 输出的高电平持续时间。

在本设计中,使用实验板的 27MHz 系统时钟。为了获得合适的 PWM 控制精度,我们将一个 PWM 周期设定为 1ms,这对应 27000 个时钟周期(27M÷1000)。通过一个名为 pwm_cnt 的计数器来实现这一周期性计数,当 pwm_cnt 小于占空比 duty 的值时,LED 输出高电平,从而控制亮度。

为了实现"呼吸"变化,我们再设计另一个计数器 duty ,它每 1ms (即 pwm_cnt 计满一次) 更新一次。前 1000ms 内占空比逐渐增加,即 duty 每次增加,从而输出高电平的时间逐步变长,LED 亮度逐渐增强;后 1000ms 内占空比逐渐减小,每次减小,LED 亮度逐渐变弱。如此循环往复,即可实现 LED 的"柔和呼吸"效果。

那么,占空比 duty 的变化步长如何选择?考虑到:一个 1ms是 27000 个时钟;如果我们希望1ms内led亮的时间为1us的倍数,那么我们可以将27000分成1000份,一份是27。如果duty的每次增减是27,那么也就对应了led每次亮灭的时间增减了1us。也就是说当duty为27时,led亮的时间为1us,1ms过后,duty变为54,led亮的时间为2us,以此类推,当duty为27000时,led亮满1ms。这样就实现了led亮的时间逐渐增加的效果。

模块的参考代码如下所示 (pwm.v):

```
module pwm(
input wire sysclk, // 27MHz 系统时钟
input wire rstn, // 低有效复位
output wire led // PWM 控制LED输出
);
```

```
parameter PWM_PERIOD = 16'd27000;//1ms
// 单一PWM周期, 1ms
// duty上升的次数是1000次,下降的次数也是1000次,说明pwm的半周期是 1ms * 1000 = 1s
// pwm的一次全周期是 1s * 2 = 2s
reg [15:0] pwm_cnt;
reg [15:0] duty;
reg inc_dec_flag;//0表示duty+ , 1表示duty-
//计数器1,不断累加
always @(posedge sysclk or negedge rstn) begin
   if (!rstn)
        pwm_cnt <= 0;</pre>
    else if (pwm_cnt < PWM_PERIOD - 1)</pre>
        pwm_cnt <= pwm_cnt + 1;</pre>
    else
        pwm_cnt <= 0;</pre>
end
//计数器2,控制占空比,单一周期结束进行一次累加或者减
always @(posedge sysclk or negedge rstn) begin
    if (!rstn)
        duty <= 0;</pre>
    else if (pwm_cnt == PWM_PERIOD - 1)begin
        if(inc_dec_flag == 0)
            duty <= duty + 27;</pre>
        else
            duty <= duty - 27;</pre>
    end
    else duty <= duty;</pre>
end
//加减的标志位,半周期结束后反转。
always @(posedge sysclk or negedge rstn) begin
   if(~rstn)
        inc_dec_flag <= 0;</pre>
    else if(duty == PWM_PERIOD)
        inc_dec_flag <= 1;</pre>
    else if(duty == 0)
        inc_dec_flag <= 0;</pre>
    else
        inc_dec_flag <= inc_dec_flag;</pre>
end
assign led = (pwm\_cnt < duty) ? 1'b1 : 1'b0;
endmodule
```

5.3.4 仿真验证

为了验证模块功能,我们可以编写仿真模块,并将 PWM_PERIOD 等比例缩小为270,以便快速验证。以下为仿真文件 (pwm_tb.v):

```
`timescale 1ns/1ns
module pwm_tb;

reg sysclk;
reg rstn;
```

```
wire led;
   // 实例化待测试模块
   pwm #(
       .PWM_PERIOD(270)//为了减少仿真时间,将单一pwm周期从27000等比例缩小为270
   ) pwm_inst (
      .sysclk(sysclk),
       .rstn(rstn),
       .led(led)
     );
   // 产生系统时钟: 周期约为 27Mhz
   initial begin
       sysc1k = 0;
       forever #(500/27) sysclk = ~sysclk;
   end
   // 初始化和复位过程
   initial begin
      // 初始化
       rstn = 0;
       #100;
                   // 保持复位100ns
      rstn = 1; // 释放复位
   end
endmodule
```

同时为了便于仿真,可以直接点击sim文件夹下hebav文件夹中的do.bat文件即可利用ModuleSim对模块进行仿真,仿真波形如下:




图4.呼吸灯仿真波形(二)

通过观察波形我们发现led输出为1的时间在逐步增加之后逐步减小,duty的值从0增加到270后减小,符合设计预期,可以进行下一步上板验证。

5.3.5 上板验证

仿真验证通过后,即可进行上板测试。在实际使用时需要进行管脚约束。以下为参考端口与分配示例:

端口名称	信号类型	对应管脚	功能
clk	Input		27MHz时钟
rstn	Input		复位
led	Output		输出PWM信号连接LED

完成管脚绑定后生成 .sbit 文件,上传到实验平台后进行烧录,即可在摄像头画面中看到 LED 呼吸闪烁效果。

5.4 章末总结

本章我们学习了 PWM 控制的基本原理及其在 LED 呼吸灯上的应用,同时通过不断改变 PWM 占空比方式使呼吸过程更加平滑自然。该方法不仅适用于视觉灯效控制,还广泛应用于马达调速、音量控制等模拟量调节领域。你可以进一步尝试调整占空比范围、节奏速度,甚至扩展到多个 LED 同步/异步呼吸控制,实现更加炫酷的视觉效果。