

HarmonyOS驱动子系统开发—ADC采样

■ 前言

本节主要介绍:

- ADC相关API
- 如何使用ADC相关函数读取GPIO的电压值



: 目录

- 1. ADC API介绍
- 2. 查看ADC对应的GPIO引脚
- 3. ADC读取GPIO的电压值
- 4. 总结





wifiiot_adc.h接口简介:

这个wifiiot_adc.h中包含声明ADC接口函数。

接口名	功能描述
AdcRead	根据输入参数从指定的ADC通道读取一段采样数据

AdcRead (WifilotAdcChannelIndex channel, unsigned short * data, WifilotAdcEquModelSel equModel, WifilotAdcCurBais curBais, unsigned short rstCnt)


参数	说明
channel	ADC通道
data	指示用于存放读取数据的地址的指针
equModel	表示平均算法的次数
curBais	表示模拟功率控制模式
rstCnt	指示从重置到转换开始的时间计数






查看ADC对应的GPIO引脚

本案例将使用板载用户按键F1来模 拟GPIO口电压的变化。GPIO 11对 应的是 ADC Channel 5. 所以需要 编写软件去读取ADC Channel 5的 电压。









ADC读取GPIO的电压值

打开 "B4_basic_adc" 工程的 adc_example.c文件,可在代码中查看实现 读取ADC通道5的电压值的代码



```
/**** 获取电压值函数 *****/
static float GetVoltage(void)
{
    unsigned int ret;
    unsigned short data;

    ret = AdcRead(WIFI_IOT_ADC_CHANNEL_5, &data, WIFI_IOT_ADC_EQU_MODEL_8,
WIFI_IOT_ADC_CUR_BAIS_DEFAULT, 0xff);
    if (ret != WIFI_IOT_SUCCESS)
    {
        printf("ADC Read Fail\n");
    }

    return (float)data * 1.8 * 4 / 4096.0;
}
```

全本节小结

- 1、了解ADC输出相关API
- 2、掌握如何使用ADC相关函数读取GPIO的电压值



谢谢观看

开源从小熊派开始 OPEN-SOURCE STARTED WITH THE BEARPI