# 嵌入式系统理论作业


曹广杰


15352015 数据科学与计算机

授课教师:郭雪梅


## 实验板的实验

调试未修改之前的模拟LED灯的显示情况:






# 1.1 两个switch都不触发



# 1.2 仅触发第一个switch



# 1.3 仅触发第二个switch

1.4 同时触发两个switch


修改实验板实验的输出信息

修改程序改变按键对应的驱动灯颜色,做个前后对比,并作调试分析;

在修改之前需要找到管理输出的代码模块,如下:


```
1
    sw1pressed
2
        MOV RØ, #BLUE
                                         ; R0 = BLUE (blue LED on)
                                         : turn the blue LED on
 3
        BL PortF Output
4
        B loop
5
    sw2pressed
        MOV RO, #RED
                                         ; R0 = RED (red LED on)
6
7
        BL PortF Output
                                         ; turn the red LED on
        B loop
8
9
    bothpressed
10
        MOV RØ, #GREEN
                                         ; R0 = GREEN (green LED on)
11
        BL PortF Output
                                         ; turn the green LED on
        B loop
12
13
    nopressed
14
        MOV R0, #GREEN
                                         ; R0 = GREEN (green LED on)
15
        BL PortF Output
                                         ; turn all of the LEDs off
16
            loop
```

可以看到,输出信息的输出随SWitch的触发状态改变,如果笔者希望修改输出状态,则修改当前的不同的输出状态即可。比如,笔者现在希望在按下两个SWitch的时候,所有的灯都能同时点亮。那么笔者只需要将触发的情况进行修改即可:将第10行的 #GREEN 修改为 #(RED+GREEN+BLUE) 即可实现三者的同时点亮:



同理可以修改其他的输出信息,满足我们输出的所有要求。

# 使用逻辑分析仪观察 portd.3 输出



## 修改程序,使用 portD.2 输出

首先需要找到几个关于PD3端口设置的代码语句,在端口设置的代码块中有:


```
1 ORR R0, R0, #0x08
```

这里表示将输出端口设置为PD3——使用16进制移位表示端口3;为此需要将该部分设置为0x04,以便将其转为PD2,因为二进制对于2的移位正好是4;

相对应的对于端口的配置,也应该延承下来。比如对于数字模式的启用与对于alt模式的禁用,依然是使用移位的方式表示:

```
1 BIC RØ, RØ, #0x09
2 ...
3 ORR RØ, RØ, #0x05
```


确定了输入端口与输出端口的或运算结果,将其转换为端口2,则对应的应该使用0x05表示两个端口的相对关系。




可以看到,修改之后的图形中,原来的PD3端口波形已经稳定,不再有方波出现。而PD2端口则表示为方波,说明对于输出端口的设置是成功的。

# 改变输出状态变化时间

在修改之前对时间周期进行记录。由上图可知,起始时间是1.575443s,终止时间由笔者的记录显示为:



可见,当前的两个周期用时0.000001s。接下来,笔者通过修改nop气泡的数量尝试对周期信息进行修改。笔者将气泡的数量添加到20个,此时对波形图进行截图:



可以看到,并不影响端口的波形信息,但是会影响波形的变化周期,因为笔者只在一个操作后添加了该变化,故周期的高低电平用时不均匀,但是依然可以看到非常明显的时间延长信息。

接下来对高低电平分别实现相同的延时操作, 检查输出的信息, 判断脉宽的变化规律。


回顾一下原有的代码信息:

```
1
    loop
2
         LDR R1, [R0]
3
         AND R1,#0x01
                              ; Isolate PD0
4
         EOR R1,#0x01
                               ; NOT state of PD0 read into R1
5
         STR R1, [R0]
 6
         nop
7
         nop
         LSL R1,#2
                              ; SHIFT left negated state of PD0 read into R1
8
9
         STR R1,[R0]
                               ; Write to PortD DATA register to update LED on PD3
                                          ; unconditional branch to 'loop'
10
         B loop
```

可以看到原有的代码信息中只有在第一次将数据写入RO对应的寄存器中才有对应的延时操作,此时笔者将延时操作同时添加到第6行和第9行之下,获得如下代码。

```
1
    loop
2
         LDR R1,[R0]
                              ; Isolate PD0
         AND R1,#0x01
3
         EOR R1,#0x01
                              ; NOT state of PD0 read into R1
4
5
         STR R1, [R0]
         ;20个Nop实现延时
6
         LSL R1,#2
                              ; SHIFT left negated state of PD0 read into R1
         STR R1, [R0]
                              ; Write to PortD DATA register to update LED on PD3
8
9
        ;20个Nop实现延时
10
        B loop
                                         ; unconditional branch to 'loop'
```

获得输出图像如下:



可以看到输出的波形中两个周期用时:

$$egin{aligned} t_{period} &= t_{end} - t_{begin} \ &= 0.851043s - 0.851037s \ &= 0.000006s \end{aligned}$$

而之前的输出中,两个周期的用时是:

$$t_{period} = t_{end} - t_{begin}$$
  
= 1.575444s - 1.575443s  
= 0.000001s

总用时较之之前的运作时间延长为之前的6倍。

### 分析结果:

这是在我们将气泡数量增加20倍之后得到的数据,仅仅延长为6倍,这说明在两个周期中,气泡仅仅是占据了很少的部分,绝大数据还是在用于计算以及设置端口的输出。

# 汇编程序的分析

本次实验的汇编代码主要分为3个部分,初始化部分(GPIO\_Init),开始部分(Start),以及循环部分(loop),开始部分包含初始化部分,从开始部分的代码到初始化部分的代码需要使用跳转机制。

初始化代码主要用于实现接口的配置;

#### 初始化部分

初始化部分中首先是对两个寄存器储存值的修改:

```
1 LDR R1, =SYSCTL_RCGCGPIO_R
2 LDR R0, [R1] ; R0 = [R1]
3 ORR R0, R0, #0x08 ; R0 = R0|0x08
4 STR R0, [R1] ; [R1] = R0
```

此处将上文中的运算结果添加到当前的R1与R0寄存器中,将R0的值与3进行或运算,再将R0对应的数值赋值回R1寄存器。

之后是一系列的气泡, 用于等待当前的运算结束。

#### 该部分语句用于

- 1. 对寄存器r1与r0进行赋值操作, 赋值为0x40007400;
- 2. 设置了input接口为PDO, output的接口为PD3;
- 3. BCI是位清除指令,这里是将最后一位清零,此时表示输出端口的数据转变为PDO,同理,输入端口的数据就是PD3(0x08表示移位运算后的结果)
- 4. 将RO寄存器中的内容赋值给R1寄存器中数值对应的内存地址中

#### 为端口函数确定规律

### 这段代码是:

- 1. 将[R1]中数值在内存中对应的值赋值到R0中;
- 2. 通过对最低5位比特位的清零,取消换挡操作
- 3. 并将处理之后的值, 返回给R1寄存器中的数值所对应的内存数据中

### 激活数字接口

#### 这段代码用于继续设置端口信息:

- 1. 首先需要将R1端口的数值设置为端口设置的初始数值;
- 2. 将R1在内存中对应的值赋值给寄存器R0. 以便进行后续的操作;
- 3. 将后5位设置为1, 以实现开启数字接口的作用;
- 4. 完成修改之后,将值赋值回R1对应的内存数据中;

至此,对于端口信息的配置就已经完成了。接下来就是设置随着PDO端口的输入数据而变化的输出数据了。

### 设置输出数据

根据从PDO端口输入的值对PDO端口的值取异或操作,以实现对于方波形图的实现。

```
1 LDR R1,[R0]
2 AND R1,#0x01 ; Isolate PD0
3 EOR R1,#0x01 ; NOT state of PD0 read into R1
4 STR R1,[R0]
```

EOR表示异或操作,该操作可以实现对于PDO输入的变量的波形构成,使得每一次输出的变量都与上一个周期输入的变量相反。此时已经对输入端口PDO的数据进行计算计算的结果显示在该寄存器的最低位,并获得了对应的方波波形,下一步就是将该数据输出到PD3接口中——将最低位的数据转移到第3位。

```
LSL R1,#3 ; SHIFT left negated state of PD0 read into R1

STR R1,[R0] ; Write to PortD DATA register to update LED on PD3
```

将R1寄存器左移3位,此时最低位的数据则转移到第3位,故而方波波形也转移到第3位,以PD3作为输出端口,则可以在PD3端口获得方波波形的图形。

## 寄存器结构总结

寄存器是32位的一个储存序列,在实现波形或者数据的时候可以对某一个位进行操作,以获得相应的波形,将修改的位移动到输出位即可。