为什么要有位地址控制呢?

(位地址控制这个名字是我瞎起的)

打一个比方,每一组管脚有一个"大锁"锁住了这组管脚,然后这组管脚里面的每一个管脚有一个"小锁"把这个管脚"锁"住了。这样子,当你使用了位地址控制后,你就能打开你想控制的那些管脚的"锁",而不会影响到其他管脚。

具体到第二个代码里面是怎么实现的呢?

定义了PF2的地址0x40025010,也就是仅控制管脚2,那么,当你在SSR_On函数中使用了 PF2=0x04 这条指令时,看似改变了整组管脚的值,其实并没有,只是改变了第二个管脚的值,这是因为其他管脚的值你无法写进去,也就是你没办法打开其他管脚的"锁"。定义的这个地址,只是打开了PF2的这个"锁"。

位地址控制的地址怎么算出来?

以PORTF端口为例

基地址是0x40025000,如果我们仅仅想要控制PF0,那么PF0端口的地址为0x40025004,那如果仅仅控制PF1呢,很简单,基地址加上0x08,也就是0x40025008,而仅控制PF2的话就需要基地址加上0x10了,,也就是第二个代码中的0x40025010。

在理论课件中应该有每个管脚对应的常数值。

管脚	常数
0	0x0004
1	0x0008
2	0x0010
3	0x0020
4	0x0040
5	0x0080
6	0x0100
7	0x0200

那如果你想同时控制PF0和PF1两个管脚的话,那就是基地址+0x0004+0x0008=0x4002500C,

同理,控制PF0,1,2的话,就需要基地址+0x0004+0x0008+0x0010。

也就是说你要控制哪些管脚,就把那些管脚的常数再加上基地址得出来的地址就是结果。