嵌入式系统导论实验报告

姓名	学号	班级	电话	邮箱
曹广杰	15352015	1501	13727022190	<u>1553118845@qq.com</u>

嵌入式系统导论实验报告

实验要求

设计思路与实现功能

实验结果

实验基础

实验流程

设备初始化

Timer0A中断

设置Port的查询方式

设置按钮的中断触发

创新点功能实现

总结与体会

附录

实验要求

输入: PFO, PF4


输出: LED灯

输入一个使用外部触发中断,一个使用查询方式;多种灯的变换模式、变化速度;

设计思路与实现功能

- 1. sw1用于中断, sw2用于查询功能;
- 2. 初始化之后, 需要使用SW2的查询功能, 允许按钮的中断操作;
- 3. 按钮触发的中断优先级高于 Timer0A 中断的优先级;
- 4. 使用LED的呼吸灯效果显示按钮触发的情况;

实验结果



实验基础

1. 确定输出LED灯的接口信息:

此处F端口的基地址为 0x40025000 , 因此, 在实验板的三个输出端口按顺序表示为以上的16进制格式。


2. 确定三种颜色的表示方法:

```
1 #define RED 0x02
2 #define BLUE 0x04
3 #define GREEN 0x08
```

使用的时候将颜色的值赋值给总线 LEDS 即可。

实验流程

笔者设计的实验流程如下:



设备初始化

1. 对系统时钟分频:

调用函数 PLL_Init() 对系统时钟进行分频操作,配置系统时钟并从PLL中获得系统时钟的频率。调用 SysTick_Init() 对系统时钟初始化。

2. 初始化F端口

初始化F端口有如下几个步骤:

- 1. 激活F端口的时钟, 并确认时钟已经开始正常计数;
- 2. 设置其为输出端口;
- 3. 关闭该端口的模拟功能与换挡功能,并开启数字功能;

综上可以得到初始化F端口的函数如下:

```
1
   // 1) activate clock for Port F , allow time for clock to start
2
      SYSCTL RCGCGPIO R = 0x20;
      while((SYSCTL PRGPIO R\&0x20)==0){};
3
4
   // make PF3-1 outputs
5
      GPIO_PORTF_DIR_R = 0xE;
   // disable analog function and alt func on PF3-1;
6
7
    // enable digital I/O on PF3-1
      GPIO PORTF AMSEL R &= ~0xE;
8
9
     GPIO PORTF AFSEL R &= ~0xE;
10
      GPIO PORTF DEN R = 0xE;
11
   // GPIO
      GPIO PORTF PCTL R &= ~0x00FFF000;
12
```

值得一提的是设置 GPIO 的步骤。

GPIO 是通用IO接口,是结构较为简单的外部设备,接口至少有两个寄存器:"通用IO控制寄存器"与"通用IO 数据寄存器"。

3. 设置 LED 灯的初始状态

由上文得知了三个端口PF1, PF2以及PF3, 其实这三者可以合并为一个变量, 并通过对变量的赋值实现对于灯的颜色以及亮度的把控:

此时对于LED的赋值可以直接作用到三个灯上,例如:

在期望使用端口 PF1 输出的时候, 只能给 PF1 赋值 0x02, 以此计算出期望的16进制数字:

```
1 PF1 = 0x02
```

其实使用LED很显然也可以计算出同样的16进制数字:

```
1 | LED = 0x02
```

输出的16进制数字是完全一样的。所以可以设置初始状态: LED = 0x00; 同样的,可以根据颜色的搭配获得多种颜色:

Timer0A中断

实验的过程中,笔者修改代码之前首先需要理解当前的每一个部分的代码代表什么,所以需要对代码的每一处进行分析。该section分析TimerOA的中断机制。

TimerOA的中断被安置在初始化设定之后,在设备完成初始化之后,开始使用中断运行实现设计好的机制,便于观察当前所处的状态。

```
#define F1HZ (50000000/1)

Timer0A_Init(&UserTask, F1HZ);
```

在TimerOA的实现中, 传入的参数是:

- 1. 中断执行的具体操作的函数的函数指针;
- 2. 运行频率:

其中函数 UserTask 定义为:

该函数的设计正是使得LED灯闪烁已有的多个颜色,由于该函数指针作为参数传入了中断中,故而中断会按照既定的顺序闪烁这几个颜色。

设置Port的查询方式

在完成了初始化之后、需要对按钮进行设置。因为本次实验需要通过按钮进行触发。

查询机制表示非中断的按钮检查与设置方式,不同于中断的实现是写在中断的回调函数里,查询机制的实现位置是main函数内部。main函数内部有一个while循环,该循环在运行之前,由于已经触发了 Timer0A 的中断,因而进入循环之前, Timer0A 的中断一直在运行,也就是LED灯还一直在闪烁。此时,程序进入while循环。

```
while(1){
1
           // 读取按钮的状态
2
3
           In = GPIO_PORTF_DATA_R&0x11;
           if(In == 0x10){
                             // SW2 被按下
5
               LEDS = 0 \times 00;
               /*特定的闪烁模式,表征按钮被按下*/
6
               // 允许端口PF1&PF4使用中断
7
8
               GPIO_PORTF_IM_R |= 0x11;
           }
9
10
     }
```

可以看到第8行代码,是允许PF1和PF4使用中断的,也就是说在此之前,即便是按下其他的按钮也不会引起中断,只有在按下port4之后,另一个按钮按下才会有反应。

设置按钮的中断触发

笔者在设计的时候将第一个按钮作为中断功能展示的按钮,但是在刚初始化结束之后还不能触发,需要先通过按下port4的按钮,对中断请求予以批准。

设置中断触发的模式如下:

```
void GPIOPortF Handler(void){
 1
         // 读取当前的按钮状态
 2
 3
        In = GPIO_PORTF_DATA_R&0x11;
        LEDS = 0 \times 00;
 4
        int i=0;
 5
 6
        // 检测到Port0被按下
 8
        if(In == 0x01){
             /*Red LED shining...*/
 9
        }
10
         else{
11
             /*Green LED shining...*/
12
13
        GPIO PORTF ICR R = 0x11; // acknowledge flag4 FLAG 4
14
15
   }
```

该中断函数的名字是不能随便改动的,因为这个函数的名字在文件 startup 中有对应的设置,对于整个系统来说,已经将其设置为了按钮触发中断的回调函数。在该函数中,首先读取按钮的状态,根据按钮的状态执行不同的操作。

对于代码第14行, acknowledge flag, 是保证当前的中断代码运行结束之后可以回到之前的进程中, 而不是始终在该中断处停留。

这样,在中断请求被批准之后,就可以执行以上的代码了。该终端内部的操作在之后会回到之前执行的进程中去,应该是 Timer0A 的中断。

创新点功能实现

1. 呼吸灯的设计

早在之前使用 vivado 进行 FPGA 开发的时候就看到有同学做出了呼吸灯的展示效果, 当时就非常惊艳于呼吸 灯显示出的简单的设计与唯美的变换, 所以这次实验笔者也打算做一个呼吸灯的显示。

呼吸灯显示为灯缓缓变亮与缓缓变暗,随着亮度的变化,LED灯给人以晶莹剔透的感觉。实现的时候主要的操作是修改LED灯数字脉冲波的占空比:

```
// 由暗变亮
 1
 2
              for(i=0;i<PWM;i+=rate){</pre>
 3
                        LEDS = RED;
 4
                        delay(i);
 5
                        LEDS = 0 \times 00;
 6
                        delay(PWM-i);
 7
              }
 8
              // 由亮变暗
 9
              for(i=PWM;i>0;i-=rate){
10
                        LEDS = RED;
11
                        delay(i);
```

修改占空比就可以改变灯的亮度,使得亮度缓慢地变化就可以实现呼吸灯的表现效果。

2. 中断的加锁操作

尽管实验中要求需要使用两种作用机制——中断与查询,但是笔者并不想一开始就使用两种,因而笔者为中断模式设置了开关。也就是在完成初始化但是没有做任何操作之前,中断是无法触发的。

实现方式非常简单,主要是使用 $GPIO_PORTF_IM_R$ |= 0x11 ,该语句允许中断的发生,笔者将其放置在查询操作的最后,也就是只有在执行完查询操作之后才可以使用中断操作:

```
int main(void){
 2
     /* Initialization */
 3
      while(1){
 4
 5
      In = GPIO_PORTF_DATA_R&0x11;
 6
      if(In == 0 \times 10){
                          // SW2 pressed
 7
         /* Shining ... */
 8
          // 允许使用中断
 9
          GPIO_PORTF_IM_R |= 0x11;
10
        }
11
12
     }
13 }
```

此后就进入另一个模式:

- 1. 有两种中断: Timer0A 与 GPIOPortF Handler;
- 2. GPIOPortF Handler 优先级略高于 TimerOA;
- 3. 按下按钮之后不再进入查询模式,而是直接进入 GPIOPortF_Handler 执行中断回调函数
- 3. 修改闪烁频率的设计

使用一些常规的方法实现闪烁频率的修改, 既可以在轮训中使用也可以在中断中使用:

```
1 | if(In == 0x01){
2          Timer0A_Init(&UserTask, F16HZ); // initialize timer0A (1 Hz)
3 | }
```

在按下按键之后,原来的闪烁灯由频率为1Hz转变为频率为16Hz,闪烁速度更快。这可以代表一种模式的切换。

总结与体会

本次实验中使用了很多综合的概念,通过一些综合性较强的实验可以对使用到的概念有更加深刻的理解。

• GPIO的概念

GPIO (General-Purpose IO ports), 通用IO接口。

- 1. 通常GPIO结构简单;
- 2. 有时候会被作为输入,这样的设备只要求一位;

- 3. 接口至少有两个寄存器——"通用IO控制寄存器"与"通用IO数据寄存器":
- 中断的概念

中断是一种使CPU中止正在执行的程序而转去处理特殊事件的操作;

中断源: 这些引起中断的事件:

- 1. 可能来自外部设备的输入/输出请求;
- 2. 可能是计算机的一些异常事故:
- 3. 可能来自其它内部原因。

中断是CPU和外部设备进行交互的有效方法。这种输交互可以避免因反复查询外部设备的状态而浪费时间,提高了CPU的效率。

附录

笔者只修改了一个文件: "PeriodicTimerOAInts.c"

```
// PeriodicTimer0AInts.c
   #include "tm4c123gh6pm.h"
 3
   #include <stdint.h>
4
 5
    #include "PLL.h"
    #include "Timer0A.h"
 6
8
9
   #define PF1
                    (*((volatile uint32_t *)0x40025008))
10
    #define PF2
                     (*((volatile uint32 t *)0x40025010))
    #define PF3
                     (*((volatile uint32 t *)0x40025020))
11
12
    #define LEDS
                     (*((volatile uint32 t *)0x40025038))
13
   #define RED
                     0x02
14
15
    #define BLUE
                     0x04
   #define GREEN
16
                    0x08
17
    #define WHEELSIZE 8
                                // must be an integer multiple of 2
18
                                 // red, yellow, green, light blue, blue, purple,
    white,
                   dark
    const long COLORWHEEL[WHEELSIZE] = {RED, RED+GREEN, GREEN, GREEN+BLUE, BLUE, BLUE+RED,
19
    RED+GREEN+BLUE, 0};
21
    void DisableInterrupts(void); // Disable interrupts
    void EnableInterrupts(void); // Enable interrupts
22
23
    long StartCritical (void); // previous I bit, disable interrupts
    void EndCritical(long sr); // restore I bit to previous value
24
    void WaitForInterrupt(void); // low power mode
25
26
27
    void UserTask(void){
     static int i = 0;
28
29
      LEDS = COLORWHEEL[i&(WHEELSIZE-1)];
30
      i = i + 1;
31
32
    void PortF Init(void){
33
        SYSCTL RCGCGPIO R = 0 \times 000000020;
                                           // 1) activate clock for Port F
```

```
GPIO PORTF LOCK R = 0x4C4F434B;
34
                                                   // 2) unlock GPIO Port F
35
       GPIO PORTF PUR R = 0 \times 11;
                                                              // enable pull-up on PF0 and PF4 SW1
36
       GPIO_PORTF_CR_R = 0x1F;
                                                              // allow changes to PF4-0 SW2
         // only PF0 needs to be unlocked, other bits can't be locked
37
38
         GPIO_PORTF_AMSEL_R = 0 \times 00;
                                                             // 3) disable analog on PF
39
         GPIO_PORTF_DIR_R = 0x0E;
                                                                   // 5) PF4, PF0 in, PF3-1 out
                                                              // 6) disable alt funct on PF7-0
40
         GPIO PORTF AFSEL R = 0 \times 00;
41
         GPIO PORTF DEN R = 0 \times 1F;
                                                                   // 7) enable digital I/O on PF4-
12
    // GPIO_PORTF_IM_R \mid= 0x11; // (f) arm interrupt on PF4 and PF1 *** No IME bit as
43
    mentioned in Book ***
44
      NVIC PRI7 R = (NVIC PRI7 R&0xFF00FFFF) | 0x006000000; // (g) priority 3
45
      NVIC ENØ R = 0x400000000; // (h) enable interrupt 30 in NVIC
                                     // (i) Clears the I bit
46
      EnableInterrupts();
47
    }
48
49
    unsigned long In;
50
    const int PWM = 100000;
    const int rate = 1000;
51
52
    void delay(int time){
53
         int i=0;
54
         for(i=0;i<time;i++);</pre>
55
    }
56
    void GPIOPortF Handler(void){
57
         In = GPIO PORTF DATA R&0x11;
                                                 // read switch status
58
         LEDS = 0x00;
         int i=0;
59
         for(i=0;i<10000000;i++);
60
61
         if(In == 0x01){
                                            // SW1 pressed
62
              for(i=0;i<PWM;i+=rate){</pre>
63
64
                       LEDS = RED;
65
                       delay(i);
66
                       LEDS = 0 \times 00;
67
                       delay(PWM-i);
              }
68
              for(i=PWM;i>0;i-=rate){
69
70
                       LEDS = RED;
71
                       delay(i);
72
                       LEDS = 0 \times 00;
                       delay(PWM-i);
73
74
              }
75
         }
         else{
76
77
              for(i=0;i<PWM;i+=rate){</pre>
78
                       LEDS = GREEN;
79
                       delay(i);
                       LEDS = 0 \times 00;
80
81
                       delay(PWM-i);
82
              }
83
              for(i=PWM;i>0;i-=rate){
84
                       LEDS = GREEN;
```

```
85
                        delay(i);
 86
                        LEDS = 0 \times 00;
87
                        delay(PWM-i);
88
              }
89
          }
90
91
          for(i=0;i<10000000;i++){}
92
       GPIO PORTF ICR R = 0x11; // acknowledge flag4 FLAG 4
93
     }
94
95
     // if desired interrupt frequency is f, Timer0A_Init parameter is busfrequency/f
     #define F16HZ (50000000/16)
96
97
     #define F1HZ (50000000/1)
     #define F20KHZ (50000000/20000)
98
99
     //debug code
100
     int main(void){
101
       PLL_Init();
                                          // bus clock at 50 MHz
102
       PortF Init();
103
       LEDS = 0;
                                          // turn all LEDs off
       Timer0A Init(&UserTask, F1HZ); // initialize timer0A (1 Hz)
104
       EnableInterrupts();
105
106
107
       while(1){
108
           WaitForInterrupt();
                                                       // read switch status
109
               In = GPIO PORTF DATA R&0x11;
110
              if(In == 0x10){
                                   // SW2 pressed
                   LEDS = 0 \times 00;
111
112
                   int i=0;
                   for(i=0;i<10000000;i++){}
113
114
                   for(i=0;i<PWM;i+=rate){</pre>
115
                            LEDS = BLUE;
116
                            delay(i);
117
                            LEDS = 0 \times 00;
                            delay(PWM-i);
118
119
                   }
                   for(i=PWM;i>0;i-=rate){
120
121
                            LEDS = BLUE;
122
                            delay(i);
123
                            LEDS = 0 \times 00;
124
                            delay(PWM-i);
125
                   for(i=0;i<10000000;i++){}
126
127
                   In = 0x00;
128
                   GPIO_PORTF_IM_R |= 0x11; // (f) arm interrupt on PF4 and PF1
129
              else if(In == 0x01){
130
                   Timer0A_Init(&UserTask, F16HZ); // initialize timer0A (1 Hz)
131
132
       }
     }
133
134
```