Formules Computerarchitectuur

Haroen Viaene

19 januari 2015

1 Computervoeding

```
P = U * I (vermogen = spanning * stroom)

Q = I * t (capaciteit = stroom * t)
```

2 Geheugen

Localiteitsprincipes

tijdsgebonden: je zal iets niet lang erna opnieuw nodig hebben plaatsgebonden: je zal de volgende data ook nodig hebben

2.1 RAM

DIMM: twee kanten werken apart, SIMM: onderling verbonden (omkeerbaar) statisch: flipflop (cache), dynamisch condensator (destructief, herladen) (RAM)

| $\frac{bytes}{transfer}$. $\frac{transfers}{burst}$ $\frac{cycli}{sec}$ | vh: | $8(=64bit)\frac{bytes}{transfer} \cdot 14(=5+3+3+3)^{\frac{1}{2}}$ | $\frac{transfers}{burst}$ | $\frac{cycli}{sec}$ |
|--|-----|--|---------------------------|---------------------|
| $rac{cycli}{burst}$ | υ. | $\frac{cycli}{burst}$ | | |