
MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE TOIP AVEC CISCO

CUCM (CISCO Unified Communications Manager) – précédemment appelé CCM (Cisco Call Manager) – est un système de gestion de communications qui réunit toutes les fonctionnalités de traitement d'appel, y compris les options suivantes : transfert d'appel, messagerie vocale, interphone, audioconférence, communication mobile.

Packet Tracer permet de mettre en œuvre une version simplifiée de UCM (UCM Express) sur des routeurs tels que les modèles 2811. Des commandes IOS permettent ainsi de créer des comptes SIP et de configurer des téléphones IP facilement.

Mise en place de la TOIP

- Mise en place d'un routeur 2811 jouant le rôle d'UCME et de routeur VOIX/DATA.
- Mise en place d'un routeur 2621XM jouant le rôle de serveur DHCP pour les téléphones CISCO.
- Mise en place de téléphones IP / commutateur (derrière lesquels on pourra brancher des PC).
- Configuration d'un commutateur avec un Vlan DATA et un Vlan VOIX.
- Configuration de l'UCME et vérification du fonctionnement de la TOIP.



Travail à faire 1 Construction de la maquette physique

Créer la première partie de la maquette (schéma ci-dessus) en choisissant les équipements suivants :

- Trois téléphones IP (dans la catégorie « End Devices », choisir l'équipement « IPPhone »)
 : il s'agit d'une simulation des modèles 7960.
- Un commutateur 2960, sur lequel on connectera le port « commutateur » de chaque téléphone : ils'agit d'une simulation du modèle 2960-24TT
- Un routeur 2811 qui jouera le rôle d'UCME

• Un routeur 2621XM qui jouera le rôle de serveur DHCP pour les téléphones IP

NB: Pour le bon déroulement des opérations, respecter les n° d'interfaces (cohérentes avec les explications) et l'ordre des étapes.

Travail à faire 2 Configuration de la maquette TOIP

Configuration du routeur « DHCP Server »

► Attribuer l'adresse IP 172.16.5.2 /24 à l'interface fa0/0 de ce routeur

Router> enable

Router# conft

Router(config)# int fa0/0

Router(config-if)# ip addr 172.16.5.2 255.255.255.0

Router(config-if)# no shut

Router(config-if)# exit

Configuration du service DHCP pour les téléphones sur ce routeur

► Exclure les adresses .1 à .5 (du réseau 172.16.5.0/24) de la distribution DHCP

Router(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.5.1 172.16.5.5

► Créer une étendue (pool) d'adresses pour le réseau 172.16.5.0

Router(config)# ip dhcp pool PHONES

Router(dhcp-config)# network 172.16.5.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)# default-router 172.16.5.1

Router(dhcp-config)# option 150 ip 172.16.5.1

option DHCP 150 : permet de fournir une adresse de serveur TFTP de référence

Configuration IP du routeur UCME

Explication préalable : l'interface fa0/0 du routeur UCME est reliée à un commutateur par un seul lien, mais sur lequel nous allons faire passer de la voix (Vlan 5) et des données (Vlan 10).

Rappel: Les sous-interfaces permettent de faire passer dans un seul lien des trames appartenant à plusieurs Vlan, en utilisant l'encapsulation dot1Q (autrement dit l'étiquetage des trames).

Attribuer l'adresse IP 172.16.5.1 /24 à l'interface fa0/0.5 de ce routeur

Router> enable

Router# conft

Router(config)# int fa 0/0

Router(config-if)# no shut

Router(config-if)# int fa0/0.5

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 5

Router(config-subif)# ip addr 172.16.5.1 255.255.255.0

Router(config-subif)# exit

NB: Pour l'instant on ne s'occupe que de l'interface VOIX.

Configuration du commutateur

Il faut maintenant configurer les différents ports du commutateur et définir notamment les deux Vlan : 10 (DATA) et 5 (VOIX).

▶ Déclarer les Vlan sur le switch

Switch> enable

Switch#conf t

Switch(config)# vlan 5

Switch(config-vlan)# name PHONES

Switch(config-vlan)# vlan 10

Switch(config-vlan)# name DATA

Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)#

▶ Configurer les ports sur lesquels sont connectés les téléphones IP

Nous allons connecter des PC derrières les téléphones IP. Les 3 premiers ports du commutateur vont donc avoir une configuration particulière, indiquant que les flux DATA sont bien rattachés au Vlan 10 pour les PC, mais que les flux VOIX devront être rattachés au Vlan 5.

Switch(config)# int range fa 0/1-3

Switch(config-if-range)# switchport mode access

Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10

Switch(config-if-range)# switchport voice vlan 5 //pour les flux VOIX

Switch(config-if-range)# exit

Switch(config)#

Remarque:

Ici on est dans un cas particulier:

- Les trames VOIP arriveront, sur le commutateur, taguées avec le n° vlan 5.
- Les trames provenant d'un PC et traversant le téléphone, arriveront non taguées sur le commutateur : elles seront associées au vlan 10, configuré en mode « access ».
- → Le vlan 10 fonctionne un peu comme un vlan natif, mais n'en est pas tout à fait un au sens classique.
- ▶ Les ports 1 à 3 ne sont donc pas des ports « TRUNK » : ils ne sont associés qu'à 2 Vlan, dont un Vlan particulier associé à la voix.
- ▶ Configurer le port 12 sur lequel est connecté le serveur DHCP pour les téléphones

Switch(config)# int fa 0/12

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan 5

Ce port est en effet relié à une interface de routeur qui ne concerne que la VOIX.

▶ Configurer le port 11 sur lequel est connecté le routeur UCME

Switch(config)# int fa 0/11

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# exit

Switch(config)#

Ce port est en effet relié à une interface de routeur qui comportera à terme plusieurs sous-interfaces, attachées à des Vlan différents.


Il faut maintenant s'occuper de la configuration de la TOIP :

- Les liaisons des téléphones sur le commutateur sont toujours en rouge, parce qu'ils ne sont pas alimentés
- Le service UCME sur le routeur n'a toujours pas été configuré.


Alimentation des téléphones IP

Le commutateur 2960 n'est pas POE ; il n'a donc pas la capacité d'alimenter en courant électrique les téléphones IP. Il faut donc brancher les cordons d'alimentation (seule option de ces téléphones).

▶ Ajouter le module « IP_PHONE_POWER_ADAPTER » à chacun des 3 téléphones :



- Une fois que le voyant sur le commutateur est passé au vert, vérifier que le téléphone obtient bien une adresse IP, comme montré ci-dessous (lorsqu'on le survole avec la souris) :



NB: Il faudra peut-être patienter quelques secondes, voire quelques minutes avant de voir l'adresse s'afficher. Dès qu'au moins un téléphone a une adresse IP, vous pouvez passer à la suite.

Vérification des baux sur le serveur DHCP

On peut aussi lister les baux actifs sur le routeur qui fait office de serveur DHCP pour les téléphones :

Router# show ip dhcp binding

Router#sh ip o	i		
Router#sh ip o	thep bi		
Router#sh ip o	thep binding		
IP address	Client-ID/	Lease expiration	Type
	Hardware address		
172.16.5.6	00D0.BC39.33DE		Automatic
172.16.5.8	00E0.B024.857B	(T-S)	Automatic
172.16.5.7	0050.0FCC.10CE		Automatic
Router#			

Remarque: Est-ce un bug de Packet Tracer ou pas ? Il arrive que momentanément on ne voie plus que 2 baux sur 3. Il semble d'ailleurs que ces baux soient fréquemment renouvelés. L'important est bien que les téléphones IP aient une configuration IP.

Configuration du service UCME sur le routeur UCME

Il faut maintenant procéder à la configuration du service de Téléphonie IP sur le routeur UCME.

Configurer le service de téléphonie

```
Router(config)# telephony-service
```

Router(config-telephony)# max-dn 10

// Nombre d'entrées maximum dans l'annuaire (1 à 144)

Router(config-telephony)# max-ephones 5

// Nombre maximum de téléphones IP (1 à 42)

Router(config-telephony)# ip source-address 172.16.5.1 port 2000

// Définit l'adresse IP du serveur de téléphonie (UCME) et le port utilisés par les

// téléphones

Router(config-telephony)# exit

Vérifiez la configuration des téléphones

Router# show ephone

```
Router#sh ephone
ephone-1 Mac:0050.0FCC.10CE TCP socket:[1] activeLine:0 UNREGISTERED
mediaActive: 0 offhook: 0 ringing: 0 reset: 0 reset sent: 0 paging 0 debug: 0 caps: 8
IP:0.0.0.0 0 keepalive 43 max_line 2
button 1: dn CH1
                   DOWN
ephone-2 Mac:00D0.BC39.33DE TCP socket:[1] activeLine:0 UNREGISTERED
mediaActive: 0 offhook: 0 ringing: 0 reset: 0 reset sent: 0 paging 0 debug: 0 caps: 8
IP:0.0.0.0 0 keepalive 43 max_line 2
button 1: dn CH1
                   DOWN
ephone-3 Mac:00E0.B024.857B TCP socket:[1] activeLine:0 UNREGISTERED
mediaActive: 0 offhook: 0 ringing: 0 reset: 0 reset_sent: 0 paging 0 debug: 0 caps: 8
IP:0.0.0.0 0 keepalive 43 max_line 2
button 1: dn CH1 DOWN
                                On a bien 3 téléphones qui ont cherché
Router#
                                 leur configuration, mais ne l'ont pas
                                trouvé.
                                          Ils
                                                sont
                                                       donc
                                                               déclarés
                                 UNREGISTERED
```

Il faut maintenant déclarer des numéros de téléphones et les associer aux « boutons » de prise de ligne des téléphones.

▶ Déclarer les numéros de téléphone (nous déclarons volontairement un numéro de téléphone supplémentaire)

Router(config)# ephone-dn 1

Router(config-ephone-dn)# number 5001

Router(config)# ephone-dn 2

Router(config-ephone-dn)# number 5002

Router(config)# ephone-dn 3

Router(config-ephone-dn)# number 5003

Router(config)# ephone-dn 4

Router(config-ephone-dn)# number 5004

Router(config-ephone-dn)# exit

Associer les numéros de téléphone aux téléphones IP

Router(config)# ephone 1

Router(config-ephone)# button 1:1

Router(config)# ephone 2

Router(config-ephone)# button 1:2

Router(config)# ephone 3

Router(config-ephone)# button 1:3

Router(config-ephone)# button 2:4

Router(config-ephone)# exit

NB: Notre version de Packet Tracer ne permet pas d'associer plusieurs boutons ; la dernière commande, qui aurait pour vocation de définir une 2^{ème} ligne, échoue donc :

```
Router(config-ephone) #button 2:4
% This version of Packet Tracer only accepts button 1.
```

Vérification de la configuration

On peut vérifier la configuration sur l'UCME :

```
Router#sh ephone
ephone-1 Mac:0050.0FCC.10CE TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 1
2 and Server in ver 8
                                                                Chaque téléphone a bien
mediaActive: 0 offhook: 0 ringing: 0 reset: 0 reset sent: 0 paging
                                                                 le statut REGISTERED
IP:172.16.5.6 1431 7960 keepalive 43 max line 2
button 1: dn 1 number 5001 CH1 IDLE
ephone-2 Mac:00D0.BC39.33DE TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 1
2 and Server in ver 8
mediaActive: 0 offhook: 0 ringing: 0 reset: 0 reset sent: 0 paging 0 debug: 0 caps: 8
IP:172.16.5.8 1476 7960 keepalive 43 max line 2
button 1: dn 2 number 5002 CH1 IDLE
ephone-3 Mac:00E0.B024.857B TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 1
2 and Server in ver 8
mediaActive: 0 offhook: 0 ringing: 0 reset: 0 reset sent: 0 paging 0 debug: 0 caps: 8
IP:172.16.5.7 1426 7960 keepalive 43 max_line 2
button 1: dn 3 number 5003 CH1
                                  IDLE
Router#
                           Le bouton 1 est bien associé à une entrée
                           de l'annuaire (ici dn = 3) et un numéro
                           d'extension ou ligne (ici 5003)
                           L'adresse IP de l'IP-phone est également
                           mémorisée par le manager.
```

NB: L'ordre de vos téléphones ne correspond pas forcément à celui du support. Adaptez en conséquence la suite des manipulations, en vérifiant le n° associé à chaque téléphone IP.


On peut en effet vérifier également que le n° de téléphone s'affiche bien sur les téléphones (onglet GUI) :



Vérification du bon fonctionnement

On peut simuler une communication:

 \blacktriangleright Sur l'IP-phone1, on tape le n° à 4 chiffres : 5003, associé dans notre cas à l'IP-phone2, puis entrée :



▶ On peut décrocher sur l'IP-Phone2 et tenter d'appeler un n° de téléphone depuis l'IP-Phone0

