⑥ 本课程学习内容概览

- 1. 绪论: 通信发展史、数字通信基本概念。
- 2. 信号分析基础: 确定与随机信号分析。
- 3. 模拟信号的数字编码: 将模拟信号转换为数字形式。
- 4. **数字基带传输系统**: 核心内容,包括判决方法和码间串扰(ISI)的消除。
- 5. 数字载波调制传输系统: 将数字信号调制到高频载波上。
- 6. 传输信道: 信号传输的媒介。
- 7. 同步原理与技术: 确保收发两端同步。
- 8. 扩展频谱通信技术: 提高抗干扰能力。
- 9. 信道复用与多址技术: 多用户共享信道。

▲ **注意**: 课件中提到,部分内容如希尔伯特变换、奈奎斯特第二/第三准则、GMSK 理论分析等仅做简要介绍,不作为考试基本要求。

第一章: 绪论

1.1 6 本章基本内容

- 简要介绍通信的目的。
- 介绍通信系统、特别是数字通信系统的基本组成和特点。
- 介绍数字通信系统的有关术语、主要性能指标和度量参数。

1.2 🦞 通信的基本概念

區 通信的目的

通信的根本目的是克服某种障碍,实现信息高效、准确地传递。

1. **克服距离上的障碍**:实现信息的远程传送(如打电话)。

2. 克服时间上的障碍:实现信息的传递和传承(如书籍、硬盘存储)。

■ 核心术语定义

- 通信: 克服距离上的障碍,交换和传递消息。
- 消息: 通信的内容,如文字、符号、数据、图片、语音和活动图像。
- **信息**: 消息的内涵,消息是信息的载体。
- 信号: 与消息——对应的电量,是消息的物质载体。

- 数字信号: 时间和幅度取值均为离散的信号。
- 通信系统: 传递信息所需的一切技术设备的总和。
 - **狭义的通信系统**: 利用电信号和光信号来传递信息的电通信、光通信或电光混合的通信系统。
 - **广义的通信系统**: 包括电通信、光通信,以及普通邮件、报纸、杂志等各种介质的记录与重放。

🗼 身边的通信: 视距传播

为什么电视塔通常都很高?这是为了增大视距传播的距离。

- 原理: 发射和接收天线必须在视线范围内。
- 数学模型:

地球可近似看作一个半径为 r 的球体,天线高度为 h,视距为 d。根据勾股定理: $d^2 + r^2 = (r+h)^2$

展开后得到:

 $d^2 = 2rh + h^2$

由于天线高度 h 远小于地球半径 r ($h \ll r$),可以忽略 h^2 项,得到近似公式:

 $d \approx \sqrt{2rh}$

• 有效无线电视距公式:

考虑到大气折射等因素,引入一个调整因子 K(经验值为 K=4/3),得到更实用的公式:

 $d=3.57\sqrt{Kh}$


▲ **易错点**: 注意单位! 在此公式中,距离 **d** 的单位是千米 (km),天线高度 **h** 的单位是米 (m)。

1.3 🛠 数字通信系统的基本组成

🧩 通信系统的基本要素

- 一个基本的通信系统由三个核心部分组成:
- 1. **发射机 .**: 将电信号转换成适合在信道中传输的形式(如电磁波、光波),核心技术是调制。
- 2. **信道** (): 信号传输的物理媒介,会引入**噪声**。
- 3. 接收机 👲: 从信道中接收信号,并将其还原成原始电信号,核心技术是解调。

🧱 数字通信系统详细组成模型



- 信源: 产生待传输的消息。
- 信源编码器: 完成模拟信号到数字信号的转化, 并进行数据压缩以提高效率。
- 信道编码器: 对数字信号进行差错控制编码,以抵抗信道噪声的干扰。
- 数字调制器: 将数字符号序列变换成适合在信道中传输的信号波形。
- 信道: 传送信号的物理媒质。
- 接收端:接收端的数字解调器、信道译码器、信源解码器分别完成与发送端相反的功能。

☑ 两种基本的通信模式

- 1. **广播模式 •••**: 一个发射机对多个接收机,如收音机、电视。
- 2. 点对点(P2P)模式 👤 🕶 👤 : 一个发射机对一个接收机,如打电话、发短信。

1.4 ≯ 数字通信的特点

★ 优点

1. 抗噪声和干扰能力强 🦾

 数字信号只有有限种状态,易于识别和重构。即使信号在传输过程中受到干扰而 失真,只要能识别出其状态,就可以在接收端或中继站完美再生,从而抑制噪声 的积累。

2. 便于提高消息传输效率 4

- 可以对数字信号进行压缩编码处理。
- 很容易实现时分复用,提高信道(如光缆)的传输效率。

3. 便于在传输过程进行差错控制 ✓

通过纠错编码技术,可以在接收端检测并纠正传输中产生的错误。

4. 便于对信息进行加密处理 🔒

• 数字信号易于进行加密和解密操作,保密性好。

5. 便于采用大规模集成电路实现 🌣

数字通信设备的处理和控制功能可以使用ASIC、FPGA、DSP等大规模集成电路 实现,设备体积小、功耗低、可靠性高。

₱ 缺点

- 1. 带宽要求更高 📈
 - 通常情况下,传输数字信号比传输原始模拟信号需要更宽的频带。
- 2. 需要同步 🏅
 - 接收端需要与发送端在码元、帧、载波等多个层面上保持同步。
- 3. 具有"门限效应" 🤜
 - 当信噪比下降到一定限度(门限)时,通信系统的性能会急剧恶化。

1.5 🙀 数字通信系统的基本性能指标

1. 有效性: 传输速率

衡量单位时间内系统能传输信息量的大小。

- **波特率** (Baud Rate, R_S): 单位时间内传输的码元数,也称符号速率。单位是**波特** (Baud)。
- **比特率** (Bit Rate, R_b): 单位时间内传输的二进制数据的位数。单位是**比特/秒** (b/s, bps)。

▲ 注意点

波特率和比特率是两个不同的概念!

- 波特率关心的是每秒传输多少个"符号"(码元)。
- **比特率**关心的是这些符号总共代表了多少个"比特"。 只有在使用二进制符号(一个码元只代表1比特)时,两者在数值上才相等。

对于一个使用 N 进制符号的系统,每个码元可以携带 $\log_2 N$ 比特的信息。因此,比特率和波特率的关系为:

 $R_b = R_S \cdot \log_2(N)$

2. 可靠性: 传输质量

衡量接收信号的准确程度。

• **信噪比 (Signal-to-Noise Ratio, SNR)**: 信号平均功率 S 与噪声平均功率 N 之比。 $SNR = \frac{S}{N}$

通常用分贝 (dB) 表示:

 $(SNR)_{dB} = 10 \lg(\frac{S}{N})$

- 误码率 (P_s) 与 误信率 (P_b)
 - 误码率: 错误码元符号数 / 总码元符号数
 - 误信率 (Bit Error Rate, BER): 错误比特数 / 总比特数,是更常用的指标。

3. 频带利用率 (Bandwidth Efficiency, η)

衡量单位带宽内能达到的传输速率。

- **单位**: b/s/Hz (比特/秒/赫兹)
- 计算公式:

 $\eta=rac{R_b}{B}$

其中 R_b 是比特率, B 是占用的带宽。

🧠 本章学习总结

本章作为《通信原理》的入门,主要建立了对通信系统的宏观认识。

- 1. **核心概念**: 我们理解了通信的根本目的,并掌握了信息、消息、信号等基本术语的定义。
- 2. **系统模型**: 我们学习了数字通信系统的标准模型,了解了从信源到信宿的各个功能模块(信源编码、信道编码、调制等)的作用。
- 3. **数字通信优劣**: 我们明确了数字通信相较于模拟通信的核心优势(抗干扰、易于处理和加密)以及其固有的缺点(带宽需求、同步、门限效应)。
- 4. 性能铁三角: 我们初步接触了衡量一个通信系统性能的三个关键维度:
 - **有效性** (速率有多快? R_b)
 - **可靠性** (传输有多准? P_b)
 - 效率 (带宽用得省不省? η)
 这三个指标之间相互制约,是后续章节中设计和分析通信系统的基础。