HDD - Mecánico

Thursday, 28 May 2020 6:10 PM

Empleando discos duros: Notación C-H-S

- A lo largo de los últimos 40 años, el principal medio de almacenamiento ha sido el disco duro
- Para hacer referencia a un sector específico de datos, la notación tradicional empleada es la C-H-S (Cilindro -Cabeza - Sector)
- Permite referir a cualquier punto del disco dentro de un espacio tridimensional



Mapeo de un disco duro a *C-H-S*

../img/disco_duro.png

Figura: Coordenadas de un disco duro, presentando cada uno de sus

Algoritmos de planificación de acceso a disco

- Si el disco es la parte más lenta de un sistema de cómputo, vale la pena dedicar tiempo a encontrar el mejor ordenamiento posible para lecturas y escrituras
- Veremos algunos de los algoritmos históricos
 - · Como referencia
 - Para comparar sus puntos de partida
- Pero no profundizaremos mucho al respecto Estos esquemas ya no se emplean
 - Fuera del desarrollo de controladores embebidos
 - Veremos también las razones para su abandono
- Trabajaremos partiendo del cilindro 53, con la cadena de referencia 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67



Acceso a disco en FIFO

- Como en los otros subsistemas que hemos visto, el primer algoritmo es atender a las solicitudes en órden de llegada
- Algoritmo justo, aunque poco eficiente
- Movimiento total de cabezas para la cadena de referencia: 640 cilindros
 - Con movimientos tan aparentemente absurdos como 122 \rightarrow 14 \rightarrow 124



- Shortest Seek Time First Corresponde conceptualmente a Shortest Job First (de planificación de procesos)
- Reduce el desplazamiento total a partir de FIFO de 640 a sólo 236 cilindros
- Puede llevar a la inanición
 - Al favorecer a las solicitudes cercanas, las lejanas pueden quedar a la espera indefinidamente



Acceso a disco en elevador (SCAN)

- Evita la inanición, buscando minimizar el movimiento de las cabezas
- Opera como elevador: La cabeza recorre el disco de extremo a extremo
 - Atiende a todas las solicitudes que haya pendientes en el camino
- Los recorridos pueden ser mayores a SSTF
- Pero garantíza que no habrá inanición
 - En este recorrido en particular, también 236 cilindros (iniciando en 53 y hacia abajo)
- Modificación menor que mejora el rendimiento: LOOK
 - Verificar si hay algún otro sector pendiente en la dirección actual; si no, dar la vuelta anticipadamente
 - Reduciría el recorrido a 208 cilindros

180 160 140 120 100 60 40 20 recorridos 700 FIFO SSTF 600 500 SCAN 400 Cilindros totales C-SCAN -300 200 100 Detalles del medio magnético Manejo avanzado de volúmenes ¿Por qué ya no se emplean estos algoritmos? Requieren más información de la disponible • Están orientados a reducir el traslado de la cabeza Ignoran la demora rotacional • La demora rotacional va entre $\frac{1}{10}$ y 1over3 del tiempo de traslado de cabezas Distintas prioridades para distintas solicitudes · Si el sistema operativo prefiere priorizar expresamente, estos algoritmos no ofrecen la expresividad necesaria · Por ejemplo, acceso a memoria virtual sobre acceso a archivos · Abstracciones a niveles más bajos (p.ej. LBA, que veremos a continuación) Dispositivos virtuales

La transición a LBA C-H-S impone muchas restricciones al acomodo de la información No permite mapearse naturalmente a dispositivos que no sean discos rotativos Hacia principios de los 1990, el BIOS imponía límites innecesarios al almacenamiento (p.ej. número máximo de cilindros) Los controladores de disco comenzaron a exponer al sistema una dirección lineal: Direccionamiento Lógico de Bloques (Logical Block Addressing, LBA) Ya no tridimensional • $LBA = ((C \times HPC) + H) \times SPT + S - 1$ • HPC = cabezas por cilindro SPT = sectores por pista Gunnar Wolf Sistemas de archivos: El medio fisic Detalles del medio magnético Estado sólido Manejo avanzado de volúmenes LBA y la reubicación Sistema operativo y aplicaciones ya sólo hacen referencia por esta ubicación, no conocen las ubicaciones físicas LBA permite al controlador de disco utilizar más eficientemente el espacio Número de sectores por track variable Responder preventivamente a fallos en el medio físico · Reubicar sectores difíciles de leer antes de que presenten pérdida de datos Diferentes algoritmos de reubicación → Mantener tanto como se pueda el mapeo de los bloques contiguos a ojos del sistema

SSD- Particiones

Thursday, 28 May 2020 6:20 PM

Medios de estado sólido

- Desde hace cerca de una década va creciendo consistentemente el uso de medios de almacenamiento de estado sólido
 - Medios sin partes móviles
- Las unidades de estado sólido tienen características muy distintas a las de los discos
 - Pero mayormente seguimos empleando los mismos sistemas de archivos
- Las métricas de confiabilidad y rendimiento tienen que ser replanteadas
- Un claro espacio de investigación e implementación actual


Gunnar Wolf


Sistemas de archivos: El medio físico


Detalles del medio magnético
Estado sólido
Manejo avanzado de volúmenes

Emulación de disco: ¿Un acierto o un error?

- Casi todos los discos de estado sólido se presentan al sistema operativo como un disco estándar
- Ventajas:
 - Permite que sean empleados sin cambios al sistema operativo
 - No hay que pensar en controladores específicos
- Desventaja
 - · No se aprovechan sus características únicas
 - Se tienen que adecuar a las restricciones (artificiales) de sistemas pensados para medios rotativos







RAID 1: Espejo

- Espacio total: Uno sólo de los volúmenes
- Mejoría en velocidad (el primero que entregue los datos)
- Confiabilidad: Soporta la pérdida de un disco




Figura: Dos discos organizados en RAID 1



Gunnar Wolf

Sistemas de archivos: El medio físico

Detalles del medio magnético
Estado sólido
Manejo avanzado de volúmenes

RAID 5: Paridad dividida por bloques

- Espacio total: Suma de los espacios de todas sus unidades menos una
- Reducción en velocidad (todas las unidades deben leer el sector y recalcular el resultado)
- El disco de paridad es otro a cada bloque
- Soporta la pérdida de un disco (cualquiera de ellos)

