Análisis de sistemas dinámicos

1.1 Objetivo:

En este proyecto se busca que el estudiante realice la identificación (orden y valor de los coeficientes) de un sistema dinámico. También se debe usar los conceptos adquiridos en clase de linealización y respuesta en el tiempo.

1.2 Identificación de sistemas

Asumir que se tiene el sistema discreto en ecuaciones de diferencia

$$y_k = \theta_1 y_{k-1} + \theta_2 y_{k-2} + \theta_3 u_{k-1}$$

Podemos entonces expresar el valor de la salida para k=3 y 4 como

$$y_3 = \theta_1 y_2 + \theta_2 y_1 + \theta_3 u_2$$

$$y_4 = \theta_1 y_3 + \theta_2 y_2 + \theta_3 u_3$$

Entonces podemos re-escribir la ecuación de diferencia individual para cada salida en forma matricial así

$$y = T\theta$$
.

donde

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_3 \\ y_4 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} y_2 & y_1 & u_2 \\ y_3 & y_2 & u_3 \\ \vdots & \vdots \\ y_{N-1} & y_{N-2} & u_{N-1} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix}$$

Se puede estimar entonces los parámetros (identificación) usando mínimos cuadrados

$$\hat{oldsymbol{ heta}} = \left(\mathbf{T}^{ op} \mathbf{T}
ight)^{-1} \mathbf{T}^{ op} \mathbf{y}.$$

1.3 Procedimiento:

1.3.1 Descripción del sistema dinámico

En esta sección se deben realizar los siguientes pasos:

- 1. Seleccionar un sistema no-lineal mínimo de segundo orden: Motor de Inducción o DC, dos tanques de liquido en serie, movimiento de un satélite, etc.
- 2. Linealizar sobre su punto de estabilidad o en un punto de operación especifico.
- 3. Comparar las respuestas al escalón del sistema no-lineal y el linealizado.
- 4. Determinar los polos del sistema.
- 5. Discretizar el sistema lineal de tal forma que sus polos en z sean estables.

C. Guarnizo

1.3.2 Mínimos cuadrados para estimación de parámetros:

- 1. Para el sistema discreto y linealizado encontrado en la sección anterior, generar datos de y_k y u_k . Se puede usar una entrada de tipo impulso, escalón o escalones de diferentes amplitudes.
- 2. Estimar para diferentes ordenes los parámetros del sistema. Comparar los valores obtenidos con el orden verdadero del sistema.

C. Guarnizo 2