

FIJAR LA FRECUENCIA DE RELOJ

Debugger → Settings....



Si al clicar en la "pestaña Debugger", no aparece la opción "Settings", es que no se ha puesto el programa en modo simulación. Esto se hace de la siguiente forma:




Ahora sin problemas: Debugger → Settings....

MEDIDA DEL TIEMPO EN MPLAB

1º Se ejecuta el programa principal (main) paso a paso (pestaña Step Into) hasta que se ponga el cursor verde en el inicio de la temporización.

```
SUERTE - MPLAB IDE v7.50 - [C:\DORIMPLAB\SUERTE\LED.asm
 □ 😅 🗔 | ¾ 📭 🖺 | 🚝 👫 🗯 💡 | Release 🕶 😭 🖳 🚯 🐧 | ﴿ 🛗 | Checksum: 0x3b9e
          ; declaraciones de leds
                     EQU 1 ; led conectado a RB1
         LED_off_time EQU 0x00 ; LED off 256 mseg LED_on_time EQU 0x00 ; LED on 256 mseg
                                ; Direccion de reset
; Salta al comien
             ORG 0x00
                         Main
                                    ; Salta al comienzo
             ORG 0x20
                                 ; hueco para interrupción
         ; Subrutina de retardo
         Wait_ms MOVWF ms_contador ; en W ms a esperar
                  MOVLW
                         0xFE
                                       ; corrige tiempo
                 MOVWF us_contador ; guarda contador
         W_bucle_ms MOVLW 0xF9
                 ADDWF us_contador, F ; F9+2=0FA bucles= 1000us
         W_bucle_us NOP
                 NOP
                 NOP
                  NOP
                                                                                           🚜 📉 📜
```

2º Se pone un punto de ruptura (rojo) haciendo doble clic donde termina la temporización.



3º Debugger → Stopwatch

Primero poner a cero el cronómetro

4º Clicar en RUN

El programa se detiene en el punto de ruptura

```
NOP
                   NOP
                   DECFSZ ms_contador, F ; dec y salta si cero
                  GOTO W bucle ms
NOP; corrige tiempo de ultimo bucle
RETLW 0
          ; Programa principal

NOP ; direction debe estar alineada
         Main
                   MOVLW 0x0F
                  MOVWF ADCON1 ; pone E/S digitales en PORTA y PORTB MOVIW 0x00
                  MOVWF Tris_B; pone todos los bits como salida
BSF Port_B,LED_R; led off
                  MOVLW LED_off_time
CALL Wait_ms
BCF Port_B, LED_R ; led on
MOVLW LED_on_time
CALL Wait_ms
                   GOTO Bucle1
                   END
                                                          bank 0 Ln 59, Col 1 INS WR
                                                                                               ? · • • • 13:19
```

Marcando una temporización de 256 ms aproximadamente

