نحوهی خواندن محتویات حافظه از یک فایل در زبان Verilog

```
۱- فرض کنید یک فایل متنی به نام Mem.data با محتویات زیر (که در مبنای ۱۶ نمایش داده شده است) در اختیار داریم:
A1
BC
2F
45
98
6E
10
3D
          ۲- برای خواندن این فایل و قرار دادن محتویات آن در یک حافظه به نام MemByte به صورت زیر عمل می کنیم:
// Define an array of 8-bit registers, called MemByte
reg [7:0] MemByte[0:7];
initial
begin
      // $readmemh: Read a hexadecimal file
      // $readmemb: Read a binary file
      $readmemh ("Mem.data", MemByte)
end
```

۳- بنابراین در تکلیف کامپیوتری شمارهی ۲،

- ابتدا محتویات حافظهی داده را به صورت هگزادسیمال (یا باینری) مشخص کنید و آن را در یک فایل متنی ذخیره کنید و سپس با روش بالا محتویات فایل را در حافظهی داده بارگذاری کنید.
- برای حافظه ی دستور نیز، ابتدا برنامه ی مورد نظر را به صورت اسمبلی بنویسید، سپس آن را به زبان ماشین تبدیل کنید. دستورات زبان ماشین را به صورت هگزادسیمال (یا باینری) در یک فایل متنی ذخیره کنید و سپس با روش بالا محتویات فایل را در حافظه ی دستور بارگذاری کنید.
- نکتهی ۱: در نرمافزار ModelSim امکان تعریف حافظهای با گنجایش ۴ گیگابایت وجود ندارد. بنابراین حافظهی داده و دستور را با اندازهی کمتر (مثلا ۶۴ کیلو بایت) تعریف کنید. در این حالت فقط به تعدادی از خطوط رتبهی پایین آدرس (مثلا ۱۶ خط رتبهی پایین آدرس) نیاز داریم.
- **نکتهی ۲:** برنامه ی خود را از آدرس صفر حافظه ی دستور شروع کنید. به این صورت با شروع به کار پردازنده (رجیستر PC ریست می شود) و برنامه از آدرس صفر شروع به کار می کند.