fpk固件包表头信息

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	66	70	6B	00	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
16	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00	00	00	00	00
32	00	00	00	00	00	00	00	00	43	68	69	6E	61	50	43	49
48	00	00	00	00	00	00	00	00	64	6F	77	6E	6C	6F	61	64
64	00	00	00	00	00	00	00	00	A0	60	0F	00	A0	60	OF	00
80	45	F7	B2	61	EE	4A	62	BF	50	84	AF	5E	E8	5D	47	E9

	10	11 02	01		17 (02	וט	00	01	7 (1	OL	LO	OD	11 13	<u>A</u>
	<u>GO</u>	文件表示区域:存储ASCII字符"fpk",标明此为fpk文件													占用字节 4
	<u>GO</u>	配置选项: 【4】: 固件版本的类型(00:int。01:string,即ASCII码) 【5】: 加密选项。00表示不加密; 01表示使用AES256加密 【6】-【7】: 保留													4
	<u>GO</u>	旧固件版本区域:用于记录放置于APP分区的固件版本信息,即最新的可运行的版本													16
	<u>GO</u>	新固件版本区域:用于记录放置于download分区的固件版本信息(或其它分区,用于存放接收来自主机的固件包,且只可存放不可运行的分区),用于比对检查是否需要更新至APP											16		
	<u>GO</u>	用户水印区域: 用于添加自定义的字符水印													16
	<u>GO</u>	分区名区域: 用于指示固件下载时所需放置的分区,ASCII码格式												16	
	<u>GO</u>	源固件大小 ,不含表头,单位byte											4		
	<u>GO</u>	打包后的固件	大小,	不含表	头,单	位byte									4
	<u>GO</u>	Unix时间戳	(timesta	amp):	记录图	国件打包	包的时间	ョ							4
	<u>GO</u>	源固件包的C	RC32值	,不含	表头										4
	<u>GO</u>	打包后的固件	包的CF	RC32值	,不含	表头(源固件	不做任	何处理	时为0)					4
	<u>GO</u>	本表头的CRC	32值												4
•		-													96

- 注: 1、除了ASCII码外的数据采用小端模式 2、未做说明的字节数据,其值通常默认为0x00