Conception de solutions embarquées temps-réel

Animé par Sylvain Labasse

INTRODUCTION



EN FIN DE MODULE, VOUS SAUREZ...

Concevoir l'électronique d'un système embarqué simple
Interagir logiciellement avec des E/S numériques ou analogiques
Respecter des contraintes de temps par programmation
Sélectionner le système d'exploitation temps-réel adéquat
Paralléliser des traitements sur un système temps réel

PRE-REQUIS

Public

12 dev.

Nécessaire

C ou langage dérivé du C (js, java, c#, php, ...)

SUPPORT

Copie des slides

My Learning Box

Notes de cours

Correction des ateliers

L'ENVIRONNEMENT

Matériel

Mac ou PC sous Windows ou Linux

Logiciels

Compte TinkerCAD

FreeRTOS https://www.freertos.org/index.html

EVALUATION

Ateliers

A rendre sur MyLearningBox

QCM

CONTENU

Vue d'ensemble

Systèmes embarqués

Chiffres

Plateformes de prototypage

Arduino

Rappels de C

Processus de compilation

Principales syntaxes

Mécanisme de callback

CONTENU (SUITE)

Bases d'électronique

Lois de Kirchhoff

Loi de Ohm

Diviseur de tension

Entrées/sorties numériques

Sorties numériques

Machines à états

Entrées numériques

Circuits ouverts

CONTENU (SUITE)

Entrées sorties analogiques

Théorème de l'échantillonnage

Entrées analogiques

Sorties analogiques PWM

Périphériques et Shields

Capteurs

Actionneurs

Bus I2C

CONTENU (SUITE ET FIN)

Système temps-réel

Définition

Contraintes

FreeRTOS

FreeRTOS

Hello world!

Entrées/Sorties

Tâches et timers

Files, sémaphores

VUE D'ENSEMBLE

OBJECTIFS

- Distinction d'un système embarqué
- Aperçu du marché
- Découverte des systèmes de prototypage

VUE D'ENSEMBLE

- → Systèmes embarqués
 - Chiffres
 - Plateformes de prototypage
 - Arduino
 - Synthèse

SYSTEME EMBARQUE

Caractéristiques

Sous-système informatique

Partie intégrante d'un système électrique/mécanique

88% des processeurs produits

Souvent temps réel

Contraintes

Consommation/Autonomie

Fiabilité/Résistance

Coût, Taille

VUE D'ENSEMBLE

- ✓ Systèmes embarqués
- → Chiffres
 - Plateformes de prototypage
 - Arduino
 - Synthèse

CHIFFRES

Global

2019 – 250,72 Md \$

2027 – 1463,19 Md \$¹


Tendances

Augmentation ventes électronique grand public

Offre/Demande de produits connectés

Automatisation industrielle

Domotique et optimisation énergétique des bâtiments.



VUE D'ENSEMBLE

- ✓ Systèmes embarqués
- √ Chiffres
- → Plateformes de prototypage
 - Arduino
 - Synthèse

PLATEFORMES DE PROTOTYPAGE

OpenSource

Arduino: 17 versions officielles

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Arduino_boards_and_compatible_systems

RaspberryPI: Modèles A/B, 2, 3, 3B+, 4B

Equivalents

Texas Instrument: BeagleBone, LaunchPad

STMicroelectronics: STM32

Microchip / PIC

Nombreuses versions

ARDUINO VS RASPBERRYPI



OS

Alimentation

Réseau


E/S analogiques

Aucun

5V élémentaire = piles

Shield(s) nécessaire(s)

Natif



Linux => Boot

5V alimentation spéc.


Natif

Librairies
Arduino comme contrôleur

VUE D'ENSEMBLE

- ✓ Systèmes embarqués
- √ Chiffres
- ✓ Plateformes de prototypage
- → Arduino
 - Synthèse

ARDUINO



ARDUINO (SUITE)

Objectif

Plateforme matérielle opensource

Orchestration E/S numériques et analogiques

Shields: PCB pour Arduino


Structure d'un programme


setup(): Initialisation du programme, Configuration E/S

loop(): Opérations répétées indéfiniment

MICROCONTROLEURS ESP 8266

PIN DEFINITION






DΘ(GPIO16) can only be used as gpio read/write, no interrupt supported, no pwm/i2c/ow supported.

ESPRESSIF 32

Espressif ESP32 Wi-Fi & Bluetooth Microcontroller — Function Block Diagram



RESUME

- Distinction d'un système embarqué
- Aperçu du marché
- Découverte des systèmes de prototypage

RAPPELS DE C

OBJECTIFS

Subtilités de la compilation en C Syntaxes utiles au projet Fonctions et leurs références

RAPPELS DE C

- → Processus de compilation
 - Principales syntaxes
 - Mécanisme de callback
 - Synthèse

PROCESSUS DE COMPILATION

Précompilation

#include, #define, #ifdef #else #endif

Compiler

Compilation

Validation syntaxique, Traduction de chaque fichier en .o

31

Edition des liens

Résolution des références entre fichiers .o

RAPPELS DE C

- ✓ Processus de compilation
- → Principales syntaxes
 - Mécanisme de callback
 - Synthèse

PRINCIPALES SYNTAXES

Types et variables

char, short, int, long, bool ou int8/uint8, int16/uint16, int32/uint32

Opérateurs

Structures

struct Type { int champ1 ; float champ2 ; };

PRINCIPALES SYNTAXES

Tests

```
if(condition) { ... } else { ... }
switch(expr) { case ... : ... break ; default : ... break ; }
```

Boucles

```
for(int i=0; i<10; i++) { ... }
while(condition) { ... }
do { ... } while(condition);</pre>
```

RAPPELS DE C

- ✓ Processus de compilation
- ✓ Principales syntaxes
- → Mécanisme de callback
 - Synthèse

FONCTIONS

Fonctions

```
type nomFonction(int param1, float param2)
Suvi de ; (déclaration) ou { ... } (définition)
Si « type * param » alors mettre & devant l'argument
```

Modules

MonModule.h contient les déclarations et types MonModule.c contient les définitions

CALLBACKS

Principe

Passage d'une fonction en paramètre Equivalent aux lambdas, closures, delegués, ...

Syntaxe

Nom de la fonction sans ()

Ex:xTaskCreate(pointEntreeTache, "nom", 1000, NULL, 1, NULL);

RAPPELS DE C

- ✓ Processus de compilation
- ✓ Principales syntaxes
- ✓ Mécanisme de callback
- → Synthèse

ATELIER 1 – SIGNAL MORSE

Sujet

Proposer un programme qui émet un signal morse au travers de la led 13.

Compétence

Interagir logiciellement avec des E/S numériques ou analogiques.

RESUME

Subtilités de la compilation en C Syntaxes utiles au projet Fonctions et leurs références

BASES D'ELECTRONIQUE

OBJECTIFS

Lois fondamentales


Tensions et intensités dans un circuit

Maîtrise de la répartition des flux

BASES D'ELECTRONIQUE

- → Loi de Kirchhoff
 - Loi d'ohm
 - Diviseur de tension
 - Résumé

Lois de Kirchhoff – Mailles



Lois de Kirchhoff – Nœuds




Figure 2 - source wikipedia

BASES D'ELECTRONIQUE

- ✓ Loi de Kirchhoff
- → Loi d'ohm
 - Diviseur de tension
 - Résumé

LOI D'OHM

Formule

U = R.I

Utilité

Tension dans une led




Figure 3 - Calcul d'une tension dans une LED (src: chicoree.fr)

BASES D'ELECTRONIQUE

- ✓ Loi de Kirchhoff
- ✓ Loi d'ohm
- → Diviseur de tension
 - Résumé

DIVISEUR DE TENSION




Figure 4 - source Wikipedia

BASES D'ELECTRONIQUE

- ✓ Loi de Kirchhoff
- ✓ Loi d'ohm
- ✓ Diviseur de tension
- → Résumé

RESUME

- Lois fondamentales
- Tensions et intensités dans un circuit
- Maîtrise de la répartition des flux

ENTREES/SORTIES NUMERIQUES

OBJECTIFS

Interaction avec des signaux numériques
Commandes numériques et leds
Intégration de capteurs et boutons poussoirs

Entrees/Sorties numeriques

- → Sorties numériques
 - Machines à états
 - Entrées numériques
 - Circuits ouverts
 - Synthèse

SORTIES NUMERIQUES

Configuration

pinMode(broche, OUTPUT)

Ecriture en sortie

```
digitalWrite(broche, HIGH/LOW);
tone(broche, freq[, durée]) / noTone(broche) exclusif
```

Entrees/Sorties numeriques

- ✓ Sorties numériques
- → Machines à états
 - Entrées numériques
 - Circuits ouverts
 - Synthèse

MACHINE A ETAT

Principe

Etats du programme avec comportement spécifiques

Implémentation

Procédural : Entier/enum contenant l'état + switch(etat) { }

Objet : Design pattern Etat

Entrees/Sorties numeriques

- ✓ Sorties numériques
- ✓ Machines à états
- → Entrées numériques
 - Circuits ouverts
 - Synthèse

ENTREES NUMERIQUES

Configuration

pinMode(broche, INPUT/INPUT_PULLUP)

Lecture en entrée

int val = digitalRead(broche);

HIGH si > 3V, LOW si < 0.5, indéterminé sinon

INPUT_PULLUP « inverse » le signal

Sensible: Résistance 10K si reliée au 5V

Entrees/Sorties numeriques

- ✓ Sorties numériques
- ✓ Machines à états
- ✓ Entrées numériques
- → Circuits ouverts
 - Synthèse

CIRCUITS OUVERTS


Montage

Bouton poussoir relâché = circuit ouvert Nécessité de fermer le circuit avec résistance

Alternative Arduino

pinMode(broche, INPUT_PULLUP)
INPUT_PULLUP « inverse » le signal

Sensible: Résistance 10K si reliée au 5V



Entrees/Sorties numeriques

- ✓ Sorties numériques
- ✓ Machines à états
- ✓ Entrées numériques
- ✓ Circuits ouverts
- → Synthèse

ATELIER 2 — COMPTEUR BINAIRE

Sujet

• • •

Compétences

Concevoir l'électronique d'un système embarqué simple Interagir logiciellement avec des E/S numériques Respecter des contraintes de temps par programmation

RESUME

Interaction avec des signaux numériques
Commandes numériques et leds
Intégration de capteurs et boutons poussoirs

ENTREES/SORTIES ANALOGIQUES

OBJECTIFS

Nécessités liées aux signaux échantillonnés Interprétation des signaux analogiques Production d'un signal analogique

Entrees/Sorties Analogiques

- → Théorème de l'échantillonnage
 - Entrées analogiques
 - Sorties analogiques PWM
 - Résumé

ECHANTILLONNAGE

Principe




Figure 5 - src : https://www.cinenow.fr/tutoriels-guides/2094-la-notion-de-frequence-dechantillonnage

Théorème de Nyquist-Shannon

Fréquence d'échantillonnage min. = 2 x fréq. Max du signal

Entrees/Sorties Analogiques

- √ Théorème de l'échantillonnage
- → Entrées analogiques
 - Sorties analogiques PWM
 - Résumé

ENTREES ANALOGIQUES

Principe

Broches AO à A5 (A15 sur AtMega) 500µs pour une lecture

Lecture

Valeur 0 (0v) à 2¹⁰-1 (5V) analogRead(A0) Fonction map(val, 0, 1023, min, max)

Entrees/Sorties Analogiques

- √ Théorème de l'échantillonnage
- ✓ Entrées analogiques
- → Sorties analogiques PWM
 - Résumé


SORTIES ANALOGIQUES PWM

Principe

Pas de DAC sur Arduino Pulse Width Modulation

En pratique

Broches 5, 6 (980hz)
Broches 3, 9, 10, 11 (490Hz)
0 (0%) – 255 (100%)
pinMode(5, OUTPUT);
analogWrite(5, 128);



Entrees/Sorties Analogiques

- √ Théorème de l'échantillonnage
- ✓ Entrées analogiques
- ✓ Sorties analogiques PWM
- → Résumé

RESUME

Nécessités liées aux signaux échantillonnés Interprétation des signaux analogiques Production d'un signal analogique

PERIPHERIQUES

OBJECTIFS

- Classification des types de capteurs/actionneurs
- Bases de traitement du signal
- Principe des bus séries et notamment I2C

PERIPHERIQUES

→ Capteurs

Actionneurs

Bus I2C

Synthèse

CAPTEURS

Valeur unique

Potentiomètre, photosensible, température

Dérivés : Joystick analogique, ...

Valeur unique ondulatoire

Microphone, détection de vibration

Théorème de Nyquist-Shannon : Fréq. d'échantillonage

Transformée de Fourier : Spectre de fréquences

Valeurs multiplexées = Sérialisation

1 voie : bits de synchro / 2 voies : données+horloges (cf I2C)

PERIPHERIQUES

- ✓ Capteurs
- → Actionneurs
 - Bus I2C
 - Synthèse

ACTIONNEURS

Numériques simples

HIGH/LOW: ex: led

PWM: Ex: Led RGB classique (3 valeurs)

Fréquence (tone) : Buzzer

Numériques complexes

Plusieurs valeurs numériques, parallèle/série

Ex: Servo-moteur, Led RGB chainable, ...

Analogiques

Ex: Haut-parleur

PERIPHERIQUES

- ✓ Capteurs
- ✓ Actionneurs
- → Bus I2C
 - Synthèse

Bus I2C

Bus

Canal de communication auquel se greffent des/les composants d'un système informatique.

Caractéristiques

1982, V1 en 1992, v6 en 2014

3 fils: Masse, SDA (données), SDC (horloge)

100kbps à 5Mbps

Arduino: wire.h

PERIPHERIQUES

- ✓ Capteurs
- ✓ Actionneurs
- ✓ Bus I2C
- → Synthèse

ATELIER 3 — FADE IN / FADE OUT

Sujet

• • •

Compétences

Concevoir l'électronique d'un système embarqué simple Interagir logiciellement avec des E/S analogiques Respecter des contraintes de temps par programmation

RESUME

- Classification des types de capteurs/actionneurs
- Bases de traitement du signal
- Principe des bus séries et notamment I2C

SYSTEME TEMPS-REEL

OBJECTIFS

Vision des exigences temps réel
Classification selon contraintes
Implications pour le développeur
Plateforme utilisée dans ce cours

SYSTEME TEMPS-RÉEL

→ Définition

Contraintes

FreeRTOS

Synthèse

DEFINITION

Critères

Respect de contrainte temps aussi important que résultat

Domaines

Loisir: Jeu vidéo, Gyropode, Réalité augmentée, ...

Communication : VoIP, Visioconférence, Réseau mobile

Industrie/Energie: Automatisation, Régulation, ...

Transport : Aéronautique DO-178C, Rail, automobile

Médical: ISO62304

TAXONOMIE

Temps-réel dur

Tolérance d'aucune variation des contraintes de temps Non-respect de contrainte de temps = dysfonctionnement Conséquences critiques/vitales : Transport, Centrale, ...

Temps-réel souple

Non respect des contraintes temps = inutilisable / pénible Conséquences fonctionnelles : Audio/vidéo, jeux, ...

SYSTEME TEMPS-RÉEL

- ✓ Définition, Taxonomie
- → Contraintes

FreeRTOS

Synthèse

CONTRAINTES DE PROGRAMMATION

Performance

Multitâches => Scheduler, exigences + priorités Mécanismes de synchronisation

Mémoire

Statique vs dynamique Garbage collector

SYSTEME TEMPS-RÉEL

- ✓ Définition, Taxonomie
- ✓ Contraintes
- → FreeRTOS
 - Synthèse

FREERTOS

Système d'exploitation temps-réel dur

Tâche = Thread Ouvert / License MIT

Fonctionnalités

Faible encombrement cpu/mémoire Ordonnanceur préemptif/coopératif, priorité/échéance Gestion avancée des interruptions Mode faible consommation

FREERTOS

Atouts

Communauté et ressources

a:FreeRTOS (Amazon) pour IoT AWS

Utilisation commerciale libre

Personnalisation du noyau : FreeRTOSConfig.h

Marché

20% du marché Contre 22% embedded linux 19% os maison, 13% androïd

| Most Used | World | Americas | EMEA | APAC |
|-------------------|-------|----------|------|------|
| Embedded Linux | 31% | 32% | 31% | 26% |
| FreeRTOS | 27% | 25% | 24% | 37% |
| Android | 14% | 12% | 10% | 26% |

SYSTEME TEMPS-RÉEL

- ✓ Définition
- ✓ Contraintes
- ✓ FreeRTOS
- → Synthèse

RESUME

Vision des exigences temps réel
Classification selon contraintes
Implications pour le développeur
Plateforme utilisée dans ce cours

FREE RT OS

OBJECTIFS

Compilation et test d'un programme
Utilisation des E/S numériques et analogiques
Réaction aux évènements matériels
Lancement et synchronisation de tâches et timers

FREE RT OS

- → Hello world!
 - Entrées/sorties
 - Tâches et timers
 - Files, sémaphores
 - Synthèse

HELLO WORLD!

Code

```
Via putty:

cp -R ~/esp-rt/ESP8266_RTOS_SDK/examples/get-started/hello_world/ ~/mon_projet

Via VSCode + extension SSH FS:

Dans main/app_main.c, ajouter printf("Hello world !");
```

Construction/Test

```
cd ~/mon_projet
make
make flash monitor
Ctrl+$
```

FREE RT OS

- ✓ Hello world!
- → Entrées/sorties
 - Tâches et timers
 - Files, sémaphores
 - Synthèse

ENTREES/SORTIES "driver/gpio.h"

Constantes

```
GPIO_Pin_0..16/All combinables avec | GPIO_NUM_0..16 pour les valeurs de broche
```

Configuration

```
gpio_config_t c;
c.mode=GPIO_MODE_DISABLE/INPUT/OUTPUT;
c.pin_bit_mask = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
c.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE/POSEDGE/NEGEDGE/ANYEDGE;
c.pull_down_en = c.pull_up_en = 0/1;
gpio_config(&c);
```

ENTREES/SORTIES

Lecture/Ecriture

```
int n = gpio_get_level(GPIO_NUM_x);
gpio_set_level(GPIO_NUM_x, 0/1);
uint16_t val; adc_read(&val); // tout broche 6 "driver/adc.h"
```

PWM "driver/pwm.h"

```
pwm_init(period, tab_pwm, taille, tab_broches);
pwm_start(); pwm_stop(mask);
pwm_set_channel_invert(mask);
pwm_set_duties(tab); pwm_set_phases(tab); // -180..180
```

INTERRUPTIONS

Gestionnaires "driver/gpio.h"

```
gpio_install_isr_service(0);
gpio_isr_handler_add(GPIO_NUM_x, fun, NULL);
gpio_isr_handler_remove(GPIO_NUM_x);
```

Données

```
Mot clé volatile pour les globales
Appeler les méthodes « FromISR »
ex : xQueueSendFromISR(...)
```

FREE RT OS

- ✓ Hello world!
- ✓ Entrées/Sorties
- → Tâches et timers
 - Files et Sémaphores
 - Synthèse

TACHES "freertos/task.h"

Création

```
void fun(void *) { ... }
xTaskCreate(fun, 1024, NULL, 1, &task)==pdPass/pdFail
vTaskDelete();
```

Temps Ticks/ms

```
duration = pdMS_TO_TICKS(100);
vTaskDelay(duration);
TickType_t t = xTaskGetTickCount();
vTaskDelayUntil(&t, duration)
```

TIMERS "freertos/timers.h"

Création

```
void fun(TimerHandler_t t) { ... }
TimerHandler_t t = xTimerCreate("nom", period, pdTrue/pdFalse, 0, fun) ;
xTimerDelete(t) ;
```

Démarrage/Arrêt

```
xTimerStart(t) ; xTimerStartFromISR(t) ;
xTimerStop(t) ; xTimerStopFromISR(t) ;
```

FREE RT OS

- ✓ Hello world!
- ✓ Entrées/Sorties
- ✓ Tâches et timers
- → Files et Sémaphores
 - Synthèse

FILES "freertos/queue.h"

Création

```
QueueHandle_t q = xQueueCreate(nItems, itemSize);
xQueueReset(q);
xQueueDelete(q);
```

Envoi/Réception

```
xQueueSend(q, &data, portMAX_DELAY) == pdPass/errQUEUE_FULL
xQueueReceive(q, &data, portMAX_DELAY) == pdPass/errQUEUE_EMPTY
UBaseType_t n = uxQueueMessagesWaiting(q)
```

SEMAPHORES "freertos/semphr.h"

Création

```
SemaphoreHandle_t s=xSemaphoreCreateMutex();
SemaphoreHandle_t s=xSemaphoreCreateCount(5, 0);
vSemaphoreDelete(s);
```

Prendre/Laisser

```
xSemaphoreTake(s, timeout); xSemaphoreTakeFromISR(s, timeout); xSemaphoreGive(s); xSemaphoreGiveFromISR(s);
```

FREE RT OS

- ✓ Hello world!
- ✓ Entrées/sorties
- ✓ Tâches et times
- √ Files, sémaphores
- → Synthèse

ATELIER 4 – DECOUVERTE FREERTOS

Sujet

Implémenter un tri par pivot (aka quicksort) pour un tableau de 2²⁰ éléments en parallélisant grâce à des tâches FreeRTOS. Optionnel : Faire varier le nombre maximum de tâches et mesurer quel nombre apporte les meilleures performances.

Compétence

Sélectionner le système d'exploitation temps-réel adéquat Paralléliser des traitements sur un système temps réel

RESUME

Compilation et test d'un programme
Utilisation des E/S numériques et analogiques
Réaction aux évènements matériels
Lancement et synchronisation de tâches et timers

BILAN

MAINTENANT, VOUS POUVEZ...

Concevoir l'électronique d'un système embarqué simple
Interagir logiciellement avec des E/S numériques ou analogiques
Respecter des contraintes de temps par programmation
Sélectionner le système d'exploitation temps-réel adéquat
Paralléliser des traitements sur un système temps réel