条码扫描器

设置手册

M100D,M803D,M805D-V2.1

恢复出厂设置

如扫描器无法正常使用，可扫描恢复出厂设置解决。

常用结束符

无结束符 None	回车CR
回车+换行 LF+CR	跳格TAB
换行 LF	ETX

读码声音设置	
音量开启	音量关闭
音量高	音量低
触发方式	
连续模式	感应模式

大小写转换	
大小写不转换	大小写转换
全小写	全大写
正反向读码设置（反白条码设置） 开启该设置，会影响扫描速度,请在需要使用的场景开启	
正反向开启	正反向关闭

重码设置

重码延迟开启 （感应模式）	重码延迟关闭 （感应模式）
无限延迟 （感应模式）	延迟3秒 （感应模式）
重码延迟开启 （连续扫描模式）	重码延迟关闭 （连续扫描模式）
无限延迟 （连续扫描模式）	延迟3秒 （连续扫描模式）

发票识别功能	
发票功能开启	发票功能关闭
接口设置	
HID-KBW	USB COM
TTL 232 串口相关配置为：9600 波特率，8 位数据，无校验位，1 位停止位	

1200	2400
4800	9600
14400	19200
38400	57600

115200	无校验
偶校验	奇校验
语言设置	
美国	法国
意大利	德国

西班牙	土耳其Q
英国	比利时
葡萄牙语-葡萄牙	葡萄牙语-巴西
匈牙利	土耳其F
希腊	瑞典

芬兰	丹麦
捷克	奥地利（德国）
意大利（142）	俄语
俄语Typewriter	阿拉伯语
爱尔兰语	波兰语214

波兰语Programm	荷兰语
日本	泰国
克罗地亚	罗马尼亚
保加利亚	斯洛伐克
朝鲜	

增加前缀	
显示前缀-OFF	显示前缀-ON
增加前缀 例如要在条码前增加XY,查看ASCII码对照表，X=58，Y=59。依次读取以下设置码：显示前缀-ON→增加前缀→参数设置码5→8→5→9→保存设置。	

增加后缀	
显示后缀-OFF	显示后缀-ON

增加后缀

例如设置条码后增加XY,查看ASCII码对照表，X=58，Y=59。
依次读取以下设置码：

删除字符

删除字符-OFF	删除字符-ON
条码前	条码后

例如设置条码后删除2位，查看ASCII码对照表，2=02。
依次读取以下设置码：
删除字符-ON→条码后→参数设置码0→参数设置码2→保存设置

附录一：参数条码	
0	1
2	3
4	5
6	7

8	9
A	B
C	D
E	F
保存设置	

ASCII

He	De	Description	He	De	Descripti	He	De	Descripti
00	0	NUL	2B	43	+	56	86	V
01	1	SOH	2C	44	,	57	87	W
02	2	STX	2D	45	—	58	88	X
03	3	ETX	2E	46	。	59	89	Y
04	4	EOT	2F	47	/	5A	90	Z
05	5	ENQ	30	48	0	5B	91	[
06	6	ACK	31	49	1	5C	92	\
07	7	BEL	32	50	2	5D	93	]
08	8	BS(Backspa	33	51	3	5E	94	^
09	9	HT(Tab)	34	52	4	5F	95	
0A	10	LF(CTRL J)	35	53	5	60	96	`
0B	11	VT(CTRLK)	36	54	6	61	97	a
0C	12	FF(CTRLL)	37	55	7	62	98	b
0D	13	CR(Enter)	38	56	8	63	99	c
0E	14	SO(CTRL N)	39	57	9	64	10	d
0F	15	SI(CTRLO)	3A	58	:	65	10	e
10	16	DLE(CTRLP	3B	59	;	66	10	f
11	17	DC1(CTRL	3C	60	<	67	10	g
12	18	DC2(CTRL	3D	61	=	68	10	h
13	19	DC3(CTRL	3E	62	>	69	10	i
14	20	DC4(CTRLT	3F	63	?	6A	10	j
15	21	NAK(CTRL	40	64	@	6B	10	k
16	22	SYN(CTRL	41	65	A	6C	10	l
17	23	ETB(CTRL	42	66	B	6D	10	m
18	24	CAN(CTRL	43	67	C	6E	11	n
19	25	EM(CTRL Y)	44	68	D	6F	11	o
1A	26	SUB(CTRL	45	69	E	70	11	p
1B	27	ESC(ESC)	46	70	F	71	11	q
1C	28	FS(CTRL \)	47	71	G	72	11	r
1D	29	GS(CTRL])	48	72	H	73	11	s
1E	30	RS(CTRL ^)	49	73	I	74	11	t
1F	31	US(CTRL)	4A	74	J	75	11	u
20	32	(space)	4B	75	K	76	11	v
21	33	!	4C	76	L	77	11	w
22	34	"	4D	77	M	78	12	x
23	35	#	4E	78	N	79	12	y
24	36	$	4F	79	O	7A	12	z
25	37	%	50	80	P	7B	12	{
26	38	&	51	81	Q	7C	12	|
27	39	'	52	82	R	7D	12	}
28	40	(	53	83	S	7E	12	~
29	41	)	54	84	T	7F	12	DEL
2A	42	*	55	85	U			