RT-Thread完全开发手册之内部机制

资料下载

导学

download.100ask.net

- ☆视频介绍与导学(新同学请先点击这里)
- 微力同步使用教程
- GIT下载简明教程
- 百度网盘方式下载资料教程

百问网直播历史

- ●百问网直播列表
 - 。直播资料获取入口

GIT仓库

- 。学习交流答疑
- 。关于百问网(韦东山)

课程介绍

对于 RT-Thread 的掌握可以分为 3 个层次:

• 第1层: 知道怎么使用相关 API 函数

• 第2层: 知道内部机制

• 第3层: 掌握代码实现的细节, 能够移植

百问网科技在嵌入式操作系统领域深耕 13 年,能够使用 2 天(每天 6 小时)让你达到第 2 层。 这让你能够在日常开发中使用 RT-Thread 并解决疑难问题。

12月 18号 RT-Thread 开发者大会即将在深圳举行,作为 RT-Thread 的合作伙伴,我们将在12月11号全天举行一场技术直播,讲解 RT-Thread 的内部机制。

RT-Thread 的线程管理与调度、线程间通信(邮箱/消息队列/信号)、线程间同步(信号量/互 斥量/事件集)的方法,核心都是:

- 链表
- 定时器

1. RTOS 概念及线程的引入

1.1 RTOS的概念

1.1.1 用人来类比单片机程序和RTOS





妈妈要一边给小孩喂饭,一边加班跟同事微信交流,怎么办?

对于单线条的人,不能分心、不能同时做事,她只能这样做:

- 给小孩喂一口饭
- 瞄一眼电脑,有信息就去回复
- 再回来给小孩喂一口饭
- 如果小孩吃这口饭太慢,她回复同事的信息也就慢了,被同事催:你半天都不回我?
- 如果回复同事的信息要写一大堆,小孩就着急得大哭起来。

这种做法,在软件开发上就是一般的单片机开发,没有用操作系统。

对于眼明手快的人,她可以一心多用,她这样做:

- 左手拿勺子,给小孩喂饭
- 右手敲键盘, 回复同事
- 两不耽误, 小孩"以为"妈妈在专心喂饭, 同事"以为"她在专心聊天
- 但是脑子只有一个啊,虽然说"一心多用",但是谁能同时思考两件事?
- 只是她反应快,上一秒钟在考虑夹哪个菜给小孩,下一秒钟考虑给同事回复什么信息

这种做法,在软件开发上就是使用操作系统,在单片机里叫做使用RTOS。

RTOS的意思是: Real-time operating system,实时操作系统。


我们使用的Windows也是操作系统,被称为通用操作系统。使用Windows时,我们经常碰到程序卡死、 停顿的现象,日常生活中这可以忍受。

但是在电梯系统中,你按住开门键时如果没有即刻反应,即使只是慢个1秒,也会夹住人。

在专用的电子设备中,"实时性"很重要。

1.1.2 程序简单示例

```
// 经典单片机程序
void main()
{
  while (1)
     喂一口饭();
      回一个信息();
  }
}
// RTOS程序
int a;
喂饭() 栈A
   int b = 2;
   int c;
   c = b+2; ==> 1. b+2, 2. c = new val
   -----> 切换
   while (1)
   {
     喂一口饭();
}
回信息() 栈B
{
   int b;
   while (1)
     回一个信息();
  }
}
void main()
   create_task(喂饭);
   create_task(回信息);
   start_scheduler();
   while (1)
      sleep();
   }
}
```



1.1.3 提出问题

什么叫线程?回答这个问题之前,先想想怎么切换线程?怎么保存线程?

- 线程是函数吗?函数需要保存吗?函数在Flash上,不会被破坏,无需保存
- 函数执行到了哪里?需要保存吗?需要保存
- 函数里用到了全局变量,全局变量需要保存吗?全局变量在内存上,还能保存到哪里去?全局变量 无需保存
- 函数里用到了局部变量,局部变量需要保存吗?局部变量在栈里,也是在内存里,只要避免栈不被破坏即可,局部变量无需保存
- 运算的中间值需要保存吗?中间值保存在哪里?在CPU寄存器里,另一个线程也要用到CPU寄存器,所以CPU寄存器需要保存
- 函数运行了哪里:它也是一个CPU寄存器,名为"PC"
- 汇总: CPU寄存器需要保存!
- 保存在哪里? 保存在线程的栈里
- 怎么理解CPU寄存器、怎么理解栈?


1.2 ARM 架构及汇编

1.2.1 ARM架构

ARM芯片属于精简指令集计算机(RISC: Reduced Instruction Set Computor),它所用的指令比较简单,有如下特点:

- ① 对内存只有读、写指令
- ② 对于数据的运算是在CPU内部实现
- ③ 使用RISC指令的CPU复杂度小一点,易于设计


比如对于a=a+b这样的算式,需要经过下面4个步骤才可以实现:



细看这几个步骤,有些疑问:

- ① 读a, 那么a的值读出来后保存在CPU里面哪里?
- ② 读b, 那么b的值读出来后保存在CPU里面哪里?
- ③ a+b的结果又保存在哪里?

我们需要深入ARM处理器的内部。简单概括如下,我们先忽略各种CPU模式(系统模式、用户模式等等)。



CPU运行时,先去取得指令,再执行指令:

- ① 把内存a的值读入CPU寄存器R0
- ② 把内存b的值读入CPU寄存器R1
- ③把R0、R1累加,存入R0
- ④ 把RO的值写入内存a

CPU内部有r0到r15寄存器,这些寄存器有别名(下图来自<u>百度文库</u>):

arm 通用寄存器及其别名		
R#	APCS 别名	意义
R0	a1	参数/结果/scratch 寄存器 1
R1	a2	参数/结果/scratch 寄存器 2
R2	a3	参数/结果/scratch 寄存器 3
R3	a4	参数/结果/scratch 寄存器 4
R4	v1	arm 状态局部变量寄存器 1
R5	v2	arm 状态局部变量寄存器 2
R6	v3	arm 状态局部变量寄存器 3
R7	v4 / wr	arm 状态局部变量寄存器 4 / thumb 状态工作寄存器
R8	v5	arm 状态局部变量寄存器 5
R9	v6 / sb	arm 状态局部变量寄存器 6 / 在支持 RWPI 的 ATPCS 中作为静态基址寄存器
R10	v7 / sl	arm 状态局部变量寄存器 7 / 在支持数据栈检查的 ATPCS 中作为数据栈限制指针
R11	v8 / fp	arm 状态局部变量寄存器 8 / 桢指针
R12	ip	内部过程调用 scratch 寄存器
R13	sp	栈指针
R14	lr	链接寄存器
R15	рс	程序计数器

1.2.2 几条汇编指令

需要我们掌握的汇编指令并不多,只有几条:

读内存指令: LDR, 即Load之意写内存指令: STR, 即Store之意

• 加减指令: ADD、SUB

• 跳转: BL, 即Branch And Link

入栈指令: PUSH出栈指令: POP

汇编并不复杂:

加载/存储指令(LDR/STR)

- 加载指令LDR: LDR r0, [addra] 意思是将地址addrA的内容加载(存放)到r0里面
- 存储指令STR: STR r0, [addrA] 意思是将r0中的值存储到地址addrA上

加法运算指令(ADD)

加法运算指令(ADD): ADD r0,r1,r2 意思为: r0=r1+r2
 减法运算指令(SUB): SUB r0,r1,r2 意思为: r0=r1-r2

寄存器入栈/出栈指令(PUSH/POP)

- 寄存器入栈(PUSH): PUSH {r3, 1r} 意思是将寄存器r3和pc写入内存栈
 - 本质是写内存STR指令,高标号寄存器写入高地址的栈里,低标号寄存器写入低地址的 栈里
 - o Ir即r14,写入地址为 sp-4 的内存,然后: sp=sp-4
 - o r3,写入地址为 sp-4 的内存,然后: sp=sp-4
- 寄存器出栈指令(POP): POP {r3, pc} 意思是取出内存栈的数据放入r3和pc中
 - 本质是读内存LDR指令,高标号寄存器的内容来自高地址的栈,低标号寄存器的内容来 自低地址的栈
 - o 读地址为 sp 的内存存入r3, 然后: sp=sp+4
 - o 读地址为 sp的内存存入pc, 然后: sp=sp+4

1.3 函数运行的本质

如下是一个简单的程序,在配套源码的 01_arm_stack 。

主函数里调用函数 add_va1():

```
void add_val(int *pa, int *pb)
{
    volatile int tmp;

    tmp = *pa;
    tmp = tmp + *pb;
    *pa = tmp;
}

int main()
{
    int a = 1;
    int b = 2;
    add_val(&a, &b);
    return 0;
}
```

其中调用函数 add_va1()的汇编代码如下,我们加上了注释:

```
1 /* enter */
                    //进入函数,寄存器r3、1r的值,都存入内存的栈中(1r保存程序返
2 PUSH {r3,lr}
回地址)
3
4
 /* tmp = *pa; */
5 LDR r2, [r0, #0x00] //将寄存器r0的值存放到r2, 其中r0是函数的第一个参数值(ARM
ATPCS规定)
  STR r2,[sp,#0x00]
                     //将寄存器r2的值存储到sp指向的内存
6
7
8 /* tmp = tmp + *pb; */
9 LDR
        r2,[r1,#0x00]
                     //将寄存器r1的值存放到r2,其中r1是函数的第二个参数值(ARM
ATPCS规定)
10 LDR r3,[sp,#0x00] //将寄存器sp指向内存的值存放到r3
11 ADD
        r2,r2,r3 //将寄存器r2和r3相加,保存到r2
        r2,[sp,#0x00] //将寄存器r2的值存储到sp指向的内存
12 STR
13
14 /* *pa = tmp; */
        r2,[sp,#0x00] //将寄存器sp指向内存的值存放到r2
15 LDR
16 STR
        r2,[r0,#0x00] //将寄存器r2的值存储到r0,其中r0将作为函数返回值(ARM ATPCS
规定)
17
18 /* quit */
19 POP
        {r3,pc}
                    //退出函数,获取内存的栈中的数据放入r3和pc中(此时pc为1r,实现
了函数返回)
```

视频里动态演示, 重点演示栈的使用。

1.4 什么叫线程? 怎么保存线程?

现在可以回答这个问题了。

什么叫线程:运行中的函数、被暂停运行的函数

怎么保存线程:把暂停瞬间的CPU寄存器值,保存进栈里。

视频里动态演示: 在函数的某个位置, 怎么保存当前环境?

2. 创建线程的函数

```
60: int main(void)
61: {
       /* 初始化静态线程1,名称是Thread1,入口是thread1 entry */
62:
       rt_thread_init(&thread1,
63:
                                          //线程句柄
                    "thread1"
                                          //线程名字
64:
             1.函数
                    thread1 entry,
                                          //入口函数
                    RT NULL,
                                          //入口函数参数
66:
                    &thread1_stack[0],
                                          //线程栈起始地址
67:
              2.栈
                    sizeof(thread1_stack),
                                         //栈大小
68:
                    THREAD PRIORITY,
                                         //线程优先级
69:
                                         //线程时间片大小
                    THREAD TIMESLICE);
       /* 启动线程1 */
71:
72:
       rt_thread_startup(&thread1);
73:
74:
       /* 创建动态线程2,名称是thread2,入口是thread2_entry*/
75:
       thread2 = rt_thread_create("thread2",
                                                 //线程名字
77:
                            thread2_entry,
                                             //入口函数
                    1. 函数
                                             //入口函数参数
                            RT NULL.
                    2.栈
                            THREAD_STACK_SIZE, //栈大小
79:
                                             //线程优先级
                            THREAD PRIORITY,
                            THREAD TIMESLICE); //线程时间片大小
81:
       /* 判断创建结果,再启动线程2 */
84:
       if (thread2 != RT NULL)
          rt_thread_startup(thread2);
       return 0;
88: } « end main »
```

2.1 参数解析

- 线程做什么? 需要提供函数
- 线程随时会别切换,哪些寄存器保存在哪里?需要提供栈:可以实现分配(比如使用数组),也可以 动态分配
- 怎么记录这些信息: 栈在哪里? 需要有一个线程结构体

2.1.1 线程结构体

rt_thread用来表示一个线程,它的重要成员如下:

• thread->entry: 函数指针

thread->parameter: 函数参数thread->stack_addr: 栈的起始地址

• thread->stack_size: 栈大小

• thread->sp: 栈顶

• thread->init_priority: 初始优先级

• thread->current_priority: 当前优先级

• thread->init_tick: 一次能运行多少个tick

• thread->remaining_tick: 当次运行还剩多少个tick

```
/**

* Thread structure

*/
```

```
struct rt_thread
   /* rt object */
                                                     /**< the name of thread
   char name[RT_NAME_MAX];
                                                      /**< type of object */</pre>
   rt_uint8_t type;
   rt_uint8_t flags;
                                                      /**< thread's flags */
#ifdef RT_USING_MODULE
   void *module_id;
                                                      /**< id of application
module */
#endif
   rt_list_t list;
                                                      /**< the object list */
   rt_list_t tlist;
                                                      /**< the thread list */
   /* stack point and entry */
   void *sp;
                                                      /**< stack point */
   void
            *entry;
                                                      /**< entry */
   void *parameter;
void *stack_addr;
                                                      /**< parameter */
                                                      /**< stack address */
   rt_uint32_t stack_size;
                                                      /**< stack size */
   /* error code */
   rt_err_t error;
                                                      /**< error code */
   rt_uint8_t stat;
                                                      /**< thread status */
   /* priority */
                                                      /**< current priority */
   rt_uint8_t current_priority;
   rt_uint8_t init_priority;
                                                      /**< initialized
priority */
#if RT_THREAD_PRIORITY_MAX > 32
   rt_uint8_t number;
   rt_uint8_t high_mask;
#endif
   rt_uint32_t number_mask;
#if defined(RT_USING_EVENT)
   /* thread event */
   rt_uint32_t event_set:
   rt_uint8_t event_info;
#endif
#if defined(RT_USING_SIGNALS)
   rt_sigset_t sig_pending;
                                                      /**< the pending signals
                                                      /**< the mask bits of
   rt_sigset_t sig_mask;
signal */
#ifndef RT_USING_SMP
   void     *sig_ret;
                                                      /**< the return stack
pointer from signal */
#endif
   rt_sighandler_t *sig_vectors;
                                                     /**< vectors of signal
handler */
                 *si_list;
                                                      /**< the signal infor
   void
list */
```

```
#endif
    rt_ubase_t init_tick;
                                                       /**< thread's
initialized tick */
   rt_ubase_t remaining_tick;
                                                       /**< remaining tick */</pre>
   struct rt_timer thread_timer;
                                                       /**< built-in thread
timer */
   void (*cleanup)(struct rt_thread *tid);
                                                     /**< cleanup function
when thread exit */
   /* light weight process if present */
#ifdef RT_USING_LWP
   void *lwp;
#endif
   rt_uint32_t user_data;
                                                     /**< private user data
beyond this thread */
};
```

2.2 创建线程的过程

创建线程的过程,就是构造栈的过程。

函数调用关系如下:

视频里分析这个函数:

```
62: rt_uint8_t *rt_hw_stack_init(void *tentry,
                                            *parameter,
64:
                                 rt uint8 t *stack addr,
                                            *texit)
                                 void
66: {
67:
        struct stack frame *stack frame;
                           *stk;
       rt uint8 t
       unsigned long
        stk = stack addr + sizeof(rt uint32 t);
        stk = (rt uint8 t *)RT_ALIGN_DOWN((rt uint32 t)stk, 8);
       stk -= sizeof(struct stack frame);
74:
       stack_frame = (struct stack_frame *)stk;
        /* init all register */
       for (i = 0; i < sizeof(struct stack_frame) / sizeof(rt_uint32_t); i ++)</pre>
       |{
            ((rt_uint32_t *)stack_frame)[i] = 0xdeadbeef;
       }
82:
83:
       stack_frame->exception_stack_frame.r0 = (unsigned long)parameter; /* r0 : argument */
                                                                            /* r1 */
        stack_frame->exception_stack_frame.r1 = 0;
                                                                            /* r2 */
        stack_frame->exception_stack_frame.r2 = 0;
                                                                            /* r3 */
       stack frame->exception stack frame.r3 = 0;
87:
       stack_frame->exception_stack_frame.r12 = 0;
                                                                            /* r12 */
                                                                            /* lr */
        stack_frame->exception_stack_frame.lr = (unsigned long)texit;
                                                                           /* entry point, pc */
/* PSR */
        stack_frame->exception_stack_frame.pc = (unsigned long)tentry;
       stack_frame->exception_stack_frame.psr = 0x01000000L;
        /* return task's current stack address */
        return stk;
```

3. 线程的调度机制(核心是链表与定时器)

3.1 使用链表来管理线程

有很多线程都想运行,优先级各不相同,怎么管理它们?

```
rt_list_t rt_thread_priority_table[RT_THREAD_PRIORITY_MAX];
```

每个优先级,都有一个就绪链表: rt_thread_priority_table[优先级],

线程被创建后,要使用 rt_thread_startup() 来启动它,调用过程为:

```
rt_thread_startup
    rt_thread_resume(thread);
    rt_schedule_insert_thread(thread);
    /* insert thread to ready list */
        rt_list_insert_before(&(rt_thread_priority_table[thread->current_priority]),
        &(thread->tlist));
```

3.2 使用链表来理解调度机制

3.2.1 第1个线程是谁?

最高优先级的、ready list里的、第1个线程:

```
150: void rt_system_scheduler_start(void)
151: {
         register struct rt thread *to_thread;
         register rt_ubase_t highest_ready_priority;
154:
    #if RT THREAD PRIORITY MAX > 32
         register rt ubase t number;
        number = __rt_ffs(rt_thread_ready_priority_group) - 1;
        highest_ready_priority = (number << 3) + __rt_ffs(rt_thread_ready_table[number]) - 1;</pre>
160: #else
        highest_ready_priority = __rt_ffs(rt_thread_ready_priority_group) - 1;
162: #endif
164:
         /* get switch to thread */
         to_thread = rt_list_entry(rt_thread_priority_table[highest_ready_priority].next,
                                   struct rt thread,
                                   tlist);
        rt_current_thread = to thread;
         /* switch to new thread */
        rt_hw_context_switch_to((rt_uint32_t)&to_thread->sp);
174:
         /* never come back */
175: } « end rt_system_scheduler_start »
```

3.2.2 抢占

最高优先级的、ready list里的、第1个线程:

```
187: void rt_schedule(void)
188: {
        rt base t level;
         struct rt_thread *to_thread;
        struct rt_thread *from_thread;
        /* disable interrupt */
        level = rt_hw_interrupt_disable();
        /* check the scheduler is enabled or not */
        if (rt scheduler lock nest == 0)
            register rt_ubase_t highest_ready_priority;
201: #if RT THREAD PRIORITY MAX <= 32
            highest_ready_priority = __rt_ffs(rt_thread_ready_priority_group) - 1;
203: #else
204:
            register rt ubase t number;
            number = __rt_ffs(rt_thread_ready_priority_group) - 1;
            highest ready priority = (number << 3) + rt ffs(rt thread ready table[number]) - 1;
208: #endif
            /* get switch to thread */
            to_thread = rt_list_entry(rt_thread_priority_table[highest_ready_priority].next,
                                       struct rt_thread,
                                       tlist);
214:
```

3.3 使用链表和Tick来理解时间片轮转

FreeRTOS的任务轮转时:每个任务运行一个Tick。

RT-Thread的线程轮转时:每个线程可以运行指定的Tick(创建线程时指定了时间片):

在线程结构体中会记录tick数值:它运行多少个Tick,才会让出CPU资源。

创建线程时,会调用到函数_rt_thread_init(),里面会设置Tick参数:

```
/* tick init */
thread->init_tick = tick;
thread->remaining_tick = tick;
```

当前任务还可以运行多少个tick? 在thread->remaining tick中记录;

每发生一次tick中断, thread->remaining_tick减1;

当thread->remaining_tick等于0时,要让出CPU:调用 rt_thread_yield()

```
67: void rt_tick_increase(void)
68: {
69:
        struct rt thread *thread;
70:
71:
        /* increase the global tick */
72:
        ++ rt tick;
73:
        /* check time slice */
74:
        thread = rt_thread_self();
75:
76:
77:
        -- thread->remaining tick;
78:
        if (thread->remaining tick == 0)
79:
        {
            /* change to initialized tick */
80:
81:
            thread->remaining tick = thread->init tick;
82:
83:
            /* vield */
84:
            rt thread yield();
85:
86:
        /* check timer */
87:
        rt timer check();
89: } « end rt tick increase »
90:
```

rt_thread_yield()就是把当前、用完时间的线程,放到就绪链表的最后:

```
484: rt_err_t rt_thread_yield(void)
485: {
         register rt_base_t level;
486:
487:
         struct rt thread *thread;
489:
         /* disable interrupt */
490:
        level = rt_hw_interrupt_disable();
491:
492:
         /* set to current thread */
493:
        thread = rt_current_thread;
494:
495:
         /* if the thread stat is READY and on ready queue list */
         if ((thread->stat & RT_THREAD_STAT_MASK) == RT_THREAD_READY &&
496:
497:
             thread->tlist.next != thread->tlist.prev)
498:
499:
             '* remove thread from thread list */
            rt_list_remove(&(thread->tlist));
             /* put thread to end of ready queue */
            rt_list_insert_before(&(rt_thread_priority_table[thread->current_priority])
504:
                                  &(thread->tlist));
                                               当前线程时间用完,
             /* enable interrupt */
             rt_hw_interrupt_enable(level);
                                               放到ready list的最后
509:
            rt_schedule();
            return RT EOK;
```


注意:

- 如果有更高优先级线程,即使当前线程是时间片没用完,也会立刻被抢占
- 当它被抢占后,再次运行时:继续运行完剩下的时间

3.5 线程状态的切换(链表+定时器)

参考程序: RT-Thread_06_taskdelay

3.5.1 线程状态切换图



3.5.2 核心: 链表和定时器

每个线程内部都有一个定时器,它的作用非常大:所有的超时函数都依赖它。

以 rt_thread_mdelay(50) 为例,它会让当前线程挂起50ms,会先<mark>把50ms转换为Tick个数</mark>。 也可以使用 rt_thread_delay(50) ,它会让当前线程挂起50个Tick。

挂起过程:

- 把当前线程从就绪链表中取出来
- 设定定时器:
 - 。 在创建线程时已经设置了超时函数

- o thread_timer->timeout_tick = rt_tick_get() + timer->init_tick; // 当前Tick加上某个数值
- 把定时器放入链表: rt_timer_list[xxx]
- 切换线程: rt_schedule

被唤醒过程:


• 系统每隔一定时间产生Tick中断,Tick中断函数会调用 rt_tick_increase()


```
67: void rt_tick_increase(void)
68: {
69:
        struct rt thread *thread;
70:
71:
        /* increase the global tick */
72:
        ++ rt_tick;
73:
74:
        /* check time slice */
75:
        thread = rt thread self();
76:
77:
        -- thread->remaining tick;
78:
        if (thread->remaining tick == 0)
79:
            /* change to initialized tick */
80:
81:
            thread->remaining tick = thread->init tick;
82:
83:
            /* yield */
84:
            rt thread yield();
85:
        }
86:
87:
        /* check timer */
88:
        rt_timer_check();
89:
      « end rt tick increase »
90:
```

- rt_timer_check功能
 - 检查rt_timer_list[xxx]链表,找出超时的定时器,把它从链表中移除
 - o 调用定时器的超时函数: t->timeout_func(t->parameter); , 对于线程自带的定时器, 这个函数就是 rt_thread_timeout


```
832: void rt thread timeout(void *parameter)
833: {
834:
        struct rt_thread *thread;
835:
836:
        thread = (struct rt_thread *)parameter;
837:
838:
        /* thread check */
839:
        RT_ASSERT(thread != RT_NULL);
        RT ASSERT((thread->stat & RT THREAD STAT MASK) == RT THREAD SUSPEND);
840:
841:
        RT_ASSERT(rt_object_get_type((rt_object_t)thread) == RT_Object_Class_Thread);
842:
         * set error number
843:
                                         1.表示被唤醒原因是: 超时
844:
       thread->error = -RT_ETIMEOUT;
845:
        /* remove from suspend list */
846:
                                         2.它可能是因为等待队列等原因而挂起,
847:
        rt_list_remove(&(thread->tlist));
                                           先把它从这些链表中移除
848:
849:
         /* insert to schedule ready list
                                           3.把线程放入就绪链表
850:
        rt_schedule_insert_thread(thread);
851:
852:
        /* do schedule
                         4.发起调度
        rt_schedule();
854: } « end rt_thread_timeout
```


4. 消息队列(queue)






线程A向队列写入一个本地变量x:从队列的空闲消息链表中取出一个消息,把x的值拷贝进去。 这时队列中只有一个消息,所以队列的头部、尾部都指向这个消息。







4.1 核心是: 链表和定时器

有两个链表:

- 写队列不成功而挂起
- 读队列不成功而挂起

```
609: struct rt_ipc_object
693: struct rt_messagequeue
694: {
        struct rt ipc object parent;
                                                  struct rt object parent;
        void
                                                  rt list t
                                                                 suspend_thread;
                          *msg_pool;
                                          614: \ \ \;
                                                     2.从这里可以找到:
        rt_uint16 t
                          msg_size;
        rt uint16 t
                          max msgs;
                                                       读此队列不成功的线程
        rt uint16 t
                          entry;
704:
        void
                          *msg_queue_head;
        void
                          *msg_queue_tail;
        void
                          *msg_queue_free;
                                                1.从这里可以找到:
        rt_list_t
                          suspend_sender_thread;
                                                  写此队列不成功的线程
709: };
```

4.2 操作示例

参考程序: RT-Thread_08_queue

4.2.1 写队列

调用过程:

一个线程写队列时,如果队列已经满了,它会被挂起,何时被唤醒?

```
• 超时: 注意thread->errro等于"-RT_ETIMEOUT"
  832: void rt_thread_timeout(void *parameter)
  833: {
           struct rt_thread *thread;
  834:
  835:
  836:
           thread = (struct rt_thread *)parameter;
  837:
           /* thread check */
  838:
           RT_ASSERT(thread != RT_NULL);
RT_ASSERT((thread->stat & RT_THREAD_STAT_MASK) == RT_THREAD_SUSPEND);
  839:
  840:
  841:
           RT_ASSERT(rt_object_get_type((rt_object_t)thread) == RT_Object_Class_Thread);
  842:
  843:
            '* set error number */
                                             1.表示被唤醒原因是: 超时
  844:
           thread->error = -RT_ETIMEOUT;
  845:
           /* remove from suspend list */
  846:
                                              2.它可能是因为等待队列等原因而挂起,
  847:
           rt_list_remove(&(thread->tlist));
                                               先把它从这些链表中移除
  848:
  849:
           /* insert to schedule ready list
                                               3.把线程放入就绪链表
  850:
           rt_schedule_insert_thread(thread);
  851:
  852:
           /* do schedule */
                             4.发起调度
           rt_schedule();
  853:
  854: } « end rt_thread_timeout
```

• 别的线程读队列: 注意thread->errro等于默认值

```
2459:
                                             rt mg recv
          /* resume suspended thread */
2461:
         if (!rt_list_isempty(&(mq->suspend_sender_thread))) 1.有线程因为写队列而挂起?
2462:
         {
             rt_ipc_list_resume(&(mq->suspend_sender_thread)); 2.唤醒它
2464:
              /* enable interrupt */
2465:
              rt_hw_interrupt_enable(temp);
2467:
              \label{eq:rt_object_take_hook} $$RT_OBJECT_HOOK\_CALL(rt\_object\_take\_hook, (&(mq->parent.parent)));$
2469:
             rt_schedule(); 3.调度
2470:
2471:
              return RT_EOK;
        }
2473:
```