PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE FRÍO TIPO B (18 meses)			
COMPONENTE / SISTEMA	**ACCIÓN**	**TAREAS**	**NOTA**
1. Estacionar la furgoneta en la zona de enfermería y preparar el material			
COMPRESOR	**Revisión de los elementos del compresor**	Revisión del cableado del compresor y mangueras	
		Revisar fugas o rozaduras en las conexiones y mangueras	
		Apriete del soporte del compresor y poleas del adapter	
		Revisión del estado y tensión de la correa	
		Galga en el embrague del compresor	
2. Instalación del instrumental para la recuperación del refrigerante			
RECUPERACIÓN, DESHIDRATACIÓN Y CARGA DEL REFRIGERANTE	**Recuperación del refrigerante**	Recuperación del refrigerante del circuito frigorífico	
		Purga del refrigerante de la recuperadora	
	3. Instalación del instrumental para la deshidratación del circuito refrigerante		
	Deshidratación del circuito frigorífico	*Hasta alcanzar un rango objetivo relativamente estable de ~500 micrones*	
	4. Instalación del instrumental para la carga del refrigerante		
	Carga del refrigerante	**IMPORTANTE ⚠: Si no ha entrado todo el refrigerante (1,35kg), arrancar el vehículo y muy poco a poco terminar la carga por la toma de baja presión (azul), teniendo en cuenta que se carga líquido por baja y puede darle un golpe de líquido al compresor.**	
EVAPORADOR	**Revisión de los elementos del evaporador**	Revisión de fugas y roces en los evaporadores	
		Comprobación del solenoide	
		Peinado de las lamas	
		Limpieza de las conexiones y tuercas	
		Limpieza de la bandeja y fijación de resistencia de desagüe	
5. Posicionar la escalera de seguridad			
CONDENSADOR	**Revisión de la unidad condensadora**	Inspección de la unidad exterior	
		Inspección de las tuercas del filtro deshidratador y separador de aceite	
		Limpieza de la unidad exterior	
		Inspección de cableado y fusibles de la centralita	
EVAPORADOR Y CONDENSADOR	**Limpieza de evaporadores y condensador**	Limpieza del evaporador	
		Montaje de la bandeja del evaporador	
		Limpieza del condensador	
EVAPORADOR	**Revisión del funcionamiento de los ventiladores de los evaporadores**	*Mantener las puertas abiertas el mínimo tiempo posible.*	
	Comprobación y ajuste de la válvula reguladora de aspiración	**Presión lo más próximo posible a 2,4 Bar**	
	Comprobación de la temperatura con Termómetro Patrón	*La temperatura del display y el termómetro deben coincidir*	
CONDENSADOR	**Revisión del funcionamiento del ventilador del condensador y su consumo**	*La revisión no podrá realizarse hasta que se haya cargado el refrigerante de nuevo en el sistema*	
	Revisión del funcionamiento del clixon de inyección de líquido	***IMPORTANTE ⚠: Mantener el puente el mínimo tiempo posible para no provocar un golpe de líquido al compresor.***	
	Revisión del nivel de refrigerante del equipo	*Comprobar que el visor de líquido casi lleno (unos ¾, por encima de la mitad y por debajo del máximo).*	
GENERAL	**Consumo del fusible general**	***Debe estar* entre 25 y 30 A** *(fusible 40 A) .*	
	Resetear el contador horario de mantenimiento		
	Forzar el descarche		
6. Retirar la escalera de seguridad, el instrumental, la furgoneta y limpiar la zona			
Deberán registrarse todas las incidencias correctivas detectadas para resolver según proceda			