


MANUAL DE RECAMBIOS

Estación de Sellado



MANUAL DE RECAMBIOS

Estacion de Sellado

Rev 1.0

BagBio Map Packing System

Bagbio.com.ar

MANUAL DE RECAMBIOS

Estación de Sellado

Rev 1.0

BagBio Map Packing System

Bagbio.com.ar

Módulos pag 01

Unidad de Tratamiento pag 02

Selladora pag 03


Dimensiones Generales pag 04


Dimensiones Unidad Tratamiento pag 05

Dimensiones Sellador..... pag 06

Lista de Piezas..... pag 07


Esquemas electricos..... pag 08






Módulo


Sellador



Dimensiones Generales




Estación de Sellado




Dimensiones

Unidad de Tratamiento



Dimensiones

Unidad de Tratamiento



Lista de Piezas

Unidad de Tratamiento

<i>Nº de Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Código</i>
---------------------------	---------------------------	----------------------

01-06-05	Goma Teflonada	
01-05-08	Resistencia	L680-600W-220v
01-05-05	Barra Caliente	
NCU-2521	GF-200	GF-200
NCU-2509	Electrovalvula Biestable 24V	4V320-08-Valve_Body
NCU-2507	Flujometro	MF5019
NCU-2516	Elbow Connector Ø16 mm	PL1604N
NCU-2505	Bomba de Vacío	Chaioue SV100
NCU-2503	Válvula Solenoide-1pulg	1342BA08+24V/DC-1pulg
NCU-1004	Actuador Neumatico	536233 ADN-170-P
NCU-1010	Actuador Neumatico	SQD50200S
NCU-2506	Cuerpo filtro bomba	
NCU-2504	Filtro Flujometro	Filtro Flujometro 3/4'
NCU-2502	Filtro de partículas	Filtro Jumbo 1 pulg.
NCU-2510	Electroválvula Monoestable 24v	4V310-08-Valve_Body
NCU-2513	Regulador Caudal/Manometro	AirTac SR200-08

*Por partes no listadas o componentes alternativos, contacte con:
 insuter@insuter.com.ar / +54 9 351 688 8528*

Esquemas Eléctricos