### LA PLACA BASE

### ¿Qué es?

- -Es un **circuito impreso** que soporta todos los componentes y elementos de un ordenador.
- -Una buena placa **define el rendimiento del ordenador y la interoperatividad del equipo**.
- -Permite una visión de conjunto del PC.

# Northbridge Conector alimentación Memoria RAM Memoria RAM Conector de diskette Ranuras PCI BIOS Zócalo de procesador Puerto paralelo Conectores PS2 Puerto paralelo Conectores de video Conectores de audio

# Características

- -Factor de forma: determina sobre qué tipo de caja se puede montar la placa
  - XT: el formato de los PCs antiguos
  - AT: inicio de los PCs clónicos
  - Baby AT: formato menor que las normales
  - ATX: Formato actual. Desde PII. Con numerosas variantes.
- -Exigencias recomendaciones para la fabricación de placas.
- -Involucra a otros componentes del PC, como la fuente de alimentación y la caja.
- -Ubicación de componentes:
  - Procesador: cerca de la fuente para aprovechar el ventilador.
  - Memoria: accesible para el mantenimiento.
  - Conectores externos: menos cables

# Componentes más comunes

# -Zócalo del procesador:


- Es donde se inserta el procesador que ha variado con el tiempo.
- Dos tipos: Zócalo Socket y Slot.
- Desde 486 se utiliza ZIF
- Algunos tipos de zócalos:
- Socket 3: ZIF(de 237 pines) Para 486.
- Socket 7: (321 pines) para Pentium, MMX, AMD K5, K6, K6-2.
- Socket 8: 387 pines. Pentium Pro.
- Socket 370: 370 pines. PIII
- Socket A: 462 pines. AMD.Athlon y Duron.
- Socket 423 y 478: Pentium IV
- Socket 754, 939 y 940 AMD 64.
- Socket LGA 775: core 2 duo, dual core

# El chipset

- -Controla gran parte de las **funciones del procesador.**
- -El fabricante del chipset es diferente al de la placa.
- -Compuesto por **dos chips:** Northbridge y Southbridge, cada uno con sus funciones.
  - **Southbridge** ofrece: Soporte para los buses de expansión. Controlador IDE, SATA Ethernet y sonido. Controlador de USB 2.0 8 o más. Controlador de teclado.
- -Está diseñado para una sola familia de procesadores.
- -Controlador de memoria.
- -Soporte para buses específicos como AGP
- -Controlador gráfico integrado
- -Soporte para funciones de ahorro de energía
- -Calentamiento

### Otros componentes

- -Conector IDE, SATA y FDD: Conectan los discos duros y la disquetera
- -Conectores para ventilador
- -USB adicionales
- -Conectores para caja
- -Reloj del sistema
- -Jumpers
- -La BIOS, panel frontal...



## **UNIDADES DE DISCO**



- -Necesario para salvaguardar los datos tras apagar el PC.
- -Anteriormente se utilizaban disquetespara guardar datos y mantener el sistema operativo.
- -Actualmente es muy importante porque se encarga de guardar toda nuestra información.

# Dispositivos de almacenamiento más comunes

-Discos duros, CD/DVD/Blu-ray, Unidades flash, Unidades de cinta, Unidades ZIP, Unidad magneto-óptica, Disquete, Tarjetas perforadas

## Componentes físicos del disco duro tradicional

- -Carcasa: de fundición de aluminio
- -Discos de aluminio: perfectamente pulidos y recubiertos de componentes férricos
- -Motor de accionamiento de los discos: giran a altas velocidades
- -Cabeza lectora: no toca la superficie del disco, si lo hace queda dañado
- **-Motor de accionamiento de la cabeza lectora:** perfectamente calibrado para que se posicione en cada una de las pistas del disco
- -Circuito integrado: se incluye en el disco para simplificar el diseño de la placa
- -Interfaz: PATA, SATA

### Discos SSD

- -Solid State Disk
- -Más rápidos que los discos tradicionales ya que no tienen que mover partes
- -Usa chips de memoria para almacenar información
- -Se encuentran en los mismos formatos que los discos HDD
- -También tiene los mismos interfaces de conexión que los tradicionales. PATA, SATA, USB...
- -El inconveniente es que son más caros y tienen una vida limitada

# **Interfaz PATA**

- -Hasta hace poco ha sido el más común. También se puede llamar IDE
- -Permite dos discos por cable, siendo uno maestro y otro esclavo
- -Usa cables de 40 u 80 hilos
- -Versiones de ATA-1 8 MB/s hasta ATA-7 133 MB/s

### **Interfaz SATA**

- -Mejora y simplifica la conexión de los dispositivos a la placa base
- -No hace falta establecer configuración en discos
- -Permite mayores longitudes de cable que PATA
- -Se puede hacer conexión en caliente
- -Mayores tasas de transferencia que el estándar anterior



Cable PATA de 80 hilos



Cable SATA

## Estructura lógica

- -La unidad mínima de almacenamiento en el disco duro es **el sector**, que tiene un tamaño estándar de 512 Bytes. Se reparten en anillos concéntricos llamados pistas
- -El SO, mediante el sist de archivos, usa **el clúster** como unidad mín de almacenamiento. El tamaño de éste suele ser de 8 sectores (4096KB).

### **PARTICIONADO**

- -Cuando tenemos un disco duro tenemos que ajustarlo a nuestras necesidades
- -Tendremos que instalarlo en el SO, guardar los datos de usuario...
- -Aunque los sistemas modernos particionan el disco automáticamente en la instalación, conviene saber qué tipos de particiones existen.
  - **Particiones primarias:** sólo podemos establecer 4 de estas como máximo.
  - Particiones extendidas: en determinados momentos puede ser necesaria alguna más de esas 4 particiones principales, es por lo que se configura un nuevo tipo de partición en la que dentro de ella se establecen tantas particiones como como necesitemos.



# Sistemas de archivos

- -Una vez que tenemos una partición debemos establecer el sistema de archivos que indica de qué manera se van a gestionar los archivos dentro de las particiones. Para aclararlo, podemos decir que una libreta sería la partición y los renglones de la libreta son el sistema de archivos donde el usuario va a escribir sus datos de una determinada manera.
- -Existen tantos sistemas de archivos como sistemas operativos:
  - fat32 o vfat: Es el sistema de archivos tradicional de MS-DOS y las primeras versiones de Windows. Por esta razón, es considerado como un sistema universal, aunque padece de una gran fragmentación y es un poco inestable.
  - **NTFS:** Es usado a partir de Windows 2000. Es muy estable y con un alto nivel de seguridad para los archivos.
  - **Ext3:** Son los sistemas de archivos nativos de Linux. Se caracterizan por su gran eficiencia y por un alto nivel de seguridad.
  - **swap:** Es el sistema de archivos para la partición de intercambio de Linux. Todos los sistemas Linux necesitan una partición de este tipo para cargar los programas y no saturar la memoria RAM cuando se excede su capacidad.