






SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:				ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN		
DIBUJ.				NOMBRE		FIRMA		FECHA		TÍTULO:		
VERIF.										Carcasa del lado		
APROB.										de la salida		
FABR.										N.º DE DIBUJO		
CALID.										Carcasa_estator(2) ^{A3}		
										ESCALA:1:2		
										HOJA 1 DE 1		