






SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:				ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN		
DIBUJ.				NOMBRE		FIRMA		FECHA		TÍTULO:		
VERIF.										Eje de salida del lado de la salida		
APROB.										Eje_salida (1)		
FABR.										N.º DE DIBUJO		
CALID.										A3		
								MATERIAL:		ESCALA:1:1		
								PESO:		HOJA 1 DE 1		