




SECCIÓN A-A

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:				ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN			
NOMBRE				FIRMA		FECHA						TÍTULO:	
DIBUJ.												Eje de salida del lado de la polea	
VERIF.													
APROB.													
FABR.													
CALID.												N.º DE DIBUJO	
												Eje_salida(2)	
												A3	