

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:	ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.						Perno del pasador de salida	
VERIF.							
APROB.							
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A4
						Pasadores_salida	
				PESO:		ESCALA:2:1	HOJA 1 DE 1

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.