
Curs 2

Aparate de măsură electromecanice


Aparate analogice:


- Mărimea de intrare mărime electrică de măsurat
- Mărimea de ieșire- deviația unui ac indicator în raport cu o scală gradată
- Caracterul analogic mișcare continuă a acului indicator

2.1. Clasificare și marcare




- 1. mărimea de măsurat
- 2. scala aparatului (liniară, pătratică, exponențială, logaritmică)
- 3. tipul funcțional al instrumentului









cu lame vibrante




- 4. clasa de precizie
- 5. poziția de funcționare



6. tensiunea de încercare a rigidității dielectrice (în KV)



7. curentul de funcționare




- 8. normativul de standardizare
- 9. întreprinderea constructoare

10. codul aparatului

11. anul fabricației

Alte marcaje:





necesită consultarea unor instrucțiuni înainte de punerea în funcțiune

2.2. Cupluri de forțe la aparatele analogice indicatoare

x → mărimea electrică de măsurat

 $\alpha \rightarrow$ deviația acului indicator

$$x \to F \to M_a \to M_a + M_r = 0 \to \alpha = f(x)$$

 $\mathbf{F} \rightarrow$ forța generată de \mathbf{x}

 $M_a \rightarrow$ cuplu <u>activ</u> motor (produce deplasarea echipajului mobil \rightarrow rotație)

 $M_r \rightarrow \text{cuplu rezistent};$

 $\rightarrow M_r = -D\alpha$ (resorturi spirale, benzi tensiometrice, fir de torsiune)

D → cuplu rezistent specific al elementului elastic

 $M_a + M_r = 0$ \rightarrow poziția de echilibru staționar a echipajului mobil

 $\alpha = f(x) \Rightarrow \alpha \Rightarrow$ este o măsură a mărimii de intrare x

 $f(x) \rightarrow continuă = caracterul analogic$

Obs.! Există instrumente (logometre) lipsite de M_r . Asupra echipajului mobil acționează 2 cupluri active de sens opus.

$$\begin{vmatrix} x \to F_1 \to M_{a1} \\ x' \to F_2 \to M_{a2} \end{vmatrix} \Rightarrow M_{a1} + M_{a2} = 0 \Rightarrow \alpha = f\left(\frac{x}{x'}\right)$$

 $x' \rightarrow$ mărime de comparație

Ecuația generală de mișcare a echipajului mobil:

$$M_{a} + M_{r} \pm M_{f} + M_{I} + M_{F} = 0$$

$$M_a = f(x, \alpha) \rightarrow \text{cuplu activ}$$

$$M_r = -D\alpha \rightarrow \text{cuplu rezistent}$$

$$M_f = k_f \cdot G \Rightarrow$$
 cuplu de frecare (între pivoți și lagăre)

 $k_f \rightarrow$ coeficient de frecare

 $G \rightarrow$ greutatea echipajului mobil

 $M_J = -J \frac{d^2 \alpha}{dt^2}$ \Rightarrow cuplu de inerție al echipajului mobil în raport cu axa sa de rotație

 $J \rightarrow$ moment de inerție

$$\frac{d^2\alpha}{dt^2}$$
 \Rightarrow accelerația unghiulară a mișcării echipajului mobil

$$M_F = -F \frac{d\alpha}{dt}$$
 \rightarrow cuplu de amortizare (dispozitive de amortizare)

$$F \rightarrow$$
 cuplu de amortizare specific

Ecuația devine:

$$f(x,\alpha) - D\alpha \pm M_f - J\frac{d^2\alpha}{dt^2} - F\frac{d\alpha}{dt} = 0$$

Ecuația fundamentală a dinamicii echipajului mobil:

$$J\frac{d^{2}\alpha}{dt^{2}} + F\frac{d\alpha}{dt} + D\alpha \mp M_{f} = f(x,\alpha)$$