论文输入输出实例

计算机科学与技术 专业

研究生 王哲 指导老师 蒋玉明

摘要

关键词:流体力学,计算机并行,平衡点

1 example

1.1 通用数据

表 1.1 通用数据

变量	数值
管柱的长度 L	10000ft
空气中每单位长度管柱平均重量ws	6.5lbm/ft
内径r _i	1.22in
外径r _e	1.438in
外力F	20000lbf
管柱内液体密度ρ _i	15lbm/gal
环空内液体密度ρ _e	7.31lbm/gal
管柱内加压P _{is}	5000Psi
环空内加压Pes	1000Psi
封隔器通径 r_p	3.25in
r_d	?

根据表 1.1 可得

$$A_e = \pi r_e^2$$
 = 6.49sq in.
 $A_i = \pi r_e^2$ = 4.68sq in.
 A_s = $A_e - A_i$ = 1.81sq in.
 $A_p = \pi r_p^2$ = 8.29sq in.

表 1.2 单位转换表 ft 1ft=0.3048m m in mm 1in=25.4mm 1ft=12in in lbm^1 1lbm=0.454kg kg lbf 1lbf=4.45N Psi 1Mpa=145Psi Мра 1gal=0.1336808cu ft. cu ft. gal 1Psi=1lbs²/sq in. Psi lbs/sq in.

1.2 In the Absence of Fluid and Pressure

轴向应力,切向应力,径向应力的公式如下:

$$\sigma_a = \frac{F + F_b - xW_S}{A_S}$$

 $^{^1}$ 英制重量单位, 一般 lb 是表示力的单位--磅,也有时表示压力、质量 ,通用。为了区别起见,lbm 专门表示质量 ,lbf 专门表示力。 2 lb 的复数是 lbs

$$\sigma_{r} = -\left[\frac{P_{i}^{'}r_{i}^{2} - P_{e}^{'}r_{e}^{2}}{r_{e}^{2} - r_{i}^{2}}\right] + \left[\frac{P_{i}^{'} - P_{e}^{'}}{r_{e}^{2} - r_{i}^{2}}\right] \left[\frac{r_{e}^{2}r_{i}^{2}}{r_{d}^{2}}\right]$$

$$\sigma_{t} = -\left[\frac{P_{i}^{'}r_{i}^{2} - P_{e}^{'}r_{e}^{2}}{r_{e}^{2} - r_{i}^{2}}\right] - \left[\frac{P_{i}^{'} - P_{e}^{'}}{r_{e}^{2} - r_{i}^{2}}\right] \left[\frac{r_{e}^{2}r_{i}^{2}}{r_{d}^{2}}\right]$$

$$P_{i}^{'} = P_{is} + \rho_{i}(L - x) \quad P_{e}^{'} = P_{es} + \rho_{e}(L - x)$$

$$(1.1)$$

其中,F为外力, F_b 为浮力,它们的值都为 0,x表示到低端的距离。所以,位于顶部的点 x=10000ft,得出 $\sigma_a=-35912Psi$, $\sigma_r=0$, $\sigma_t=0$ 位于底部的点 x=0,得出 $\sigma_a=0$, $\sigma_r=0$, $\sigma_t=0$ 。

中立点公式如下:

$$n = \frac{F}{W_{\rm s}} \tag{1.2}$$

由于 F为 0,所以中立点为 0。

如果 F=200001bf,此时根据公式(1.1),可得顶端 $\sigma_a=-24862Psi$, $\sigma_r=0$, $\sigma_t=0$ 底端 $\sigma_a=11049.7$, $\sigma_r=0$, $\sigma_t=0$ 。根据公式(1.2)可得,n=3077ft。

1.3 In Fluid Without Pressure

此时液体的密度 ρ = 9.63lbm/gal

$$n = \frac{F}{W_s - \rho A_s} \tag{1.3}$$

$$W = W_s - \rho A_s \tag{1.4}$$

$$F_{\rm h} = \rho L A_{\rm s} \tag{1.5}$$

根据上述公式可得 W=5.595lbm/ft, $F_b=9050lbf$, F=0,所以 n=0,根据公式 (1.1),可得在项部 x=10000ft,F=0, $\sigma_a=-30912Psi$, $\sigma_r=0$, $\sigma_t=0$ 在底部 x=0, F=0, $\sigma_a=5000Psi$, $\sigma_r=5002.6Psi$, $\sigma_t=5002.6Psi$ 。

如果 F=20000lbf,此时根据公式(1.1),可得顶端 $\sigma_a=-19862Psi$, $\sigma_r=0$, $\sigma_t=0$ 底端 $\sigma_a=16050Psi$, $\sigma_r=5002.6Psi$, $\sigma_t=5002.6Psi$ 。根据公式(1.3)可得,n=3575ft。

1.4 Sealed in a Packer With Fluid

 $\rho_i = 15 lbm/gal$, $\rho_e = 7.31 lbm/gal$, $A_p = 8.29 sq$ in.

$$F_a = (A_p - A_i)P_i - (A_p - A_e)P_e$$
 (1.6)

$$W = W_s + \rho_i A_i - \rho_e A_e \tag{1.7}$$

$$F_f = A_p(P_i - P_e) \tag{1.8}$$

公式(1.8)中 F_f 不是一种真正的力,而是由可以通过公式(1.7)计算出单位长度质量的虚拟单轴系统产生的机械力等效换算而来,Lubinski称之为虚力,且通过公式(1.8)表示。

$$P_{i} = P_{is} + \rho_{i}L$$
 $P_{e} = P_{es} + \rho_{e}L$ (1.9)

$$n = \frac{F_f}{W} \tag{1.10}$$

$$\sigma_{a} = \frac{F_{a} - xW_{S}}{A_{S}} \tag{1.11}$$

如果管柱密封在一个封隔器中,允许管柱的摩擦运动,管柱的内部和外部存放不同的液体或者承受不同的压力。这种浓缩的力量需要一个更广义的方程来计算。这种力量是由Lubinski等人指出的,被称为实力并且用公式(1.6)来描述。 F_a 并不是浮力,而是由于压力产生的一种自下而上的实际存在的力。所以在公式(1.1)中用 F_a 来取代浮力计算轴向应力,变为公式(1.11)。公式(1.11)用来计算没有井底压力限制的封隔器一油管装置的轴向应力。

如果, $P_{is}=0$, $P_{es}=0$ 根据上述公式及公式(1.1),可得,w=7.681lbm/ft, $p_i=7792Psi$, $P_e=3797Psi$, $P_e=3797Psi$, $P_e=3797Psi$, $P_e=3797Psi$, $P_e=33157lbf$,n=4317ft,在顶端 x=10000ft, $\sigma_a=-24168Psi$, $\sigma_r=0$,在底端 x=0, $\sigma_a=11744Psi$, $\sigma_r=5002.6Psi$, $\sigma_t=5002.6Psi$ 。

如果 P_{is} =5000Psi, P_{es} =1000Psi。根据上述公式可得 p_i =12792Psi, P_e =4797Psi, F_a =32624lbf, F_f =66277

 $\mathbf{F}_{\mathbf{f}} = \text{fictitious}$ force in presence of no restraint in the packer,lbf

 F_a = actually existing pressure force at the lower end of the tubing subjected to no restraint in the packer ,lbf

P_{is}=surface tubing pressure, Psi

P_{es}=surface annulus pressure, Psi

参考文献

[1]DJ Hammerlindl. Basic Fluid and Pressure Forces on Oilwell Tubulars. Journal of Petroleum Technology, 1980, 32(1):153-159

附录

1 公式单位批注

公式(1.1)中F和 F_b 单位为 lbf, x 单位为 ft, W_s 单位为 lbm/ft, A_s 的单位应为 sq in.

公式(1.2)的单位为 lbf,W。的单位为 lbm/ft。

公式(1.3)、(1.4)与(1.5)中,F和 F_b 单位为Ibf, W_s 单位为Ibm/ft, ρ 的单位应该由Ibm/gal转化为Ibm/cu ft, A_s 的单位应由sq in.转化为sq ft。

公式(1.6),(1.8)中, $A_{\rm p}$ 、 $A_{\rm i}$ 、 $A_{\rm e}$ 的单位为sq in. P_i 、 P_e 的单位为Psi。

公式(1.7)中, W_s 的单位为Ibm/ft, ρ_i 和 ρ_e 的单位应该由Ibm/gal转化为Ibm/cuft, A_i 、 A_e 的单位由sq in.转化为sq ft。

公式(1.9)中, P_{is} 和 P_{es} 的单位为Psi, ρ_i 和 ρ_e 的单位应该由Ibm/gal转化为Ibm/cu in. L的单位应该由t转化为in.