# 论文输入输出实例

计算机科学与技术 专业

研究生 王哲 指导老师 蒋玉明

## 摘要

关键词:流体力学,计算机并行,平衡点

## 1 example

## 1.1 通用数据

表格 1.1 通用数据

| 变量                    | 数值                       |
|-----------------------|--------------------------|
| 管柱的长度 L               | 10000ft                  |
| 空气中每单位长度管柱平均重量ws      | 6.5lbm/ft                |
| 内径 $r_i$              | 1.22in                   |
| 外径r <sub>e</sub>      | 1.438in                  |
| 外力F                   | 20000lbf                 |
| 管柱内液体密度ρ <sub>i</sub> | 15lbm/gal                |
| 环空内液体密度ρ <sub>e</sub> | 7.31lbm/gal              |
| 管柱内加压P <sub>is</sub>  | 5000Psi                  |
| 环空内加压Pes              | 1000Psi                  |
| 封隔器通径 $r_p$           | 3.25in                   |
| $r_d$                 | $\frac{1}{2}(r_e + r_i)$ |




图 1.1  $r_i$ ,  $r_e$ 和 $r_d$ 示意图

根据表 1.1 可得

$$A_e = \pi r_e^2$$
 = 6.49sq in.   
  $A_i = \pi r_e^2$  = 4.68sq in.   
  $A_s$  =  $A_e - A_i =$  1.81sq in.   
  $A_p = \pi r_p^2$  = 8.29sq in.

| ft               | m          | 1ft=0.3048m          |
|------------------|------------|----------------------|
| in               | mm         | 1in=25.4mm           |
| ft               | in         | 1ft=12in             |
| lbm <sup>1</sup> | kg         | 1lbm=0.454kg         |
| lbf              | N          | 1lbf=4.45N           |
| Мра              | Psi        | 1Mpa=145Psi          |
| gal              | cu ft.     | 1gal=0.1336808cu ft. |
| Psi              | lbs/sq in. | 1Psi=1lbs²/sq in.    |

表格 1.2 单位转换表

#### 1.2 In the Absence of Fluid and Pressure

轴向应力公式:

$$\sigma_a = \frac{F + F_b - x W_S}{A_S} \tag{1.1}$$

径向应力公式:

$$\sigma_r = -\left[\frac{p_i' r_i^2 - p_e' r_e^2}{r_e^2 - r_i^2}\right] + \left[\frac{p_i' - p_e'}{r_e^2 - r_i^2}\right] \left[\frac{r_e^2 r_i^2}{r_d^2}\right]$$
(1.2)

轴向应力公式:

$$\sigma_{t} = -\left[\frac{P_{i}^{'}r_{i}^{2} - P_{e}^{'}r_{e}^{2}}{r_{e}^{2} - r_{i}^{2}}\right] - \left[\frac{P_{i}^{'} - P_{e}^{'}}{r_{e}^{2} - r_{i}^{2}}\right] \left[\frac{r_{e}^{2}r_{i}^{2}}{r_{d}^{2}}\right]$$

$$P_{i}^{'} = P_{is} + \rho_{i}(L - x) \quad P_{e}^{'} = P_{es} + \rho_{e}(L - x)$$
(1.3)

其中,F为外力, $F_b$ 为浮力,它们的值都为 O,X表示到低端的距离。所以, 位于顶部的点 x=10000ft, 得出 $\sigma_a=-35912Psi$ ,  $\sigma_r=0$ ,  $\sigma_t=0$ 位于底部的点 x=0, 得出 $\sigma_a = 0$ , $\sigma_r = 0$ , $\sigma_t = 0$ 。

中立点公式如下:

$$n = \frac{F}{W_s} \tag{1.4}$$

由于 F为 0, 所以中立点为 0。

如果 F=20000lbf, 此时根据公式 (1.1)(1.2)(1.3), 可得顶端 $\sigma_a = -24862Psi$ ,  $\sigma_r=0,\;\sigma_t=0$ 底端 $\sigma_a=11049.7,\;\sigma_r=0,\;\sigma_t=0$ 。根据公式(1.4)可得,n=3077ft。

#### 1.3 In Fluid Without Pressure

此时液体的密度 $\rho = 9.63lbm/gal$ 

$$n = \frac{F}{W_S - \rho A_S} \tag{1.5}$$

 $<sup>^{1}</sup>$ 英制重量单位, 一般 lb 是表示力的单位--磅,也有时表示压力、质量 ,通用。为了区别起见,lbm 专门表示质量 ,lbf 专门表示力。  $^{2}$  lb 的复数是 lbs

$$W = W_s - \rho A_s \tag{1.6}$$

$$F_b = \rho L A_s \tag{1.7}$$

根据上述公式可得 W=5.595lbm/ft,  $F_b=9050lbf$ , F=0,所以 n=0,根据公式 (1.1)(1.2)(1.3),可得在顶部 x=10000ft, F=0,  $\sigma_a=-30912Psi$ ,  $\sigma_r=0$ ,  $\sigma_t=0$ 在底部 x=0, F=0,  $\sigma_a=5000Psi$ ,  $\sigma_r=5002.6Psi$ ,  $\sigma_t=5002.6Psi$ .

如果 F=20000lbf, 此时根据公式 (1.1)(1.2)(1.3), 可得顶端 $\sigma_a=-19862Psi$ ,  $\sigma_r=0$ ,  $\sigma_t=0$ 底端 $\sigma_a=16050Psi$ ,  $\sigma_r=5002.6Psi$ ,  $\sigma_t=5002.6Psi$ 。根据公式(1.4)可得, n=3575ft。

#### 1.4 Sealed in a Packer With Fluid

 $\rho_i = 15 lbm/gal, \ \rho_e = 7.31 lbm/gal, \ A_p = 8.29 sq in.$ 

$$F_a = (A_p - A_i)P_i - (A_p - A_e)P_e$$
 (1.8)

$$W = W_s + \rho_i A_i - \rho_e A_e \tag{1.9}$$

$$F_f = A_n(P_i - P_e)$$
 (1.10)

公式(1.10)中 $F_f$ 不是一种真正的力,而是由可以通过公式(1.9)计算出单位长度质量的虚拟单轴系统产生的机械力等效换算而来,Lubinski称之为虚力,且通过公式(1.10)表示。

$$P_{i} = P_{is} + \rho_{i}L \quad P_{e} = P_{es} + \rho_{e}L$$
 (1.11)

$$n = \frac{F_f}{W} \tag{1.12}$$

$$\sigma_a = \frac{F_a - xW_S}{A_S} \tag{1.13}$$

如果管柱密封在一个封隔器中,允许管柱的摩擦运动,管柱的内部和外部存放不同的液体或者承受不同的压力。这种浓缩的力量需要一个更广义的方程来计算。这种力量是由Lubinski等人指出的,被称为实力并且用公式(1.8)来描述。 $F_a$ 并不是浮力,而是由于压力产生的一种自下而上的实际存在的力。所以在公式(1.1)中用 $F_a$ 来取代浮力计算轴向应力,变为公式(1.13)。公式(1.13)用来计算没有井底压力限制的封隔器一油管装置的轴向应力。

如果, $P_{is}=0$ , $P_{es}=0$ 根据上述公式及公式(1.3),可得,w=7.681lbm/ft,  $p_i=7792Psi$ , $P_e=3797Psi$ , $P_a=21256lbf$ , $P_f=33157lbf$   $P_f=33$ 

如果 $P_{is}$ =5000Psi,  $P_{es}$ =1000Psi。根据上述公式可得 $p_i$  = 12792Psi, $P_e$  = 4797Psi,  $F_a$  = 37624lbf,  $F_f$  = 66277lbf, n=8630ft, 在顶端 x=10000ft,  $P_i^{'}$  = 5000Psi,  $P_e^{'}$  = 1000Psi,  $\sigma_a$ =-15127Psi,  $\sigma_r$  = 2753Psi,  $\sigma_t$  = -21439Psi在底端 x=0,  $P_i^{'}$  = 12792Psi,  $P_e^{'}$  = 4797Psi,  $\sigma_a$ =2078Psi,  $\sigma_r$  = 8303Psi,  $\sigma_t$  = -40053Psi .

#### 术语:

 $\sigma_a$  = axial stress, psi (Pa) 轴向应力

 $\sigma_r$  = radial stress, psi (Pa) 径向应力

 $\sigma_t = tangential stress, psi (Pa) 切向应力$ 

F= externally applied force (positive if a compression), lbf(N) 施加的外力

 $F_b = force\ of\ buoyancy,\ lbf(N)$  浮力

 $W_s$  = average weight in air of the tube per unit length, Ibm/in. (g/mm) 空气中的每单位长度的管平均重量

x= distance from the lower end, in. (mm) 到底端的距离

 $A_S = cross$ -sectional area of the tubing wall, sq in.(mm2) 管壁的横截面积

*P<sub>e</sub> = pressure outside the tube at the lower end, psi (Pa)* 管柱下端外压

 $P_i$  = pressure inside the tube at the lower end, psi (Pa) 管柱下端内压

P'<sub>e</sub> = pressure outside the tube at the desired depth, psi (Pa) 管柱期望深度的外压

Pi' = pressure inside the tube at the desired depth, psi (Pa) 管柱期望深度的内压

A<sub>P</sub> = area corresponding to packer bore ID, sq in. (mm2)

A<sub>i</sub>= area corresponding to tubing ID, sq in. (mm2)

 $A_e$ = area corresponding to tubing OD, sq in. (mm2)

F<sub>f</sub> = fictitious force in presence of no restraint in the packer,lbf

 $F_a$ = actually existing pressure force at the lower end of the tubing subjected to no restraint in the packer ,lbf

P<sub>is</sub>=surface tubing pressure, Psi

Pes=surface annulus pressure, Psi

### 参考文献

[1]DJ Hammerlindl. Basic Fluid and Pressure Forces on Oilwell Tubulars. Journal of Petroleum Technology, 1980, 32(1):153-159

### 附录

#### 1 公式单位批注

公式(1.1)中F和 $F_b$ 单位为 lbf, x 单位为 ft,  $W_s$ 单位为 lbm/ft,  $A_s$ 的单位应为 sq in.

公式(1.4)的单位为 lbf, $W_s$ 的单位为 lbm/ft。

公式(1.5)、(1.6)与(1.7)中,F和 $F_b$ 单位为Ibf, $W_s$ 单位为Ibm/ft, $\rho$ 的单位应该由Ibm/gal转化为Ibm/cu ft, $A_s$ 的单位应由sq in.转化为sq ft。

公式(1.8),(1.10)中, $A_{\rm p}$ 、 $A_{\rm i}$ 、 $A_{\rm e}$ 的单位为sq in.  $P_i$ 、 $P_e$ 的单位为Psi。

公式(1.9)中, $W_s$ 的单位为Ibm/ft, $\rho_i$ 和 $\rho_e$ 的单位应该由Ibm/gal转化为Ibm/cuft, $A_i$ 、 $A_e$ 的单位由sq in.转化为sq ft。

公式(1.11)中, $P_{is}$ 和 $P_{es}$ 的单位为Psi, $\rho_i$ 和 $\rho_e$ 的单位应该由Ibm/gal转化为Ibm/cu in.L的单位应该由ft转化为in.