

Klemmenplan

X1 – Phase L (230 V)

Klemme	Anschluss
X1:1	Zuleitung L (Steckdose)
X1:2	L → 12 V Netzteil
X1:3	L → 5 V Netzteil
X1:4	L → Relais COM
X1:5	frei

X2 – Neutraleiter N (230 V)

Klemme	Anschluss
X2:1	Zuleitung N (Steckdose)
X2:2	N → 12 V Netzteil
X2:3	N → 5 V Netzteil
X2:4	N → Motor
X2:5	frei

X3 – +12 V

Klemme	Anschluss
X3:1	+12 V vom Netzteil
X3:2	Sensor unten braun
X3:3	Sensor oben braun
X3:4	PC817 INPUT+ (unten)
X3:5	PC817 INPUT+ (oben)

X4 – 0 V / GND

Klemme	Anschluss
X4:1	0 V Netzteil
X4:2	Sensor unten blau
X4:3	Sensor oben blau

X5 – Sensor unten Signal

Klemme	Anschluss
X5:1	PC817 INPUT– (unten)
X5:2	Sensor unten schwarz

X6 – Sensor oben Signal

Klemme	Anschluss
X6:1	PC817 INPUT– (oben)
X6:2	Sensor oben schwarz

Direkte Verbindungen

- PC817 (unten) OUT → Arduino **D2**
 - PC817 (oben) OUT → Arduino **D3**
 - Relais IN → Arduino **D8**
 - Relais DC+ → 5 V Arduino
 - Relais DC– → GND Arduino
-

Motoranschluss

- **L:** Steckdose → X1 → Relais COM → Relais NO → Motor
 - **N:** Steckdose → X2 → Motor
-

Funktionsbeschreibung

- Fass leer (unten frei) → Nachfüllen nach Verzögerung
- Fass voll (oben aktiv) → Motor AUS
- Oben aktiv & unten frei → **Fehler, kein Nachfüllen**