

IQ Inventory

инвентаризация материальных ценностей

версия 1.0

Руководство администратора

© ООО «Умный склад» Москва 2013

Содержание

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ IQ INVENTORY	3
1.1	Назначение	3
1.2	Системные требования	4
2	УСТАНОВКА И ЗАПУСК IQ INVENTORY НА ТСД	5
2.1	Копирование файлов IQ Inventory	5
2.2	Установка необходимых компонентов Microsoft	5
2.3	Получение лицензионного ключа	6
2.4	Настройка обмена данными с учетной системой	6
3 ЦЕ	ОТКРЫТЫЙ ФОРМАТ ОБМЕНА ДАННЫМИ «IQ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ННОСТИ»	12
3.1	Общая характеристика	12
3.2	Базовые форматы (классы) XML-документов	12
3.3	Документы, направляемые из учетной системы в IQ Inventory	19
3.4	Документы, направляемые из IQ Inventory в учетную систему	20

1 Общие сведения об IQ Inventory

1.1 Назначение

IQ Inventory Программа позволяет использовать сбора (ТСД) терминалы данных ДЛЯ проведения инвентаризации, приемки, передачи и перемещения имущества (основных средств и других материальных ценностей), учет которого ведется в учетной системе (конфигурации 1С 8.2) «IQ Материальные ценности» (поставляется компанией IQ Sklad) или В аналогичных учетных системах сторонних обмена производителей, реализующих открытый формат данными «IQ Материальные ценности».

IQ Inventory, работая совместно с учетной системой, позволяет:

- идентифицировать материальные ценности (объекты учета),
 помещения и материально-ответственных лиц по
 присвоенным им штрихкодам или RFID-меткам;
- выполнять привязку штрихкодов и RFID-меток к объектам учета, помещениям и материально-ответственным лицам; распечатывать на мобильном принтере карточки объектов учета; перезаписывать RFID-метки;
- проводить инвентаризацию по заданию из учетной системы,
 создавать и заполнять инвентаризационные ведомости;

выполнять приемку новых материальных ценностей,
 осуществлять передачу и перемещение объектов учета,
 направляя соответствующие документы в учетную систему.

Некоторые из перечисленных функций недоступны, если IQ Inventory выполняется на ТСД без RFID-считывателя; если отсутствует совместимый мобильный принтер этикеток. Кроме того, некоторые из названных функций недоступны в версии IQ Inventory Compact Edition.

1.2 Системные требования

Программа IQ Inventory совместима ТСД Motorola (Symbol) MC31XX, MC2180, MC91XX и ТСД Alien ALH-9011, обладающими следующими свойствами:

- 1. Операционная система: Microsoft Windows CE 6.0 или Microsoft Windows Mobile 6.0 или 6.5. Работа программы под управлением других ОС не гарантируется.
- 2. Установленный пакет .NET Compact Framework 3.5 (входит в комплект поставки IQ Inventory, а также может быть загружен с официального сайта компании Microsoft).
- 3. Установленный пакет MS SQL Server Compact Edition 3.5 (входит в комплект поставки IQ Inventory, а также может быть загружен с официального сайта компании Microsoft).

2 Установка и запуск IQ Inventory на ТСД

Перед установкой IQ Inventory на терминал сбора данных (ТСД) убедитесь, что модель ТСД и версия установленной на нем операционной системы соответствуют системным требованиям программы.

2.1 Копирование файлов IQ Inventory

При распаковке дистрибутива IQ Inventory (setup.exe) на системном диске персонального компьютера создается папка Program Files\IQ Inventory\ (или Program Files (x86)\IQ Inventory\) со следующим содержимым:

•••

Необходимо скопировать (используя «Проводник») папку IQ Inventory TSD на ТСД (например, в стандартную папку Application).

2.2 Установка необходимых компонентов Microsoft

2.2.1 Установка (переустановка) пакета .NET Compact Framework 3.5

Пакет .NET CF 3.5 является стандартным компонентом операционной системы, установленной на совместимом с IQ Inventory терминале сбора данных, поэтому, как правило, в переустановке .NET CF нет необходимости.

2.2.2 Установка пакета MS SQL Server Compact Edition 3.5

Используя «Проводник» (File Explorer) на ТСД, зайти в папку SQL Server CE, находящуюся в папке IQ Inventory TSD, и

последовательно открыть (запустить) все три файла *.cab, расположенные в этой папке.

2.3 Получение лицензионного ключа

После записи на ТСД файлов программы и установки MS SQL Server CE необходимо получить у поставщика программы лицензионный ключ – особый файл, дающий возможность запускать программу IQ Inventory на данном ТСД.

Для получения лицензионного ключа следует:

- 1. Запустить на ТСД исполняемый файл IqInventory.exe.
- 2. Выйти из программы IQ Inventory.
- 3. Отправить файл Settings.dat из папки с программой (в этот файл программой записан серийный номер ТСД) по электронной почте на адрес support@iqsklad.ru. В теме письма указать «Запрос лицензии», в тексте письма указать реквизиты (контактные данные) лица, запрашивающего лицензионный ключ, и версию IQ Inventory, для которой запрашивается лицензионный ключ: бесплатная демоверсия, полная версия или сотраст-версия.
- 4. Получить по электронной почте ответ, к которому будет прикреплен лицензионный ключ (файл license.lic). Этот файл нужно скопировать в папку с программой (на ТСД).

По всем вопросам, связанным с получением лицензионного ключа, можно обратиться в компанию IQ Sklad: к вашему менеджеру (при наличии уже заключенного договора

или оплаченного счета) или в отдел технической поддержки.
Контактные реквизиты приведены на сайте <u>www.iqsklad.ru</u>.

2.4 Настройка обмена данными с учетной системой

2.4.1 Краткая характеристика механизма обмена данными

Обмен данными между программой и учетной системой основан на передаче ХМL-файлов. Из учетной системы на ТСД направляются файлы со справочниками (далее, для краткости, именуемые базой данных, БД) и документы-задания. ТСД отправляет в учетную систему заполненные документы: выполненные задания, записи о новых принятых материальных ценностях, записи о совершенных перемещениях и передачах МЦ.

Формат ХМL-файлов, используемых для обмена данными между ТСД и учетной системой, подробно описан в последнем разделе настоящей инструкции. Использование открытого ХМL-формата позволяет организовать работу IQ Inventory в связке с любой учетной системой, со стороны которой будет реализован обмен в этом формате. Компания IQ Sklad предлагает для совместной работы с IQ Inventory собственную учетную систему (конфигурацию 1С 8.2) «IQ Материальные ценности».

Для того чтобы выгруженные из учетной системы файлы (БД и задания) были загружены терминальной программой, эти файлы должны быть помещены в папку Exchange\In\, расположенную в папке с программой (на ТСД). Исходящие документы программа на ТСД помещает в папку Exchange\Out\.

Эти папки создаются автоматически при первом запуске программы.

При возможности подключения ТСД отсутствии Κ локальной сети, обмен файлами можно осуществлять через кредл (док-станцию) путем явного копирования файлов в/из Такое файлов названных папок. явное копирование рекомендуется осуществлять во время работы программы на ТСД.

Рекомендуется подключить ТСД к беспроводной локальной сети, к которой имеет доступ учетная система. В этом случае обмен файлами может осуществляться автоматически в режиме онлайн с помощью специальной службы обмена, входящей в комплект поставки IQ Inventory. Эта служба обеспечит обмен файлами и в случаях, когда подключение ТСД к локальной сети периодически обрывается (например, когда ТСД временно выходит за пределы области действия WiFi-точки доступа, или когда ТСД лишь на время подключается к локальной сети проводным соединением).

Если обмен данными между ТСД и учетной системой планируется осуществлять посредством локальной сети Windows-(рекомендуемый вариант), TO на одном ИЗ компьютеров, доступных учетной системе, должна развернута служба обмена данными IQ Inventory, а все ТСД должны быть правильно настроены для подключения к этой службе.


2.4.2 Служба обмена файлами IQ Inventory

В комплект IQ Inventory входит служба обмена файлами (далее – служба). Служба представляет собой приложение для настольной операционной системы Windows.

2.4.2.1 Копирование службы и создание общей папки для обмена файлами

Служба должна работать на одном из компьютеров в локальной сети. После установки IQ Inventory необходимо скопировать папку IQ File Exchange Service (расположенную в папке Program Files\IQ Inventory\) на целевой компьютер.

На стороне учетной системы должна существовать папка, доступная одновременно учетной системе и службе обмена. Эта папка для обмена может иметь любое имя (на рисунке ниже – Обмен_с_ТСД), и должна содержать вложенные папки – по одной на каждый ТСД, с которым предполагается обмен. Названия этих вложенных папок должны совпадать с идентификационными номерами соответствующих ТСД (на рисунке ниже – 00000111 и 00000122). Идентификационный номер ТСД можно узнать в окне «Настройки» программы IQ Inventory. Каждая такая папка должна содержать две папки: In (для входящих в учетную систему файлов) и Out (для исходящих на ТСД файлов):



Перечисленные могут быть папки созданы администратором системы, или учетной системой (если учетная система реализует эту функцию), или же самой службой. В настройках службы в любом случае должен быть указан полный путь к папке обмена. Для этого необходимо вручную (с помощью «Блокнота») внести изменения в файл Settings, расположенный в папке со службой: ввести полный путь к папке <ExchangeFolderFullName> обмена словами между И </ExchangeFolderFullName>, например:

<ExchangeFolderFullName>D:\Обмен_c_ТСД\</ExchangeFolderFullName>

После сохранения файла Settings следует запустить службу (файл IqFileExchangeServiceHost.exe). При запуске службы папка для обмена (в примере – D:\Обмен_c_TCД\) будет создана (если до запуска службы она не существовала).

Вложенные в папку для обмена папки (с именами, совпадающими с идентификационными номерами терминалов) будут автоматически созданы службой в момент первого обращения ТСД к службе, либо должны быть созданы вручную,

если планируется выполнять выгрузку данных из учетной системы в эти папки до первого обращения ТСД к службе.


2.4.2.2 Настройка сетевых параметров службы

Сетевой обмен данными служба осуществляет протоколу http. Клиенты службы (терминалы сбора данных) должны иметь сетевой доступ к машине, на которой работает служба. В настройках службы (файл IqFileExchangeServiceHost.exe.CONFIG В папке службы) можно изменить номер порта, через который ТСД будут подключаться к службе. По умолчанию используется порт с номером 8092.

2.4.3 Настройка параметров связи в терминальной программе

Чтобы терминальная программа IQ Inventory получила доступ к службе обмена файлами, развернутой на одном из компьютеров в локальной сети, необходимо указать IP-адрес этого ПК и номер порта, через который будет устанавливаться соединение, в настройках IQ Inventory.

Настройки параметров связи задаются на странице «Связь» формы настроек. Форма настроек открывается кнопкой «Настройки» на закладке «Сервис» главного меню программы:



В полях ввода указывается IP-адрес машины, на которой запущена служба обмена файлами, и порт (порт определяется настройками развернутой службы, по умолчанию – 8092). Изменения, вносимые в эти поля, вступают в силу только после перезагрузки программы IQ Inventory.

Кнопка «Тест связи» предназначена для проверки соединения со службой обмена. После нажатия на нее выводится сообщение о наличии связи.

На странице «Версия» окна настроек в поле «Идентификационный номер ТСД» выводится серийный номер терминала. На стороне службы обмена этот номер используется для различения файлов, предназначенных именно для данного терминала.

3 Открытый формат обмена данными «IQ Материальные ценности»

3.1 Общая характеристика

В настоящем разделе описан механизм обмена данными между терминальной программой IQ Inventory и учетной системой (конфигурацией 1С 8.2) «IQ Материальные ценности», или любой другой учетной системой, реализующей описанный ниже открытый формат обмена).

Обмен данными между учетной системой и терминальной программой IQ Inventory основан на передаче XML-файлов. Передача файлов может осуществляться службой обмена файлами, входящей в состав IQ Inventory, либо другим способом по выбору администратора учетной системы (например, простым копированием файлов «вручную»).

IQ Inventory получает из учетной системы файлы двух классов: задания (незаполненные ведомости) и справочники (собственно база данных). В учетную систему IQ Inventory направляет результаты выполнения заданий (заполненные ведомости) и документы с сообщениями об изменениях реквизитов существующих МЦ или о заведении новых МЦ. В следующих параграфах дается подробная спецификация всех видов документов.

3.2 Базовые форматы (классы) ХМL-документов

Корневым элементом всех документов, получаемых и отсылаемых IQ Inventory, является <IqExchangeDocument>. В заголовке документа должны быть определены следующие пространства имен:

```
<?xml version="1.0"?>
<IqExchangeDocument xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
. . .
</IqExchangeDocument>
```

Файлы документов должны иметь расширение *.xml.

Определено два класса документов: задания (ведомости) и справочники (фрагменты базы данных). Конкретные документы принадлежат одному из этих классов; различаются конкретные документы префиксами в именах файлов и значениями атрибутов.

3.2.1 Справочник (обновление БД) – файлы класса database-*.xml

Документы данного класса служат для передачи на ТСД записей (МЦ. помещений, МОЛов, ИЗ справочников номенклатуры). Из учетной системы на ТСД в этих документах выгружаются справочники целиком или фрагменты справочников – наборы измененных в учетной системе записей. Из терминальной программы в учетную систему документы данного класса не направляются.

Имя файла у документов данного класса должно начинаться с префикса database-.

Внутри корневого контейнера <IqExchangeDocument> могут быть размещены (в количестве 0 или 1) в любом порядке следующие элементы-контейнеры:

- Items записи справочника «Материальные ценности».
- Commodities записи справочника номенклатуры (наименования типов МЦ).
- Persons записи справочника «Материально-ответственные лица).
- Locations записи справочника «Помещения».

Любой из названных элементов может отсутствовать в документе. Если элемент присутствует в документе, допускается его наполненность (контейнер может быть пустым).

Контейнеры заполняются элементами <Entry>. Допустимые атрибуты и вложенные элементы <Entry> определяются типом контейнера (Items, Commodities, Persons или Locations).

3.2.1.1 Контейнер Items (МЦ)

Для записей <Entry> контейнера <Items> определены следующие атрибуты и вложенные элементы:

Атрибут Назначение Примечание		
-----------------------------------	--	--

Guid	Уникальный идентификатор МЦ	Уникальные идентификаторы назначаются учетной
Location	Уникальный идентификатор помещения, к которому приписана МЦ	системой. Они имеют вид «000000000-0000-0000-0000-0000-0000-00
Person	Уникальный идентификатор МОЛа, к которому приписана МЦ	и 4 дефиса). На стороне IQ Inventory уникальный идентификатор является первичным ключом, по которому идентифицируются МЦ, помещения и МОЛы.
Description	Наименование МЦ	
ArticleNumber	Инвентарный номер МЦ	Вспомогательный атрибут. Может быть не указан, может быть неуникальным.
Picture	Имя файла с фотографией МЦ	B IQ Inventory версии 1.0 данный атрибут игнорируется
Codes	Контейнер, содержащий привязанные к МЦ коды (штрихкоды и RFID-метки)	Каждый элемент контейнера имеет атрибуты Туре – тип кода (например, «EAN13») и Value – значение

3.2.1.2 Контейнер Commodities (номенклатура)

Для записей <Entry> контейнера <Commodities> определены следующие атрибуты и вложенные элементы:

Атрибут	Назначение	Примечание
Description	Наименование	
	типа МЦ	

3.2.1.3 Контейнер Persons (материально-ответственные лица)

Для записей <Entry> контейнера <Persons> определены следующие атрибуты и вложенные элементы:

Атрибут	Назначение	Примечание	
Guid Уникальный		Аналогично Guid у записей	
	идентификатор	из контейнера Items	
	МОЛа	(см.выше)	
Description	Текстовое	IQ Inventory версии 1	
	представление	интерпретирует этот атрибут	
	МОЛа	как ФИО МОЛа.	
Codes	Контейнер,	Аналогично Codes у записей	
	содержащий	из контейнера Items	
	привязанные к	(см.выше)	
	МОЛу коды		
	(штрихкоды и		
	RFID-метки)		
JobTitle	Наименование	В IQ Inventory версии 1 эти	
	должности	атрибуты игнорируются	
Name	Имя		
Patronymic	Отчество		

Surname Фамилия	
-----------------	--

3.2.1.4 Контейнер Locations (помещения)

Для записей <Entry> контейнера <Locations> определены следующие атрибуты и вложенные элементы:

Атрибут	Назначение	Примечание	
Guid	Уникальный	Аналогично Guid у записей	
	идентификатор	из контейнера Items	
	помещения	(см.выше)	
Description	Наименование		
	помещения		
Person	Уникальный	В IQ Inventory версии 1.0	
	идентификатор	данный атрибут	
	МОЛа,	игнорируется	
	являющегося		
	ответственным по		
	умолчанию для		
	данного		
	помещения		
Codes	Контейнер,	Аналогично Codes у записей	
	содержащий	из контейнера Items	
	привязанные к	(см.выше)	
	помещению коды		
	(штрихкоды и		
	RFID-метки)		

3.2.2 Задание (ведомость) – файлы класса orders-*.xml

Документы этого класса предназначены для передачи новых и выполненных заданий (пустых и заполненных инвентаризационных ведомостей) и результатов выполненных

на ТСД операций с материальными ценностями (перемещение, передача, маркировка, заведение новых).

Имя файла у документов данного класса должно начинаться с префикса orders-.

Внутри корневого элемента <IqExchangeDocument> расположен один контейнер <Orders>. IQ Inventory версии 1 ожидает, что внутри контейнера <Orders> расположен ровно один элемент <Order>. <Order> соответствует одной ведомости.

У элемента Order предусмотрены следующие атрибуты:

Атрибут	Назначение	Примечание
Guid	Уникальный	
	идентификатор	
	документа	
	(ведомости)	
Date	Дата документа	
Number	Номер документа	
Author	Автор документа	У документов, созданных на
		ТСД, этот реквизит равен
		идентификационному
		(серийному) номеру ТСД
DocType *	Строковый	Возможные значения
	идентификатор	DocType описаны далее в
	типа документа	тексте
Location	Уникальный	Эти атрибуты используются,
	идентификатор	если тип документа –
	помещения	инвентаризационная
Person	Уникальный	ведомость. Сочетание
	идентификатор	значений этих атрибутов
	МОЛа	определяет вид
		инвентаризационной
		ведомости (об этом – далее в

тексте).

- * Возможные значения атрибута DocType:
- **НовыеМЦ** документ, направляемый из ТСД в учетную систему. Содержит список вновь заведенных МЦ.
- **НазначениеКодов** документ, направляемый из ТСД в учетную систему, сообщает о выполненном изменении списка кодов, привязанных к МЦ.
- **Передача** документ, направляемый из ТСД в учетную систему, сообщает о выполненной передаче МЦ.
- Перемещение документ, направляемый из ТСД в учетную систему, сообщает о выполненном перемещении МЦ.
- Поступление документ-задание, поступающий из учетной системы на ТСД. Содержит список МЦ, которым нужно присвоить коды (ШК или RFID-метки). Выполненное задание отправляется из ТСД в учетную систему в документе этого же типа.
- **Инвентаризация** документ-задание, поступающий из учетной системы на ТСД или создаваемый пользователем на ТСД (кроме версии IQ Inventory Compact Edition). Выполненное задание отправляется из ТСД в учетную систему в документе этого же типа.

Элемент <Order> может содержать один из двух контейнеров: <Lines> или <Items>.

<Lines> - контейнер для строк инвентаризационных ведомостей.

<Items> - контейнер для записей из справочника «Материальные ценности» (используется при передаче измененных на ТСД записей в учетную систему).

```
<IgExchangeDocument>
<0rders>
      <Order Location Person Date DocType Number Author>
                  <Line ActualLocation Location Person Item(Guid) >
            </Lines>
            <Items>
                  <Item Guid Description ArticleNumber Location Person</pre>
Picture >
                        <Codes>
                               <Code Type Value>
                        </Codes>
                  </Item>
            </Items>
      </order>
</0rders>
</ IqExchangeDocument>
```

3.3 Документы, направляемые из учетной системы в IQ Inventory

3.3.1 Задания на инвентаризацию

Файл класса orders-*.xml. Атрибут DocType элемента <Order> должен иметь значение Инвентаризация. Тип (режим) инвентаризации определяется по совокупности значений атрибутов Person и Location элемента <Order>:

	Значение Location задано	Значение Location не
		задано
Значение Person задано	Инвентаризация по МОЛу	Инвентаризация по МОЛу
	и помещению	
Значение Person не	Инвентаризация по	Оперативная
задано	помещению	инвентаризация

Элемент <0rder> не содержит вложенных контейнеров.

3.3.2 Задание на маркировку МЦ

Не реализовано в версии 0.8.

3.3.3 Справочник помещений

Документ класса database-*.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<IqExchangeDocument xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <Locations>
            <Entry Guid="f1a8425f-51ac-11e3-9422-3085a9eb3c29"</pre>
Description="Комната 101" ArticleNumber="000000240" Person="00000000-0000-
0000-0000-000000000000">
                  <Codes>
                        <Code Value="2800000000011" Type="EAN13"/>
                  </Codes>
            <Entry Guid="f1a8425e-51ac-11e3-9422-3085a9eb3c29"</pre>
Description="Комната 102" ArticleNumber="000000215" Person="00000000-0000-
0000-0000-00000000000000000
                  <Codes>
                        <Code Value="2800000000028" Type="EAN13"/>
                  </Codes>
            </Entry>
      </Locations>
</IqExchangeDocument>
```

3.3.4 Справочник материально-ответственных лиц

Документ класса database-*.xml:

3.3.5 Справочник номенклатуры (справочник видов МЦ)

Документ класса database-*.xml:

3.3.6 Пул свободных штрихкодов

Не реализовано в версии 0.8.

3.4 Документы, направляемые из IQ Inventory в учетную систему

3.4.1 Сообщение о передаче МЦ другому МОЛу

Файлы класса orders-*.xml. Атрибут DocType элемента <Order> должен иметь значение Передача.

Контейнер <Lines> содержит записи о переданных МЦ вида:

```
<Line Item="Уникальный_идентификатор_МЦ"
Person="Уникальный_идентификатор_назначенного_МОЛа" />
```

3.4.2 Сообщение о перемещении МЦ в другое помещение

Файлы класса orders-*.xml. Атрибут DocType элемента <Order> должен иметь значение Перемещение.

Контейнер <Lines> содержит записи о перемещенных МЦ вида:

```
<Line Item="Уникальный_идентификатор_МЦ" Location="Уникальный_идентификатор_назначенного_помещения" />
```

Пример документа:

3.4.3 Сообщение об изменении кодов, привязанных к МЦ

Файл класса orders-*.xml. Атрибут DocType элемента <Order> должен иметь значение НазначениеКодов.

Контейнер <Items> содержит записи о МЦ, у которых изменены коды, вида:

```
<?xml version="1.0"?>
<IgExchangeDocument xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <Order Guid="1033b884-8f30-461e-8dc0-49a188b0bd08"</pre>
Description="Изменение кодов МЦ Кофейник e6a631f5-c63a-44cf-8fa5-
1a751f26e5e8" Date="27.11.13 8:55:22" DocType="НазначениеКодов"
Author="11363521120565">
      <Items>
        <Item ArticleNumber="" Guid="e6a631f5-c63a-44cf-8fa5-1a751f26e5e8"</pre>
Description="Кофейник" Location="08342680-527b-11e3-89f5-000c29535450"
Person="f1a84258-51ac-11e3-9422-3085a9eb3c29">
          <Codes>
            <Code Value="4607125983209" Type="EAN13" />
            <Code Value="2200000000040" Type="EAN13" />
          </Codes>
        </Item>
      </Items>
    </order>
  </orders>
</IqExchangeDocument>
```

3.4.4 Заполненная инвентаризационная ведомость

Файл класса orders-*.xml. Атрибут DocType элемента <Order> должен иметь значение Инвентаризация. Тип (режим) инвентаризации определяется по совокупности значений атрибутов Person и Location элемента <Order>:

	Значение Location задано	Значение Location не
		задано
Значение Person задано	Инвентаризация по МОЛу	Инвентаризация по МОЛу
	и помещению	
Значение Person не	Инвентаризация по	Оперативная
задано	помещению	инвентаризация

Контейнер <Lines> содержит строки ведомости вида:

```
<Line Item="Уник_идентификатор_МЦ"
ActualLocation="Уник_идентификатор_помещения_в_котором_обнаружена_МЦ" />
```

Атрибут ActualLocation может отсутствовать – это означает, что соответствующая МЦ не была обнаружена при проведении инвентаризации.

```
<?xml version="1.0"?>
```

3.4.5 Ответ на задание «Маркировка МЦ»

Не реализовано в версии 0.8.

3.4.6 Перечень вновь заведённых МЦ

Файл класса orders-*.xml. Атрибут DocType элемента <Order> должен иметь значение НовыеМЦ.

Контейнер <Items> содержит записи о созданных МЦ вида:

```
<?xml version="1.0"?>
<IqExchangeDocument xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <Order ArticleNumber="0" Guid="b841f86a-96f0-4791-ba82-825828de23d1"</pre>
Description="Заведение новых МЦ" Date="27.11.13 9:01:22" DocType="НовыеМЦ"
Author="11363521120565">
      <Ttems>
        <Item ArticleNumber="" Guid="d30a171c-e5d1-4dec-b09e-6c0f849d5e01"</pre>
Description="Блюдце" Location="08342680-527b-11e3-89f5-000c29535450"
Person="f7b25496-52a5-11e3-89f5-000c29535450">
          <Codes>
            <Code Value="220000000101" />
          </Codes>
        </Item>
        <Item ArticleNumber="" Guid="8265e4da-c487-421d-b787-704a2391c782"</pre>
Description="Кофейник" Location="08342680-527b-11e3-89f5-000c29535450"
Person="f7b25496-52a5-11e3-89f5-000c29535450">
```